# **Panasonic**®

**58**ページ

52 ~~ÿ

9,36

18

取扱説明書 SDステレオシステム 品番SC-SX850 SC-SX450







イラストは SC-SX850 です。







保証書別添付

上手に使って上手に節電

このたびは、SDステレオシステムをお買い上げいただき、まことに ありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。**特に** 「安全上のご注意」(110~112ページ)はご使用前に必ずお読 みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証 書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販 売店からお受け取りください。

「デモ機能」を解除

してください。

RQT8731-4S

# もくじ

準備 4 付属品/設置/ リモコンの準備

- スピーカーや アンテナを接続する
- ネットワークに接続する
- 9 · Gracenote®データベース について
- 外部機器を接続する 10
- HDD (ハードディスク) の取り扱い
- 12 各部のはたらき
- 14 本機で使える ディスクとカード

本機以外に当社製のハードディスク 内蔵ミニコンポ\*をお持ちのお客様へ 録音データを本機に移動させることがで きます。

- 録音データ移動は、本機購入後すぐに行 ってください。
- くわしくは92ページをご覧ください。

% SC-SX800/SX400/SX850/SX450

録音 15

録音の前に

- こんな録音・転送ができます
- ・録音モード(録音時の音質)を設定する
- 機能選択について
- 18 **音楽 CD を録る**
- 20 | 音楽 CD の録音方法を変えて録る
- WMA/MP3 ディスクを録る
  - ・ディスク内の全曲を録る(ディスクモード)
    - ・フォルダ内の全曲を録る(フォルダモード)
    - ディスクの途中から録る
- 24 | CD のいろいろな録音
  - ・曲を選んで録る
  - ・1曲ずつ録る/まとめて録る
  - ・高速録音中に他の曲を聞く
- 26 ラジオ放送を録る
  - 外部機器(や携帯電話)の音を録る
- パソコン内の WMA/MP3 を本機に 取り込む

CD を聞くには


再生 32 CD の曲を聞く

- 34 **HDD の曲を聞く**
- 36 | **HDD の曲を探す**
- 40 | **SD の曲を聞く**
- 42 SD の曲を探す
- CD、HDD、SDのいろいろな再生 44
  - ・くり返し聞く (リピート)
  - ・順不同に聞く(ランダム)
    - ・再生範囲を変える(再生エリア)
    - ・WMA/MP3のフォルダや曲を探す
    - ・曲を少しずつ聞く(ザッピング)
    - 関連する曲にジャンプする
    - ・曲の情報を見る
    - ・WMA/MP3 ディスクの情報を見る
- ラジオを聞く 48 I
- 50 放送局を記憶させて聞く

46

- **1** 52 | **HDD の曲を SD に転送する** 
  - SDへのいろいろな転送

    - ・1 曲ずつ転送する/プレイリストを転送する
    - ・曲を選んで転送する ・ランダムに転送する
    - ・自動作成するプレイリストを設定する
- 56 **SD カードごとにテーマを決めて転** 送する(リメイク SD 機能)
  - ·SDカードにテーマを設定する
  - ・テーマを設定したSDカードに転送する
- 58 **SD を他の機器で楽しむ**
- 59 D-snap port 対応プレーヤーを本機 で充電・再生する



RQT8731

録

再

60

ページ

62

64

# プレイリストを編集する

- ・ユーザープレイリストを作る/曲を追加 する
- プレイリストから曲を外す
- ・プレイリストの曲順を変える
- プレイリストを解除する
- プレイリスト名を変更する
- マイベストに曲を登録する
- マイベストから曲を外す
- ・"よく聴く曲"や"新曲"の履歴を クリアする
- 66 曲のタイトルを変更する
  - ・曲名を変更する
  - アーティスト名やアルバム名を変更する
  - ・曲名、アルバム名、アーティスト名を自動入 力する(曲タイトル取得)
- 文字入力のしかた 68 I
- 70 曲を消す
  - ・曲を選んで消す
  - ·SDから1曲ずつ/まとめて消す
  - ·SD を初期化する
- HDD の曲を分ける、つなぐ 72 I
- 74 いろいろな編集
  - ・曲を印象選曲の候補から外す
  - LPCM の容量を圧縮する
  - ・変換・解析をすぐに実行する
- 77

78

タイマー

- 76 | 時計を合わせる
  - おやすみタイマー/オートオフ
  - 留守録/おめざめタイマーを使う

# 82 84

使いこなす

# 音質/音場を変える

- 便利な機能
  - ・一時的に消音する
  - 表示部の明るさを変える(ディマー)
- · LPCM 曲を SD 転送するときのデータ形 式を変更する
- · CD タイトルを取得する
- HDD やSDの情報を確認する
- 85 ・ヘッドホンで聞く

86 l 本機の設定を変える、 情報を見る

- ・電源「切」時の消費電力を節約する
- ・内蔵 CDDB だけを使う
- ・ネットワークの接続状況を確認する
- IPアドレスを手動で設定する
- · DNS サーバーを手動で設定する
- · IP アドレスなどを確認する
- ・リモコンモードを変更する
- ・システムソフトの情報を確認する
- ・HDDの全内容を削除する
- ・デモ機能を入/切する

にバックアップする

・本機のシステムソフトを更新する HDD のデータをパソコン

# 89 活用

する 92

94

87

88

- 録音データを移動する
- 93 で参考:本機とパソコン を直接接続する

- なとき
- 著作権について 95
  - SDについて

CDについて

- 96 商標など
- 97 Q&A (よくあるご質問)
- 98 こんな表示が出たら
- 100 故障かな!?
- 102 別売品のご紹介
- 103 修理診断カルテ
- 105 主な仕様
- 106 区点コード一覧表
- 113 さくいん
  - 保管とお手入れ
- 114 保証とアフターサービス




「デモ機能」を解除

# 付属品/設置/リモコンの準備



# 付属品を確認してください



□FM 簡易型アンテナ(1本) 【RSA0039】




□AMループアンテナ(1 本) 【N1DAAAA00002】



□電源コード(1本) 【K2CA2CA00019】

# 本機はこのように置きます




■ センターユニットとスピーカーは、1 cm以上離す。


| SDステレオシステム | SC-SX850 | SC-SX450 |  |
|------------|----------|----------|--|
| センターユニット   | SA-SX850 | SA-SX450 |  |
| スピーカー      | SB-SX850 | SB-SX450 |  |

# リモコンはこのように使います

■乾電池(付属)の入れかた




# ■リモコンの使いかた









□リモコン用乾電池 (単3形:2本)

#### (お知らせ)

- ●付属品の買い替えは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用 しないでください。また、他の機器の電源コードを本 機に使用しないでください。
- ●カッコ【 】内は、買い替え時の品番です。 (2006年6月現在のものです)

付属品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」で もお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

# Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

#### ■スピーカーについて

- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。 テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
- 付属のスピーカー以外はご使用になれません。
- スピーカーネットは取り外しができません。

#### お願い

- 大きな音量で連続使用しないでください。 スピーカー特性の劣化が起こったり、スピーカー の寿命が極端に短くなったりすることがあります。
- 通常の使用時でも、以下のような場合は、音量を下げてご使用ください。(音量を下げないと、スピーカー破損の原因になることがあります)
  - 音がひずんだとき
  - ・音質を調整するとき

# ■よりよい音響効果を得るために

音はスピーカーの置きかたによって変化します。例えば、床の上や部屋の隅に置くと低音が増します。 下記を参考に、よりよい音質をお楽しみください。

- しっかりした、平らで安定した場所に設置する。
- 左右のスピーカー周囲の様子をできるだけ同じにする。また、周りの反射をできるだけ少なくする。例)左右は壁から離す。堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛ける。
- 左右のスピーカーの間隔を広げる。
- 後ろの壁から5 cm 以上離して設置する。
- ■鑑賞時の耳の位置と同じくらいの高さにスピーカーを設置する。

### ■使用上のお願い

- ●受信部とリモコンの間に障害物を置かない。
- ●受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光 を当てない。
- ●受信部と送信部のほこりに注意。


### ■本体をラックに入れて使用するとき


ラックのガラス扉の厚さや色などによって、リモコ ンの動作距離が短くなることがあります。

### ■他の機器のリモコンで本機が誤動作するとき

リモコンモードを変更してください。 (*©* 88ページ)

# スピーカーやアンテナを接続する





# 5 デモ機能

電源「切」の状態で表示部が点灯 (デモ機能)するときは、デモ機能 を解除してください。

#### お知らせ)


本機の時計を合わせる( 76ページ)とデモ機能は自動で は働かなくなります。



デモ機能動作中に

"デモ解除"と表示するま で押したままにする

上記操作をするたびに **デモ解除 <sup>★</sup>** デモ開始




家庭用電源コンセント

(AC100 V 50/60 Hz)


# 3 スピーカーコード

端子と同じ色のコードをつなぎます。 (カチッと音がするまで差し込む)

#### SC-SX850




#### SC-SX450



#### ■外すとき

突起部を押しながら引き抜く。



# 4 電源コード

# 電源コードは最後に接続します。

●電源コードを抜くときは...



- ①【電源 ひ/1】押す。
- ② "Goodbye!"表示 が消えたあと、2分 **以内**、または変換・ 解析処理(© 15 ページ) が終わって から抜く。

#### ■長期間使用しないとき

節電のため、電源プラグをコンセントから抜いておくこ とをおすすめします。電源を切った状態でも、電力を消 費しています。

電源切(スタンバイ)時の消費電力

省電力モード時 :約0.1 W 通常モード時 :約9W :約17W 変換・解析処理時

# ネットワークに接続する


ネットワークに接続することで、以下の機能が使えるようになります。

- インターネット上の最新の Gracenote® データベースから、CD のタイトル情報を取得。 (『音 右ページ「Gracenote® データベースについて」)
- WMA/MP3 データの取り込み (© 30ページ)、データのバックアップ (© 89ページ)、録音データの移動 (© 92ページ) など、ネットワークを利用する機能。

(上記以外のネットワークサービスには対応していません。)

# 必要な環境と機器を確認します

● インターネットに常時接続できる環境(ADSL など) モデムやブロードバンドルーター、スプリッター、ケーブルなどは、回線業者やプロバイダーとの契約をご確認のうえ、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。



# 機器の設定などを確認します

#### ■ルーターの設定

- ルーターの DHCP サーバー機能は「有効」 (IPアドレスを自動的に割り当てる設定)をおすすめします。通常は「有効」に設定されていますので、変更する必要はありません。
- ルーターなどのセキュリティー設定によって は、本機からインターネットに接続できない ことがあります。
- ●ルーターの取扱説明書もご覧ください。

#### ■本機の設定

- ルーターの DHCP サーバー機能を「有効」に 設定している場合、本機はお買い上げ時の設 定のままでお使いいただけます。
- ルーターの設定によっては、本機側の設定を変更する必要があります。( ☎ 87ページ) (固定IPアドレスを割り当ててネットワークに接続する場合など)

備

動作確認済みの環境や機器、 その他の接続方法(ケーブル ネットワークなど)について は、下記ホームページにて順 次ご案内します。

http://panasonic.jp/support/audio/mini/

### お知らせ

● プロキシ使用環境では、インターネットを通じた Gracenote® データベースからの、CD タイトル情報の取得はできません。

#### お願い

LAN 端子には、LAN ケーブル以外のケーブル(電話のモジュラーケーブルなど)を挿入しないでください。故障の原因となります。

### ■免責事項について

- 当社が検証していない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社では責任を負いません。
- ●ルーターのセキュリティー設定をするには、高度なネットワーク知識が必要です。セキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判断で行ってください。セキュリティー設定によって発生した第に関して、当社では責任を負いません。また、とに関いません。また、どに関い合わせには、当社ではお答えできません。

### グレースノート Gracenote®データベースについて

Gracenote®データベースとは CD のタイトル情報を検索するためのデータベースです。

#### 本機をネットワークに接続している場合

インターネットを通じて最新の Gracenote サーバーにアクセス し、CD のタイトルやアーティスト情報などを取得することができます。

#### インターネット接続環境がない場合

本機には Gracenote データベースの一部が内蔵\*されているため、インターネットに接続しなくてもタイトル情報が取得できます。 ただし、新発売の CD などは内蔵の Gracenote データベースにタイトルが登録されていないことがあります。

\* 本機には、Gracenote データベースから抜粋した、約35万アルバムのタイトル情報が登録されています。

## ■ Gracenote データベースの使いかた

CDを入れたときや、CDの録音を始めたときなどに、**自動的にタイトルを検索しますので、特別な操作は必要ありません**。



# ■ CD 以外の曲のタイトルを検索するには


Gracenote データベースを利用して、HDD に録音済みの曲のタイトルを取得することもできます。
( 図 66ページ、曲タイトル取得)

- 本機の画面上では、Gracenote データベースを "CDDB" (CD データベース) と省略表記しています。
- Gracenote データベースへのアクセスに時間がかかる場合は、ネットワークに正しく接続されているかご確認ください。 ( 図書 87ページ 「ネットワークの接続状況を確認する」)
- CD によっては、情報が似ている他の CD タイトル情報を取得することがあります。この場合は、CD タイトルを再取得(です84ページ)するか、HDDへの録音後、手動で訂正してください。(です66ページ)
- CD によっては、複数の候補が見つかる場合があります。 本体では選択することはできませんが、再生ボタンを押すとフォーカスされている曲のタイトルが取得されます。タイトルを変更したい場合は、HDDへの録音後、手動で訂正してください。 (☞ 66ページ)


# 外部機器を接続する • 別売品については、102ページを ご覧ください。

# 外部機器 (MD など) の音を本機で録音・再生するとき (28ページ)

### ■音声出力端子のある機器につなぐ



# ■ポータブル MD プレーヤーなどにつなぐ ポータブルMDプレーヤーなど



### ■ Bluetooth 対応の携帯電話などを無線接続する

別売のワイヤレスオーディオキットを使うと、Bluetooth 対応の携帯電話(P902iS、P902i など)や、 パソコンのオーディオ信号を本機で録音・再生できます。



(お知らせ) ●無線接続の設定、パソコンとの接続については、ワイヤレスオーディオキットの取扱説明書をご覧ください。

# 本機の音を外部機器で録音・再生するとき



### ■外部機器で録音・再生するには

- 1 外部機器側の入力切り換えを、接続した端子に合わせる。
- 2 録音する場合は、外部機器側で録音を始める。
- 3 本機で再生を始める。
  - AUX1 に接続した機器の音は、外部機器に出力されません。
  - 接続した機器の説明書もご覧ください。

備

# HDD (ハードディスク) の取り扱い

HDD は記録密度が高く、長時間録音ができる反面、 壊れやすい要因を多分に含んだ繊細な部品です。 で使用の際は、以下の点に十分で注意ください。

- HDD は振動や衝撃、ほこりに弱い精密機械です 設置環境や取り扱いにより、部分的な破損や、最悪 の場合、録音や再生ができなくなる場合もあります。 特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを 抜いたりしないでください。また、停電などが起こ ると、録音・再生中の内容が損なわれる可能性があ ります。
- ■HDD に異常を感じた場合は、すぐに修理をご依頼ください

HDD 内に不具合箇所があると、録音時や再生時に

継続した異音がしたり、音が途切れたりすることがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の場合、HDD全体が使えなくなってしまう恐れがあります。このような現象が確認された場合は、すみやかに修理をご依頼ください。

HDD が故障した場合は、録音内容(データ)の修 復はできません。

#### ■ HDD は定期的にバックアップを

HDD が故障した場合に備えて、定期的にパソコンにバックアップをとっておくことをおすすめします。ただし、バックアップ元の機器でないとバックアップデータの復元はできません。(*吹* 89ページ)

# 重要なお願い

#### ■設置時

- 後面の冷却用ファンや通風口をふさがない
- 水平で、振動や衝撃が起こらない場所に設置する
- ビデオデッキなどの熱源となるものの上に置かない
- 温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- ●「つゆつき」が発生しにくい場所に設置する つゆつきとは…温度差が激しいため、冷たいコ ップの表面に水滴が付いたりする現象。本機の 故障の原因となります。

#### 「つゆつき」が発生しやすい状況

- 急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への移動やその逆、急激な冷暖房、 冷房の風が直接あたるなど)
- 部屋の湿度が高いとき(湯気が立ち込めるなど)
- ●梅雨の時期

上記の場合は、部屋の温度になじむまで、**電源を切ったまま**にしておいてください。(約2~3時間)

#### ■タバコの煙などは故障の原因になります

タバコの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)などが機器内部に入ると故障の原因になります。

#### ■動作中

- 振動や衝撃を与えない。(HDDが破損することがあります。)
- 電源プラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカーを切ったりしない。

通電中、HDD は高速回転しています。回転による 音や振動は故障ではありません。

#### ■移動させるとき

- ①CD、SDなどをすべて取り出す。
- ② 電源を切る。
- ③ "Goodbye!"表示が消えたあと<u>2分以内</u>、または変換・解析処理(©〒 15ページ)が終わってから電源プラグをコンセントから抜く。
- ④ 完全に回転が止まってから(2分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす。(電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しています。)

本機は電源を切ったあと(スタンバイ状態)、HDDに変換・解析されていない録音データがある場合、2分経過すると変換・解析処理を始めます。(電源ランプがオレンジ色に点滅)

#### 変換・解析処理中は:

- ●電源コードを抜かないでください。
- ●電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、 延長コードの電源スイッチは切らないでください。

#### ■録音内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録音・編集ができなかった場合の内容の補償、録音・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。

# 取り扱い上のお願い

本機には、お客様が録音された楽曲データやユーザープレイリストの情報、設定メニューの設定内容など、お客様の操作に関する情報(利用者情報)が記録されています。 本機の設置場所によっては、第三者に利用者情報が漏洩したり、改ざんされる場合があります。

設置場所の管理には、十分ご注意ください。

また、本機の修理を依頼された場合、利用者情報を確認させていただく場合があります。

利用者情報の漏洩を防ぐには、修理の前に利用者情報を消去あるいは、変更してから依頼してください。


#### 本機を廃棄/譲渡するとき

HDD内の全曲削除(© 88ページ)を行い、録音データやプレイリスト情報を削除してから廃棄/譲渡してください。また、必要に応じて設定メニューの設定内容を変更しておいてください。

万一、利用者情報が変化、消失、改ざん、漏えいした場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

# 各部のはたらき

❸ などの数字は参照ページです。




イラストはSC-SX850です。


#### お願い

D-snap port 差し込み部やSD 挿入部に 金属物を入れたり、水などの液体をかけ たり濡らしたりしないようご注意くださ い。故障の原因になります。

# 表示部



# リモコン



# ■スクリーンセーバー (焼き付け防止用の表示) について

オートオフ(でア 77ページ)を設定していないとき、操作のない状態が約10分以上続くと、表示がスクリーンセーバーに切り換わります。この状態で何かボタンを押すとスクリーンセーバーは解除されます。

#### ■表示部について

液晶画面は、精密度の高い技術で作られていますが、液晶画面の画面上に黒い点が現れたり、常時点灯 (赤や青、緑の点) することがあります。これは故 障ではありません。

#### ( 本書の説明について

- リモコンでの操作を中心に説明します。
- 表示部の画面は説明のための例です。また、画面の一部を省略している場合があります。
- ◆本書内のイラストは、SC-SX850のものです。

# 本機で使えるディスクとカード

● 本書では、CD(音楽CD)、CD-R、CD-RWを総称してCDまたはディスクと表記しています。

名 称

#### 本書でのマーク

できること

説

CD (市販の 音楽 CD) 使える機能に各マーク が付いています。

**CD-DA** 

再生 HDD に録音 音楽 CD が再生できます。

- コピーコントロール付き CD など、CD 規格 外ディスクの再生は保証しておりません。
- DualDisc (デュアルディスク: 両面に音楽や映像 などの情報が書き込まれたディスク) の再生は保証しておりません。

CD-R/ CD-RW (パソコンなどで 作ったディスク)

CD-DA

再生 HDD』に録音

WMA/MP3

● CD-DA、WMA、MP3のいずれかのフォーマットで記録し、記録終了時にセッションクローズまたはファイナライズ\*した CD-Rと CD-RW が再生できます。

\*再生対応機器で再生できるように処理すること。

SD/ SDHC/ miniSD

SD

再生 HDD から転送

- SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、miniSD™カード(専用アダプターが必要です)が使えます。
- SD-Audio(SDオーディオ)に対応した音楽データの再生ができます。
- 本機のHDDに録音された音楽を、「SDオーディオフォーマット」対応のデータとして、SDに転送(記録)できます。

# ■使用可能なSDメモリーカードについて

本機では以下の容量のSDカードが使用できます。SDメモリーカード容量

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB、2 GBまで

SDHC メモリーカード容量

#### 4GBまで

最新情報はhttp://panasonic.jp/support/audio/でご確認ください。

- 本機(SDHC 対応機器)はSDメモリーカード/SDHC メモリーカード両方に対応しています。SDHCメモリー カードはSDHCメモリーカード対応の機器で使用でき ますが、SDメモリーカードのみに対応した機器では使 用することができません。(SDHCメモリーカードを他 機(パソコンなど)でお使いの場合は、必ずその機器の 説明書をお読みください)
- SDメモリーカード/SDHCメモリーカードを他機 (パソコンなど)で初期化すると、本機での記録に時間がかかるようになったり、本機で使えないことがあります。このようなときは本機で初期化してください。(です 70ページ)
- 本機はSD 規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカードおよびFAT32形式でフォーマットされたSDHCメモリーカードに対応しています。
- 「SD について」(© 95ページ)もご覧ください。


# ■本機で再生できる WMA/MP3(CD-R/ CD-RW)を作るには

**使用できるフォーマット**: ISO9660 level 1 及び level 2 (拡張フォーマットを除く)、Joliet

- WMA/MP3ファイルの作成ソフトの説明書もご覧ください。記録状態により、再生できない場合があります。
- MP3のID3タグ(バージョン1と2)に対応しています。(曲名、アーティスト名、アルバム名)
- 可変ビットレートに対応しています。
- 最大フォルダ数 399、トラック数 1000 まで再生を保証 しています。階層の深いフォルダが複数ある場合は、すべ てのフォルダやファイルを認識できないことがあります。
- ●「CD について」(© 94ページ) もご覧ください。

#### 再生する順番を指定するには


以下のように名前を付けます。(ただし順番通りに再 生できないことがあります)



**14** 

# 録音の前に

# こんな録音・転送ができます




### 録音のしくみ

本機では、下図のとおりまずLPCMで録音してからAACに変換します。

LPCMで録音: 音声信号を圧縮せずにそのまま録音。

**AACに変換**: 圧縮して容量を少なくする。(SD転送用のデータ) ●AAC変換と同時に、印象選曲の曲解析(*図* 38ページ) も行われます。



※録音モードがAAC(© 16ページ)の場合、AAC変換の終了後にLPCMは削除されます。

# 変換終了前にSD 転送したとき




AAC 変換を行ってから

転送開始。

#### (お知らせ)

● 変換が終了していない曲は、曲リスト画面に " **±**" マークが付きます。曲リスト画面の表示については 39 ページ手順 **4** を参照ください。



変換・解析について、くわしくは 100 ページをご覧ください。

備

進

録音

本機で使えるディスクとカード録音の前に

# 録音の前に(つづき)

# 録音モード(録音時の音質)を設定する

HDD に録音するときの音質を設定します。高音質にするほど録音できる曲数は少なくなります。

### 録音モード

\*上段: SC-SX850 (160 GB)、下段: SC-SX450 (80 GB)

|          | <b>録音モード</b><br>ビットレート | 録音可能時間*                | 説明   | SD 転送時のデータ形式                                     |
|----------|------------------------|------------------------|--|--|
| 見        | LPCM                   | 約 216 時間<br>約 104 時間   | 音声信号を圧縮せずにそのままデジタル化して録音します。( ☞ ア ヒント 1)      | AAC(XP)で転送されます。<br>[この設定は変更することができます。(です 84ページ)] |
|          | 128 kbps               | 約 1,230 時間             | AACは、音楽データを小さく圧縮するための圧縮方式の一つです。ビットレートの違いにより、 | HDD録音時の録音モードと同じ形式で転送されます。                        |
| <b>牧</b> |                        | 約3,400 時間<br>約1,640 時間 | 音質と録音できる曲数が変わります。                            |  |
|          | - ( ,                  | 約5,100時間<br>約2,460時間   |  |  |

#### 準備

電源を入れる






■一つ前の画面に戻る



手順 1 ~5 をくり返し、各セレクター(CD の場合はディスクの種類)ごとに録音モードを設定してください。

- 【 CD /FM/AM / AUX1 / AUX2 押して、設定したい音源の セレクターに切り換える
- **2** 音楽CD、WMA/MP3ディスクの場合は、 ディスクを入れる(©〒 18ページ) ディスクの種類別に録音モードを設定します。設定したい ディスクを入れてください。
- 3 機能選択 押す 機能選択を表示。

例)音楽CDの録音モードを設定する場合



4 選び **\*録音モード" を選び、決定** 



5 選び 録音モードを 選び、決定 手順4の画面に戻ります。

[**戻る**]を押すと、元の画面に戻り ます。



# 録音の前に(つづき)

### お買い上げ時の録音モード

セレクター(CDの場合はディス クの種類) ごとにそれぞれ以下 のように設定されています。

● 音楽 CD : LPCM WMA/MP3 : LPCM FM : LPCM : LPCM AM AUX1 : LPCM AUX2 : LPCM

録音モードを AAC(XP/SP/ LP)に設定した場合のお知らせ

本機での録音は、録音モードに かかわらず、まず LPCM で録音 してから AAC に変換するしくみ になっています。そのため、 AACへの変換を行わずに連続し て多くの曲を録音した場合には、 左ページの表の LPCM の録音可 能時間しか録音できません。そ の場合は、AACに変換後、録音 してください。( 🖙 15ページ 「録音のしくみ」を参照ください)

# とント1・LPCMモードにつ いて

LPCM は元の音質を向上させる ものではありません。

# 機能選択について

機能選択には、現在のセレクターで操作できる、いろいろな機能が まとめられており、機能選択画面から項目を選択することで各機能 が実行できます。

機能選択は、CD/HDD/SDの再生/停止中の画面や、FM/AM、 AUX1/AUX2の画面から使えます。

ただし、CD/HDD/SDの選曲中の画面(© 37ページなど)か らは使えません。

機能選択


押す

#### ● 操作例

例) CD の停止/再生中に



機能選択を表示。



[▲、▼、◀、▶]で項目 を選び、[**決定**]を押して メニューを進めます。

●「機能選択」ボタン を押したときに表示 されていた曲に対し て、操作できる機能 が選べます。

# くわしい操作方法は、本書内の各ページをご覧 ください。

#### ■サブメニューについて

CD/HDD/SD の機能選択の一部は、サブメニューからも呼び出す ことができます。

サブメニューは、停止中/再生中/選曲中のどの画面からも使えます。

### 操作例

例) CD の選曲中の画面で

サブメニューを表示。



「▲、▼、◀、▶〕で項目 を選び、[**決定**]を押して メニューを進めます。

- 本書では、機能選択からの操作を中心に説明しています。
- サブメニューからも選択できる機能は、" ヒント"の中でお 知らせしています。

# 音楽CDを録る

音楽 CD (CD-DA) の全曲を、HDD に高速(最大 12 倍速)で録音します。

CD-DA

CD を選ぶ

**仁** CDを入れる

3 録音モー ドを設定 する

4

高速で録音 する

# お知らせ)

- 録音中は一時停止できません。
- ●本体の[●CD ►HDD] で録音を始めた場合、リピートとランダムの設定は自動的に解除されます。
- コピーコントロール付き CD など、CD 規格外ディスクの再生および録音は保証しておりません。
- 再生エリア (です 44ページ) を "1曲" に設定している場合、現在の1曲だけを録音します。全曲を録音するときは再生エリアを "ディスク" に設定してください。
- 音楽 CD から HDD へのデジタル録音には、SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) と いう制限があります。著作権保護のため、この制限が ある CD から HDD へのデジタル録音はできません。
- とント1・

検索の結果、複数のタイトルが見つかったら

[▲、▼]でタイトルを選び、[**決定**]を押す。

手順 4 のあと、タイトルを選ぶ画面になったときは、 [● CD ► HDD]を押すと、選択中のタイトルを採用 して録音が始まります。



■途中で止める



押す

- 録音途中の(録音が 完了していない)曲 は、HDDに保存さ れません。
- ■録音後、CD を 取り出す



**\_** 

押す

押す (1)電源 心川

(2) (リモコンで) 押す

① 押してトレイを開 き、CDを入れる

② もう一度押して 閉じる

(トレイを手で押して閉めない) タイトル検索中


Gracenote データベース ( $\mathfrak{G}$  9ページ) で、CDタイトルを自動検索します。 ( 喧 とント1)

■ 最新のCDタイトルを取得するには、ネット ワークの接続( \*\*\* 8ページ) が必要です。









音楽 CD の

**録音モードを設定する**(☞ 16ページ)

#### 本体で

● CD►HDD

1 回押して、 '高速録音"を選ぶ


押すたびに

·高速録音

高速録音+SD転送 (🕝 20ページ)

聴きながら録音( 😰 20ページ)

- キャンセル(元の画面に戻る)





録音状況表示

約10秒後に録音が始まり、CD内の全曲を高速録音します。

- 高速録音中は、音が聞こえません。
- CD と同じタイトルが付きます。
- "●高速録音"の表示が消えたら録音終了です。

■録音前に CD 内の 曲目を確認する

リモコンのみ



上記手順2のとき[▼、▲]で 1 行目(アルバム名)または2行 目(アーティスト名)を選び、[◀、▶]を押す。

曲リスト画面

CD カルメン 確認後は、[戻る]を押して、 フィガロの結婚 元の画面に戻してください。 ミカド 魔弾の射手 コシ・ファン・トゥッテ

■リモコンのボタンで録音するには

( 曜 20ページ)

#### ■録音した曲を聞くには

選曲メニューから、アーティスト名やアルバム名 などで探すことができます。(で 36ページ)

# 音楽CDの録音方法を変えて録る

CD-DA

音楽CDを録音する場合は、高速録音(で 18ページ)の他、以下の録音方法があります。

- 高速録音 +SD 転送
- 聴きながら録音

#### 準備

- ① セレクターを CD に切り換える。
- ②録音したい音楽 CD を入れる。 (で 18ページ、手順 2)
- ③録音モードを設定する。(です 16ページ)





# ■録音を止める■



録音途中の(録音が完了していない)曲は、HDDに保存されません。

# 本体で操作するとき

高速録音後、 続けて SD <u>に転送</u>する **■ 記録可能な SD を入れる** (☞ 53ページ)



●CD►HDD 2

●CD►HDD 2回押して、

"高速録音 +SD 転送" を選ぶ

録音中の音 を聞きなが ら録る

通常速度の録音に なります。 )"聴きながら録音"を

選ぶ

# リモコンで操作するとき

リモコンボ タンからの 録音方法を 設定する

機能選択押す


機能選択を表示します。

2


リモコンボ タンで録音 を始める HDD録音 ● 1 曲表示画面の停止中に 押す <sub>1曲表示画面</sub>

### お知らせ

- 再生エリア (*☞* 44ページ)を "1 曲" に設定している場合、現在の 1 曲だけを録音します。全曲を録音するときは再生エリアを "ディスク" に設定してください。
- ●聴きながら録音中は、ライブ盤などでは曲の切り換わりで途切れることがあります。(録音には影響ありません。)



- 約10秒後に、録音が始まります。
- "高速録音→SD 転送"の表示 が消えたら録音終了です。
- ●変換・解析(*⊵* 15ページ)を行って からSDへ転送するため、通常よりも長く時間がかかります。
- SD への転送が終わるまで、CD トレイ を開くことはできません。
- HDD への録音・SD への転送中、SD 挿 入部のふたを開けないでください。録 音・転送が停止します。



約10秒後に、録音が始まります。

● "●聴きながら録音"の表示が消えたら録音終了です。

● リモコンボタンで録音を始めるときの録音方法を、あらかじめ機能選択で設定しておきます。



3 **選び** 決定

<sub>選び</sub> 録音方法を選び、決定

 CD
 録音方法

 高速録音
 高速録音+SD転送

 聴きながら録音


[**戻る**]を数回押すと、元の画面に 戻ります。

機能選択で設定した録音方法で、すぐに録音が始まります。 ( ☞ ● ヒント 1、2)

#### ■ディスクの途中から録音するには

- ① [選曲]を押して、曲リストを表示させる。
- ② [▲、▼]で録音を始める曲を選ぶ。
- ③ [● HDD 録音]を押す。

選んだ曲から最後まで録音します。



この曲から録音

# 

ランダム、リピートの設定を解除してください。 (で 44ページ)



以前に録音した CD を再度録音しようとしています。 画面に従って、動作を選んでください。

**このアルバムに録音する**:同じアルバムの続きとして録音する。(以前に録音したアルバムのアルバム名を変更しているときは、選択できません)


新規に録音する:別のアルバムとして録音する。 録音しない:録音を止める。

# WMA/MP3 ディスクを録る

WMA/MP3

### 準備

① セレクターを CD に切り換える。



③ 録音モードを設定する。 (@ 16ページ)





# ■録音を止める■



● 録音途中の(録音が完了して いない)曲は、HDDに保存 されません。

### ■一つ前の画面に戻る



# ディスク内の 全曲を録る

# ディスクモード

ディスク内の全曲 を録音します。



押して





"再生エリ ア"を選び、 決定

# フォルダ内の 全曲を録る

フォルダモード

フォルダ単位で録 音します。



押して



"再生エリ ア"を選び、 決定



録音したいフォル ダを選ぶ

# ディスクの途 中から録る

選んだ曲やフォル ダから最後まで録 音します。

押す

フォルダリスト 画面になります。



# 曲を選ぶ

曲リスト画面

**▲** Better Than Nothing After The Ball Is Over Goody Goody Pegan Love Song Mockingbird Hill

### お知らせ

- 録音中は一時停止できません。
- ディスク (ディスクモード時) またはフォルダ (フォルダモード時) では 1000曲目以降は録音できない場合があります。
- 曲数が多いと、録音開始までに時間がかかることがあります。("録音準備 中です"と表示されます。)
- ●再生エリア(© 44ページ)を"1曲"に設定している場合、現在の 1 曲だけを録音し、"フォルダ"に設定している場合、現在のフォルダだ けを録音します。全曲を録音するときは再生エリアを"ディスク"に設定 してください。



# "ディスク"を選び、 決定



# 押す



ディスクモード表示

# リモコンで)

押す または

押す

# 本体で



録音が始まり、ディスク内の全 曲を録音します。 ( 喧グ ヒント2)



# "フォルダ" を選び、 決定







フォルダモード表示



フォルダリスト画 面になります。



録音したいフォルダ



押す







録音が始まり、フォルダ内の 全曲を録音します。 (*喧* とント2)



# フォルダを 誤ぶ

このフォルダから録 音を始めるときは手 順5に進みます。



録音したいフォルダ

#### 押す 決定

曲リスト画面にな ります。





録音が始まります。( ☞ ● ヒント2)

- ディスクモードのとき:選んだ曲やフォルダからディスクの最後まで録音。
- フォルダモードのとき:選んだ曲やフォルダからフォルダの最後まで録音。

# ■本体の [● CD ▶ HDD] で録音を始めたとき

ディスクモードのときはディスク全体、フォルダモードのときはフォルダ全 体の録音になります。

# とント1・曲やアルバムのタイトルについて

WMA/MP3 ディスクの作成時にタグを使用し ているときは、アーティスト名、アルバム名、曲名 がタイトルとして付きます。

タグ情報がない場合は、各トラックのファイル名が 曲名となります。(アルバム名にはフォルダ名が付き、 アーティスト名は"\_不明な〇〇〇"のようになり ます)

# ピント2・ "再生モードがランダム (リピート) になっています。" と表示されたら

ランダム、リピートの設定を解除してください。 (電 44ページ)

# CD のいろいろな録音

CD-DA WMA/MP3

#### 準備

① セレクターを CD に切り換える。



- ②録音したいCDを入れる。 (で 18ページ、手順**2**)
- ③ 録音モードを設定する。(© 16ページ)





■録音を止める■



■一つ前の画面に戻る



# 曲を選んで 録る

CD-DA WMA/MP3

好きな曲だけを選 んで録音します。 機能選択 停止または再生中に 押して





<sub>選び</sub>"曲を選んで録音"を 選び、決定

4



<sub>選び</sub> "この設定で録音 する"を選び、決 定

# 1 曲ずつ録 る/まとめて 録る

CD-DA WMA/MP3

( 曜 ② ヒント4)

機能選択 停止または再生中に 押して





<sub>-選び</sub> 何を録音するかを選 --- び、決定

# 高速録音中に 他の曲を聞く

CD-DA

高速録音中、セレクターを切り換えて、HDDや外部機器を再生することができます。

# 高速録音中に再生を始めるとき

 $\frac{\mathsf{HDD}}{\mathsf{D}} \left| \begin{array}{c} \mathsf{D.port} \\ \mathsf{D} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \mathsf{AUX1} \\ \mathsf{D} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} \mathsf{AUX2} \\ \mathsf{D} \end{array} \right|$ 

押して、セレクターを切り換える

- SD、FM、AMに切り換えることはできません。
- "高速録音+SD転送"での録音および転送中は、切り換えられません。

**以降は、再生の各ページ**(*©* 34、59、28ページ) **をご覧ください**。

HDD、D.port、AUX1、AUX2の 再生中に高速録音を始めるとき

本体で

● CD►HDD

押す

再生を続けたまま、CD 全曲を 高速録音します。

ピント1・まとめてチェックを付ける/外すには

[サブメニュー]を押し、"全ての曲にマーク"、"全てのマークを解除"を選びます。

ヒント2・設定を変えて録音するには

録音確認画面で"一時的に設定を変更"を選ぶと、録音モード (で 16ページ)や録音方法(音楽 CD のみ、で 20ページ)を変更できます。この変更は、今回の録音時のみ有効です。





録音する曲を指定する [▲、▼]で曲を選び、[◀、▶] でチェックを付ける (**喧** ヒント1)




押す

決定










# "はい"を選び、決定

録音が始まります。 ( ☞ ヒント2、3)

#### 例:WMA/MP3が入っているとき





- ① "この設定で録音する"を選び、 決定
- ② "はい"を選び、決定

録音が始まります。 ( 障 とント2、3)

#### 例:高速録音中に HDD を再生



再生状況表示 録音状況表示

# ■高速録音中の他の操作

HDD では通常の再生時と同じように、スキップ、 サーチなどの操作ができます。

- ●再生を止める ➡ ■
- [CD]を押すとセレクターがCDになり、録音の状況 を表示する画面になります。
- 録音を止めるには、セレクターを CD に切り換えて、 [■ (停止)] を押す。

# ■HDD 再生中、リモコンからは以下の操作 で音楽 CD の録音ができます

- ① [機能選択]を押す。(機能選択表示)
- ② "CD 録音" → "CD アルバムを高速録音" を選び、決定する。
- ③ "この設定で録音する"を選び、決定する。
- ④ "はい"を選び、決定する。



( **☞ ●** ヒント5)

# ピント3・ "再生モードがランダム (リピート) になっています。" と表示されたら

ランダム、リピートの設定を解除してください。 (喧 44ページ)



選曲中の曲リストまたはフォルダ選択画面で:


- ① [サブメニュー]を押す。
- ② [▲、▼]で項目を選び、決定。

# ピント5・HDD再生中に、入っている音楽 CDのタイトルなどを確認するには

[機能選択]を押し、HDD機能選択の"CD録音"か ら、ディスク情報の確認ができます。

また、CD タイトルの取得(🖙 84ページ)や録音 モードの設定(で 16ページ)も可能です。

# ラジオ放送を録る



録

(1)電源 也/

FM/AM

**(2**)

(3) リモコンのみ 押して 録音したい放送局を受信する

▶▶ Ì

押して "FM" または "AM"

を選ぶ

押す

押すたびに  $FM \longleftrightarrow AM$  (くわしくは、© 48ページ)



リモコンのみ

機能選択 押す ② "トラック分割"を選び 決定





③ 曲の分けかたを選び、決定



オート(5分):

5分おきに1曲として分割。

オート(10分):

10分おきに1曲として分割。 マニュアル:自動では分割しない。

# 録音モードを設定する

(@ 16ページ)

# リモコンのみ

HDD録音 押す

録音が始まります。 自動的にタイトルが付きます。( ☞ 🚱 ヒント 1)



録音経過時間



押す

再開するにはもう一度押す。 (曲が分割されます)

録音中に、好みの位置で押す

●曲を分割するときは、約2秒以上の 間隔をあけてください。(2秒以下で は分割できません)

上ント1・

ラジオから録音したときのタイトルについて

録音を始めてから停止するまでの一続きが、プレイ リスト(録音データ)として扱われます。



- ■留守録タイマー( ☎ 78ページ)で録音した場 合、頭切れ防止のため設定した時刻の少し前に録 音が始まるので、プレイリスト名は設定した時刻 より1分早い名前が付きます。
- ●録音後に、分かりやすいタイトルに変更すること もできます。( 🖙 62、66ページ)

# 外部機器 (や携帯電話) の音を録る

## 準備

- ① 録音、再生したい機器を接続 する。( 🖙 10ページ)
- ②録音モードを設定する。(© 16ページ)



### ■一つ前の画面に戻る



#### (お知らせ)

● HDD に録音した曲を再生すると、 トラック間(曲と曲の間)で音が 途切れる場合があります。


# 外部機器の 音を HDD に録る

( 煙 ( ヒント 1 )



AUX1 端子に接続した場合: AUX1 AUX2 端子に接続した場合: AUX2

- 聞くだけのときは、このあと外部機器を 再生します。
- AUX2の場合、外部機器側で音量調整 を行ってください。



# ■録音を止める

- [■(停止)]を押す。
- ■一時停止する
- [● **HDD 録音**] を押す。

再開するにはもう一度押す。(曲が分割されます)

#### ■手動で曲を分ける

録音中に、好みの位置で「決定」を押す。

● 曲を分割するときは、約2秒以上の間隔をあけてください。(2秒以下では分割できません)

# ピント1・

外部機器から録音したときのタイトルについて 録音を始めてから停止するまでの一続きが、プレイ リスト(録音データ)として扱われます。 各曲にはラジオから録音したときと同様のタイトル が付きます。(です 27ページ) また、録音後に、 分かりやすいタイトルに変更することもできます。 (です 62、66ページ) 名機能選択 押す

3 点 選び 決定

# "トラック分割"を選 び、決定

AUX1 機能選択

入力レベル

録音モード AAC(XP)

トラック分割 オート(シンケロ)
シンクロレベル レベルの

● 接続した機器の入力 レベルが低い場合は、 調整してください。 (『倉 下記「入力レ ベルを調整する」)

# オート(5分):

5分おきに1曲として分割。

#### オート(10分):

10分おきに1曲として分割。

**オート(シンクロ)**: ( © ► ヒント2)

曲間の無音部を検出して、自動的に曲を分割します。接続した機器を再生すると自動的に録音を開始します。無音部が約3秒以上続くと一時停止し、音の再開で録音も再開します。

**マニュアル**:自動では分割しない。 ( *©***a @** ヒント3)

# 5



- **6** 外部機器で 再生を 始める
- ★ート(5分/10分)、 マニュアルでは 録音が始まります。
- シンクロでは 録音待機状態になります。
- シンクロでは、音の 出始めから録音が始 まります。

### ■入力レベルを調整する

音量に過不足を感じる場合は、入力レベルを調整し てから録音してください。

AUX1 または AUX2 選択中に

- ① [機能選択]を押す。
- ② [▲、▼]で"入力レベル"を選び、決定する。
- ③ [▲、▼]でレベルを選び、決定する。
- 音量が大きすぎると感じたときは"-"方向に、 不足していると感じたときは"+"方向に調整し てください。

上下2段階で調整できます。

-2(低)~0(標準)~+2(高)

#### ■シンクロレベルを調整する

シンクロ録音で、録音が始まらなかったり、曲間でうまく分割されなかった場合などに調整して、再度録音してください。

AUX1 または AUX2 選択中に

- ① [機能選択]を押す。
- ② [▲、▼]で"シンクロレベル"を選び、決定する。
- ③ [▲、▼]でレベルを選び、決定する。
- 例えば、静かな曲の場合、録音が始まらないことがあります。この場合は"−"方向に調整してください。
- 例えば、カセットテープなどのノイズを含んだ曲の場合、録音が始まらなかったり、曲間がうまく分割されなかったりします。この場合は"+"方向に調整してください。

上下 12 段階で調整できます。

- 12 (最低) ~ O (標準) ~+ 12 (最高)

# ヒント2・シンクロ録音について

音源によっては、曲の最初の部分が録音されないことがあります。また、シンクロレベルの設定によっては、録音元と録音先の曲数が一致しない場合があります。このときは、シンクロレベルを調整(です 上記)して、再度録音してください。 LPCMで録音したときは、録音後に曲を分割、結合することもできます。(です 72ページ) ピント3・マニュアルで長時間録音したとき 60分以上連続して録音すると、自動的に曲が分割されます。

# パソコン内の WMA/MP3 を本機に取り込む

お手持ちのパソコンに保存されている WMA/MP3データを、ネットワーク (家庭内のLAN)を経由して、本機の HDD内に取り込むことができます。 録音とは異なり、音質劣化する ことなく本機のHDDに取り込むことができます。

- 対応 OS: Windows XP SP2
- 取り込み可能なファイル形式
- 一拡張子:WMA、MP3
- 一対応ビットレート:32 kbps ~ 192 kbps
- 一著作権保護されていないもの
- · MP3 対応規格 MPEG-1 Audio Layer Ⅲ MPEG-2 Audio Layer Ⅲ (LSF)
- ・WMA の可変ビットレートは取り込めません。
- NAS (ネットワーク接続ストレージ) からの取り込みも可能です。

### 準備

- ① 本機とパソコンをネットワークに接続(です8ページ)、または本機とパソコンを直接接続(です93ページ)する。
- ② セレクターを HDD に切り換える。





■一つ前の画面に戻る



#### (お知らせ)

- HDD に取り込んだ WMA/MP3 の曲を再生すると、トラック間(曲と曲の間)で音が途切れる場合があります。
- HDD に取り込んだWMA/MP3の曲は、電源「切」時に 印象選曲の曲解析(で 38ページ)が行われます。
- JPEG など大きなデータが入っていると、無音になったり、再生できない場合があります。
- NAS (ネットワーク接続ストレージ)をお使いの場合、手順6ではNAS側で登録したユーザー名、パスワードを入力してください。

# パソコン側 の準備と確 認

# 共有フォルダを設定し、 WMA/MP3の入ったフォル ダを共有フォルダに移動する (電音 右記)

または、WMA/MP3のフォルダを、 共有ドキュメントフォルダに移動する

使用できる文字種は半角英数と、「.」 (ピリオド)、「-」(ハイフン)、「\_」 (アンダーバー)、半角スペースのみ です。必要に応じて、パソコン側の 共有名、フルコンピュータ名を修正し てください。

# WMA/MP3 を取り込む

パソコン側で音楽アータにタグを使用している場合といる場合といる場合というできまいがあるというできまい場合のできない。多合は、名のでは、名ののでは、アルイトルとがは、名のでは、アカル名が曲名となります。

(☞ 23ページ、 ② ヒント 1) **3** 章

# 停止中に押して

設定メニュー (*©* 86ページ)表示になります。



"ネットワーク"の "MP3/WMAのイン ポート"を選び、決 定

# **6** 手順4~5をくり返し、 他の項目を入力する

ユーザー名: Windows XP で登録された、 ユーザーアカウントのユーザー名 パスワード: ユーザー名に設定されたパスワード パスワードは "\*\*\*…" のように表示さ

共有フォルダ: 手順1で確認した共有名。

9

決定

れます。

1(



\_\_\_\_\_\_ ピント 1・はじめから PC 名などが表示されて いるとき

以前にデータの取り込みやバックアップ (© 89 ページ) を行ったときの PC 名などが表示されることがあります。このときは PC 名などを確認し、必要があれば変更してください。

**ピント2・まとめてチェックを付ける/外すには** [サブメニュー]を押し、"全てのフォルダにマーク"、"全てのマークを解除"を選びます。

#### ■共有フォルダの設定

くわしくは、Windowsの取扱説明書 やヘルプをご覧ください。

- 例) Windows XP Home Edition の場合
- ①共有設定したいフォルダを右クリック し、"共有とセキュリティ"を選ぶ。
- ② "ネットワーク上でこのフォルダを 共有する"と"ネットワークユーザ ーによるファイルの変更を許可する にチェックマークを付ける。
- ③ "共有名"欄の文字をメモなどに控え ておく。(あとの操作で必要です)
- ④ "OK"をクリックする。

ネットワーク設定

CDDB設定



メモしておく

# パソコンの PC 名 (コン ピュータ名) を確認する

例) Windows XP Home Edition の場合

スタートメニューから"コン トロールパネル"→"システ ム"を選び、"コンピュータ名" タブをクリックして、"フルコ ンピュータ名"欄の文字をメ モなどに控えておきます。



MP3/WMAのインポート



# "PC 名"を選び、 決定 ( 🖅 🏉 ヒント 1 )



# PC 名を入力 (喧 68ページ)し、 決定

手順2で確認したPC名 を入力します。(英数半 角と記号で 15 文字まで)

### 入力を間違えたら


[◀、▶]でカーソルを移動し、 数字ボタンで修正する。





# "インポート"を 選び、決定





取り込むフォルダを指定する [▲、▼]で選び、[◀、▶]でチェッ **クを付ける**( *図 ●* ヒント2)

共有フォルダ内の フォルダー覧



# "はい"を選び、決定



- 取り込みが始まり、進 行状況と残り時間が表 示されます。
- 終了すると、メッセー ジを表示して、元の画 面に戻ります。

取り込みが始まらない場合は、「こんな表示が出たら」 (© 98、99ページ)の対処に従ってください。

#### ■取り込みを途中で止めるには

[■ (停止)]を押す。 停止するまでに取り込 まれた曲は本機で再生 できます。

■取り込めなかった データがある場合

取り込み終了後、右の 画面が表示されます。

MP3/WMAのインポート 以下の〇〇 ファイルを 取り込めませんでした。

·80年代

· Track023.WMA

#### 本機に取り込んだ WMA/MP3 データについて

パソコンから取り込んだ曲は、録音したものと同様に、再生、SD への転送、編集(分割・結合を除く)などの操作ができます。


#### SD転送時に気をつけていただきたいこと

転送したSDカードを携帯電話などでお使いになるときは、その 機器が WMA/MP3 の再生に対応しているかどうか、ご確認くだ さい。非対応の場合、携帯電話などで聞くことはできません。

パソコンの環境によっては曲の取り込み ができなかったり、取り込んだ音楽データ が使えない等の不具合が発生する場合があ ります。お客様の音楽データの損失ならび にその他の直接/間接的な損害につきまし ては、当社および販売店等に故意または重 過失がない限り、当社および販売店等はそ の責任を負いません。

# CD の曲を聞く

CD-DA WMA/MP3



- コピーコントロール付き CD など、CD 規格外ディス クの再生は保証していません。
- WMA/MP3 ディスクでは、再生時間表示と実際の 再生時間に誤差がある場合があります。
- WMA/MP3 ディスクでは読み込みに時間がかかる ことがあります。
- ヒントゴ・
  - 検索の結果、複数のタイトルが見つかったら
- [▲、**▼**]でタイトルを選び、[**決定**]を押す。
- ピント2・WMA/MP3ディスクでタグを使 用していないとき

パソコンなどで付けたファイル名が、曲名として表示されます。

ヒント3・長いタイトルを確認する

リモコンの[▲、▼]を押して、確認したいタイ トルを選ぶと、タイトルがスクロールします。



(1)電源 也/ ② (リモコンで)

CD 押す

① 押してトレイを開き CD を入れる

押す

② もう一度押して閉じる

(トレイを手で押して閉めない)

#### CD-DA

トレイを閉じると、Gracenote データベース (© 9ページ) で、CD タイトルを自動検索します。 ( **図 / と**ント 1)

#### WMA/MP3

タグを使用している場合は、アーティスト名、曲名な どが表示されます。( ☞ ● ヒント2)

● ラベル面を上に、図のように正しく置く。

12 cm CD







( ☞ ピント3)

押す

再生が始まります。

1 曲表示画面




【CD 内の曲を調 べる

リモコンのみ



[**▲**、▼]で ] ま たは2行目を選 び、[◀、▶]を 押す。

曲リスト画面



●: アルバム名

か: 曲名

- [戻る]を押すと元の画面に戻ります。
- [▲、▼]で曲を選び、[決定]を押すと、 その曲から再生します。
- WMA/MP3 は[◀、▶]でフォルダを切り 換えることができます。

# ■曲を飛ばす (スキップ)

リモコンのみ

[₩ | ₩ ]

●手順3の1曲表示 画面で操作してくだ さい。

押す

# ■曲を番号で選ぶ ➡

CD-DA のみ



- 1 2 3
- 4 5 6 押す
- 789
  - 0 ≥10

■早送り/ 早戻しする (サーチ)

リモコンのみ

再生または一時停 **↔ | → )** 止中に、


聞きたい位置まで押したままに

- する。
- サーチ中は音が聞こえません。 ● サーチ後、音が出るまでに時間がかかることがあります。

2ケタ以上を選ぶには 例) 25

 $\geq 10 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ 

# HDD の曲を聞く



# ヒント1・プレイリストとは

一定の条件にしたがって分類された曲の集まりです。

例えば音楽 CD から録音した曲は、アルバムごとに プレイリストになっています。

本機のHDDでは、プレイリストを切り換えることで、そのプレイリスト内の曲を再生できます。(くわしくはです 36ページ「HDDの曲を探す」)また、録音後に好きな曲を好きな順に登録して、ご自分でプレイリストを作ることもできます。

# ピント2・長いタイトルを確認する

ゲ リモコンの[▲、▼]を押して、確認したいタイトルを選ぶと、タイトルがスクロールします。

#### (お知らせ)

トラック間(曲と曲の間)で音が途切れる場合があります。

の曲を聞く

(1)電源 心/ ② (リモコンで)

HDD

押す

# 押す

押す

前に聞いていた曲、または 直前に録音した曲の再生が 始まります。

プレイリスト( \*\*\* と ント1)の最終曲まで再 生して、停止します。

▲: アーティスト名 ジ

●: アルバム名 か: 曲名

( 曜 とント2)

プレイリスト名 \*新曲 ▲ 松下交響楽団 プロルメン 0:00 トラック 1/11 全時間: 55:00 <u>P</u> 音量11

1 曲表示画面

·再生経過時間 現在の曲番/ 総曲数

■プレイリスト内の 曲を調べる

リモコンのみ



[▲、▼]を押して ] 行目(プレイリスト 名)を選び、

[◀、▶]を押す。

曲リスト画面

\*新曲 HDD カルメン/松下交響楽団 フィガロの結婚/松下交 ミカド/松下交響楽団 魔弾の射手/松下交響楽 コシ・ファン・トゥッテ

- [戻る]を押すと元の画面に戻 ります。
- [▲、▼]で曲を選び、[**決定**]を 押すと、その曲から再生しま す。
- [◀、▶]でアルバムなどを切り 換えられる場合もあります。



### (リモコンで)

■停止する





押す

押す

■一時停止 する

リモコンのみ

押す ш (再開するには、 もう一度押す)

■曲を飛ばす (スキップ)

●手順2の1曲表 示画面で操作して ください。

リモコンのみ 

押す

■早送り/ 早戻しする (サーチ)

●手順2の1曲表 示画面で操作して ください。

リモコンのみ

[ ← | ▶ ]

再生または一時停止中に、 聞きたい位置まで押した ままにする。

- サーチ中は音が聞こえ ません。
- サーチ後、音が出るま でに時間がかかること があります。


■好きな曲順 🛋 で再生する

ユーザープレイリストを 作ってください。 ( @ 60ページ)

# HDD の曲を探す

選曲メニューから、聞きたい曲を含むプレイリスト (曲の集まり)を簡単に見つけることができます。 目的のプレイリストに切り換えることで、そのプレ イリスト内の曲を再生できます。





### 曲を探す

アーティスト、アルバム、曲名から探す







ユーザープレイリスト
ラジオや外部機器から を探す

録音したものを探す

PL ユーザー プレイリスト WW  $\mathcal{W}$ ラジオ 外部録音

#### 準備

セレクターを HDD に切り換える。





曲を探して再 生する

ここでは、アーティ ストから探して、ア ルバムプレイリスト を再生する場合を例 に説明しています。 他の項目を選んだ場 合、画面の細部が異 なることがあります。

<u>● [▲、▼]のかわり</u> に数字ボタンで 項目を選ぶこと もできます。 ( 曜 ② ヒント1) 再生/停止中に

選曲

押す



アーティスト、アルバム、 ラジオ 外部録音を選んだ場合

▲ 選び (減) (減) (「) → **→** 決定

プレイリストやア ルバムを選び、決

アルバムは50音順 に並んでいます。 ( 喧冽 ヒント3)

# ■一つ前の画面に戻る



とント1・

数字ボタンで2ケタ以上を選ぶには

2ケタ(例:12)のときは、[≥10]→[1]→[2]、 3ケタ(例:225)のときは、[≥10]→[≥10]→[2] →[2]→[5]と押す。

# ピント2・

The で始まるアーティストを見つけるには

アーティスト名の最初の"The"は、ソートの対象 外になります。例えば "The world" というアーテ ィストなら"W"に並びます。

## いろいろな探しかた(プレイリストの種類)

#### アーティスト、アルバム、曲名から探す

- アーティストから探して
- アーティストプレイリストやアルバムプレイリストを再生します。
- アルバムから探して

アルバムプレイリストを再生します。

● 曲名から探して

その曲を含むアルバムプレイリストを再生します。



アーティストごと に曲を集めたプレ イリストです。

アーティスト



アルバムごとに曲を 集めたプレイリスト です。

アルバム

ユーザー プレイリスト

#### ユーザープレイリストを探す

録音後に、ご自分で作ったユーザー プレイリストです。( 🖙 60ページ) VVV  $\mathcal{M}$ 

#### ラジオや外部機器から録音した ものを探す

ラジオ 外部録音 ラジオや外部機器から録音したもの だけを集めたプレイリストです。

①"曲を探す"を選び、決定

② 探しかたを選び、決定



→ 決定

#### アーティストを選んだ場合

#### アーティスト名を 選び 選び、決定

[◀、▶]でタブを切り換 え、[▲、▼]でアーティ ストを選びます。 ( 🖅 🖋 ヒント2、3、4)

-選び

決定

アーティスト選択画面




タブ タブ内のアーティスト数

● "曲名"を選んだときは手順5へ

#### ユーザープレイリスト、

プレイリスト選択画面



( 🖅 🔗 ヒント5)

選択タブ

聞きたい曲を選び、決定 曲リスト画面

**②**コノハナサクヤ コノハナサクヤ/伊東レ 三月の月/伊東レオン ここから向こうへ/伊東 さよなら桜/伊東レオン 東風ふかば/伊東レオン 一現在の曲番/総曲数

選んだ曲からプレイリストの最終曲まで再生します。

- ただし、手順2で"曲名"を選んだときは、その 曲を含むアルバムのプレイリストを再生します。
- 再生範囲は再生エリア設定によって異なりま す。(喧音 45ページ)

アーティストの全曲を再生す るとき


## とント3・50音タブについて

50音タブは以下の順に表示されます。

● あかさたな…→アルファベット→数字→その他 "アルバム"を選んだときのプレイリスト選択画面 (手順4) や、"曲名"を選んだときの曲リスト画面 (手順5)でも50音タブが表示されます。

## とント4・50音の並び順について

漢字を含むタイトルが、本来の読み通りになら ないことがあります。このときは読みを訂正(© 66、68ページ)してください。




画面の2行目にこのマークが出ているときは、

[◀、▶]でアーティストやアルバムなどを切り換える ことができます。

## HDD の曲を探す(つづき)

ここでは、曲を探す以外の方法で再生できる、いろ いろなプレイリストについて説明します。





#### 本機のおすすめプレイリストを使う







気分に合った曲をおまかせで再生 (印象選曲)

#### 準備

セレクターを HDD に切り換える。





#### ■一つ前の画面に戻る



いろいろなプ レイリストを 再生する

再生/停止中に 押す

(減)



### 選び プレイリストを選 び、決定

プレイリスト選択画面



"おすすめ"を選んだとき

● "全曲ランダム"を選ぶと、すぐに 再生が始まります。

#### (お知らせ)

● 印象選曲への曲の登録は、AAC 変換( 🖅 15ペー ジ) と同時に行われます。したがって、録音直後の 曲は印象選曲には含まれていません。 また、パソコンから取り込んだWMA/MP3曲は、 電源「切」時に印象選曲の曲解析が行われます。 すぐに印象選曲の選曲結果を知りたいときは、「変 換・解析をすぐに実行する」( 😭 74ページ) を行 ってください。

### いろいろな探しかた(プレイリストの種類)



#### お気に入りの曲を聞くとき

マイベスト (で) 64ページ) に登録した曲だけを集めたプレイリストです。





#### 最近録音した曲を聞くとき\*

録音の新しいものを最大99曲集めたプレイリストです。





#### 再生回数の多い曲を聞くとき

最近聞いた999曲の中から、再生回数の多い順に最大99曲を集めたプレイリストです。



#### 全曲をランダムで聞くとき

HDD内の全曲をランダム再生します。 (再生を止めると、その曲のアルバム プレイリストに切り換わります。)

#### **気分にあった曲をおまかせで再生(印象選曲)**( 🖙 🏈 ヒント 1)



特定の印象の曲だけを集めたプレイリストです。

プレイリストを選び直すたびに、曲目や曲順が変わります。

以下の7種類のプレイリストがあります。

- ●ウキウキ系●癒し系●ゆったり系●騒ぎたい感じ
- ●ポップ系●切ない感じ●ノリノリ系(プレイリストごとに最大99曲)
- \* ラジオや外部機器から録音した曲は含まれません。

2




"おすすめ"または "印象選曲"を選び、 決定



#### プレイリスト選択画面



"印象選曲"を選んだとき



選んだ曲から再生します。

再生範囲は再生エリア設定によって異なります。( ☞ 45ページ)

## ▶ ヒント 1 ・印象選曲機能について


本機では、テンポやビートなどの特徴をもとに 曲の印象を判断し、7種類のプレイリストに曲を自 動的に振り分けます。ただし、曲によってはどの印 象にも当てはまらないことがあります。



》 曲リスト画面に "ځ"、"♀" があるとき

AAC変換(© 15ページ)や印象選曲の曲解析が 未終了であることを示しています。

# SDの曲を聞く



ピント1・長いタイトルを確認する リモコンの [▲、▼] を押して、確認したい タイトルを選ぶと、タイトルがスクロールします。

#### お知らせ

● 多数のプレイリストが記録されたSDでは、読み込みに時間がかかることがあります。

#### 再生できるデータ形式について -

本機では、「SDオーディオフォーマット」で 録音された音楽データ(AAC/MP3/WMA)の み再生できます。



押す

押す

#### リモコンのみ

■一時停止 → 押 押 する

押す (再開するには、 もう一度押す)

■**好きな曲順で再生する ■**ユーザープレイリストを作ってください。(*©* 60ページ)

① 電源 む/1 押す

② (リモコンで)

严 押す



- ○部を押して
- ① ふたを開ける



② SD を入れる

奥までまっす ぐ差し込む



③ ふたを閉じる

SD ランプが点灯。(ディマー有効時は点灯しません。 ☞ 84ページ) ふたが開いていると再生できません。



図-SDを入れると表示

#### miniSD™ カードをお使いの場合

miniSD™アダプタ 一が必要です。

AAC (XP)

疆11

miniSD™アダプター miniSD™カード



再生が始まり、プレイリストの最終曲まで再生して、 停止します。(SDを入れた直後は全曲を再生)


SDランプ



▲: アーティスト名 • **②**: アルバム名


**り**. アルバム名 **か**: 曲名

( 曜 とント 1)



0:15 -再生経過時間 -現在の曲番/ 総曲数


## ■プレイリスト内の曲を調べる「リモコンのみ



[▲、▼]で 1 または 2 行目を選び、

[◀、▶]を押す。

再生対象曲の曲リスト画面



- [戻る] を押すと元の画面に戻ります。
- [▲、▼] で曲を選び、[決定]を 押すと、その曲から再生します。

## ■曲を飛ばす ■ (スキップ)

● 手順**3**の 1 曲表示 画面で操作してくだ さい。

### リモコンのみ

<u>₩</u>

押す

■早送り/ 早戻しする (サーチ)

## リモコンのみ

**▼ | ▶**  再生または一時停止中に、

聞きたい位置まで押したままにする。

- サーチ中は音が聞こえません。
- サーチ後、音が出るまでに時間がかかることがあります。

## ■SD を取り出す ➡



- ①停止中にふたを開ける。
- ② SD の中央部を指で押す。(指でつまめるくらい SD が出る)
- ③ まっすぐ引き抜く。
- ④ ふたを閉める。

#### お願い

● SD ランプの点滅中は、絶対にふたを開けた り、SD を取り出さないでください。SD が 使えなくなることがあります。

## SD の曲を探す

選曲メニューから、聞きたい曲を含むプレイリスト (曲の集まり)を簡単に見つけることができます。 目的のプレイリストに切り換えることで、そのプレ イリスト内の曲を再生できます。



## いろいろな探しかた



マイベスト

#### お気に入りの曲を探す

HDDの"マイベスト"から転送した曲だけを集めたプレイリストです。



印象選曲

#### 曲の雰囲気で探す

HDDの"印象選曲"から転送したプレイリストが集められています。

#### 準備

セレクターを SD に切り換える。





### ■一つ前の画面に戻る



## いろいろなプ レイリストを 再生する

選んだ項目によって、 画面の細部が異なる ことがあります。 1

再生/停止中に



押す

3



#### プレイリストを選 び、決定

転送(記録)した順 に並んでいます。

● ヒント 1 ・SD内の曲をアルバムやアーティストごとにまとめたいとき

HDD からの転送時に、アーティストやアルバムのプレイリストを自動的に作成するように設定を変更することができます。 (ご 54ページ)

#### (プレイリストの種類)



#### アルバム名から探す

HDDの"アルバム"から転送したプ レイリストや自動作成されたアルバム プレイリストが集められています。 (喧グヒント1)



#### ユーザープレイリストを探す

ご自分で作ったプレイリストが集めら れています。



#### アーティスト名から探す

HDDの"アーティスト"から転送し たプレイリストや自動作成されたアー ティストプレイリストが集められてい ます。( 🖅 🏉 ヒント 1)



#### SD内の全プレイリストから探す

SD内の全プレイリストを表示します。 HDDから1曲ずつ転送した曲は、こ こで"全曲"から見つけることができ ます。

#### (お知らせ)

SDの場合、プレイリストごとの最大曲数は99曲です。




#### →選び 項目を選び、決定



● "マイベスト"を選んだときは手順4へ

#### プレイリスト選択画面






決定

## 聞きたい曲を選び、決定

曲リスト画面



4/16-再生対象曲数

選んだ曲から順に再生対象曲を再生します。

## CD、HDD、SDのいろいろな再生

#### 準備

セレクターを切り換える。

● CD のとき

● HDD のとき

● SD のとき



#### ■一つ前の画面に戻る



## くり返し聞く

リピート

CD-DA WMA/MP3 HDD SD

聞きたい音源の 停止/再生中に 押す



"リピート再生"を 選び、決定

HDD 再生モード設定 リピート再生 しない ランダム再生 しない 再生エリア

## 順不同に聞く

ランダム

CD-DA WMA/MP3 HDD SD

聞きたい音源の 停止/再生中に 押す



"ランダム再生"を 選び、決定


**→** 決定

## 再生範囲を 変える

再生エリア

CD-DA WMA/MP3 HDD SD

停止/再生中に 押す



● マイベスト、印象選曲、新曲、よく 聴く曲、全曲ランダムのプレイリス トは、プレイリストの連続再生はで きません。

#### (お知らせ)

- 再生モードの設定は、CD/HDD/SDのセレクターご とに保持します。
  - ただし、CDやSDを取り出すと、お買い上げ時の設 定に戻ります。
- HDD で全曲ランダムのプレイリストを再生中は、ラ ンダムと再生エリアの設定変更はできません。
- ランダム設定中は再生済みの曲へのスキップはでき ません。

▲ 上選び 決定

### 設定を選び、決定

リピート再生

しない

する

- する: 再生エリア内をくり 返し再生
  - しない: 解除


[戻る]を数回押すと、元の画 面に戻ります。

停止時は[▶(再生)]を押す と、再生が始まります。

■1 曲だけをくり返し聞くとき リピート再生を"する"に、 再生エリア (電子下記)を "1曲"に設定します。



#### 設定を選び、決定



- する: プレイリストやディ スク、フォルダ内の 曲を順不同に再生
- しない: 解除

[戻る]を数回押すと、元の画 面に戻ります。

停止時は[▶(再生)]を押す と、再生が始まります。



## <sub>選び</sub> 再生範囲を選び、決定


CD-DA WMA/MP3 のとき



- 1曲 : 1曲だけを再生
- **フォルダ**:(WMA/MP3のみ) 現在のフォルダだけを再生
- ディスク: (お買い上げ時の設定)

ディスク全体を再生

HDD SD のとき



- 1 曲 : 1 曲だけを再生
- プレイリスト:(お買い上げ時の設定) 現在のプレイリストだけを再生
- プレイリスト連続:

同じ種類のプレイリストを連続して再生

[戻る]を数回押すと、元の画面に戻ります。

停止時は[▶(再生)]を押すと、再生が始まります。

#### ■再生モードの設定を確認するには

停止/再生中の画面で確認できます。

再生エリア 1.10 : 1曲

🖭:プレイリスト

◎ :プレイリスト連続

□:フォルダ **②** : ディスク



## CD、HDD、SDのいろいろな再生(つづき)

#### 準備

セレクターを切り換える。

● CD のとき

●HDDのとき

● SD のとき





■一つ前の画面に戻る



## WMA/MP3 のフォルダや 曲を探す

#### WMA/MP3

再生エリアが"フ ォルダ"のとき、 聞きたいフォルダ に切り換えること もできます。

停止/再生中に 選曲 押す

フォルダリス トを表示。

## 曲を少しず つ間く

ザッピング

#### HDD SD

曲を次々と試聴しな がら目的の曲を探す ときに便利です。

ザッピング 停止中に 押す



## 関連する曲に ジャンプする

#### HDD

今聞いている曲と 同じアーティスト のアルバムをすば やく探すこ<u>とが</u>で きます。

停止/再生中に押して、 2行目にカーソル を合わせる

▲ アーティスト名 または ● アルバム名



## 曲の情報を 見る

CD-DA WMA/MP3 HDD SD

現在の曲のファイル の種類、ビットレー トなどを表示します。

停止/再生中に押して、 3行目の"♪"にカ ーソルを合わせる



WMA/MP3 ディスクの情 報を見る

WMA/MP3

機能選択 WMA/MP3 ディスクが入っ ているときに、 押す



#### フォルダを選び、 決定



全 選び 曲を選び、決定



選んだ曲から再生が始まります。

- 再生エリア "ディスク" のとき:ディスクの最後まで再生
- 再生エリア "フォルダ" のとき:フォルダの最後まで再生

2



#### 押す

各曲のサビ部分(またはイントロ)を 約20秒ずつ再生します。

#### ■通常の再生に戻すには

もう一度 [**ザッピング**] を押すと通常の再生に戻り ます。

#### (お知らせ)

- 再生中に[ザッピング]を押しても、ザッピング再生になります。
- ザッピング再生中は、サーチできません。
- サビ位置の検出について

各曲のサビ位置の検出には、印象選曲のための曲解析データを利用します。このため、録音直後などで曲解析が終了していない場合は、サビ部分ではなく、曲のイントロ部分の再生になります。

2



#### 押す

同じアーティストのアル バムリストにジャンプ。



**3** 以降は「曲を探す」(©〒 36ページ)と 同様の方法で、アルバムや曲を探してく ださい。

■再生中の曲の画面に戻るには[戻る]を押す。


2



#### 押す

曲の詳細情報が表示されます。

例) HDD のとき



#### ■元の画面に戻るには

[戻る]を押す。

#### (お知らせ)

 機能選択から操作するときは、[機能選択]を押し、 "曲の情報表示"(HDDの場合は "曲管理" → "曲 の情報表示")を選びます。

2



### "ディスク情報"を選び、 決定

ボリュームラベルや曲数など の情報が表示されます。 ● [戻る]を数回押すと、 元の画面に戻ります。

# ラジオを聞く

進 備



放送局の探し かたを選ぶ


放送局を探 す

■自動選局する (オートチューニング)

リモコンのみ

■FM ステレオ放 送で雑音が多い ときは

リモコンのみ



- ■AM 放送受信中に雑音が多いときは(BP:ビートプルーフ)
- ① AM 受信中に[**サブメニュー**]を押す。 ② [▲、▼]で"BP1"から"BP4"のうち、雑音の少ない設定を選び、[**決定**]を押 す。

#### お知らせ

- ■オートチューニング中、周囲に妨害電波があると、受信せずに周波数が止まるこ とがあります。
- ■山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところや、ノイズが入る場合には、屋外 アンテナの設置をおすすめします。

● AM ループアンテナ、FM 簡易型アンテナを接続する。(© 6ページ) 接続しないと、放送局を受信できません。

- 押す 1 電源 也/|
- **(2**) 押して "FM" または "AM" を選ぶ



#### リモコンのみ

押して

**"マニュアル"**(マニュアルチューニング)

を選ぶ

押すたびに **マニュアル**←→プリセット



#### リモコンのみ

<u>₩ ▶</u> 押して 好みの放送局を受信する



・放送を受信すると点灯

FM ステレオ放送の受信時に 点灯



- ① 周波数が動き始め るまで押したまま にする。
- ② 動き始めたら 指を離す。

放送を受信すると、周波数が止ま ります。

好みの放送局を受信するまで、同 じ操作をくり返してください。



①押す。



- ② "音声モード" を選 び、決定する。
- ③ "モノラル"を選び、 決定する。
  - "モノラル"が表 示されます。
  - ●通常は"オート (ステレオ)"にし ておきます。


### ■屋外アンテナの接続

山間部や鉄筋ビルの中など、電波の弱いところでは必要です。

#### FM(テレビアンテナの利用)

アンテナ線(同軸ケーブル)をアンテナプラグ(市販)に取 り付けて、本機に接続します。

FM 簡易型アンテナ(付属)は取り外します。




# 放送局を記憶させて聞く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な操作で選局できます。(FM/AM各 15局まで)



#### エリアバンク (2006年6月現在)



## 記憶させる

お住まいの 地域の放送局 を記憶させる

エリアバンク

エリアを指定するだけで、その地域で受信できる主な FM、 AM の放送局を一度に記憶できます。

好みの放送局 をチャンネル に登録する

マニュアルメモリー

エリアバンクで記 憶させたチャンネ ルに、上書きする こともできます。 ラジオ受信中に 押す

機能選択

機能選択を表 示。

**選局する** (*©* 49ページ) 2 機能選押す

**→** 決定

決定

## 聞く


# 記憶させた放送局を聞

プリセットチューニング

FM/AM 押して バンドを選ぶ

> 押すたびに FM←→AM

### "エリアバンク" を選び、決定



決定

### → 選び エリアを選び、決定



エリア内の最初のチャンネ

- FM と AM の放送局が各チ ャンネルに記憶されます。
- ●選局方法はプリセットにな ります。
- ■一つ前の画面に戻る [戻る]を押す。

ルを受信します。

決定

"プリセット登録" を選び、決定

| ı   | FM    | 機能選         | 択         |
|-----|-------|-------------|-----------|
|     | 音声モー  | •           | オート(ステレオ) |
| 1   | プリセッ  |             |           |
| 1   | プリセッ  | . ,,,,,,,,, |           |
| 1   | 録音モー  | ド           | LPCM      |
| 1   | トラックタ | 計           | オート(5分)   |
| ı   | エリアバ  | ンク          |           |
| - [ |       |             |           |



→<sub>・選び</sub> チャンネルを選び、決定

| FM : | プリセッ | / 卜登 | 録   |
|------|------|------|-----|
| CH   | 7    | 89.4 | MHz |
| CH   | 8    | 89.9 | MHz |
| CH   | 9    | 78.6 | MHz |
| CH   | 10   | 77.1 | MHz |
| CH   | 11   | 76.0 | MHz |

メッセージを表示して、元の画面に 戻ります。

■続けて登録するには 手順 1 ~ 4 をくり返す。 ■一つ前の画面に戻る [戻る]を押す。

押して **"プリセット"**(プリセッ トチューニング) **を選ぶ** 



押して 1 2 3

4 5 6 7 8 9 チャンネルを選ぶ

(0) (≥10)



チャンネル

■2ケタ以上を選ぶには

例) 12 1→1→2

#### (お知らせ)

- [◄◄、▶►]でもチャンネルを選ぶことができます。
- エリアバンクで記憶させたチャンネルを選ぶと、 放送局名が表示されます。

#### ■不要なプリセットチャンネルを消去する

消去しておくと、「◄◄、▶▶」で選局するときに表示されなくなります。

- ①FM または AM 受信中に[機能選択]を押す。
- ②[▲、▼]で "プリセット消去"を選び、[決定]を押す。
- ③[▲、▼]で不要なチャンネルを選び、[決定]を押す。

# HDD の曲を SD に転送する

HDDからSDに、最大16倍速\*で高速転送します。

\*変換・解析が終了している場合の速度です。変換・解析は電源「切」時(スタンバイ時)に行います。( car 15ページ)

● SDへの転送中は、音声は聞こえません。

SDランプ 転送する曲 を探す

**3** 転送を始める

#### SDカードの記録可能時間の目安

電源

|        | 転送時のデータ形式 |          |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| カード容量  | AAC (XP)  | AAC (SP) | AAC (LP)  |
| 32 MB  | 約31分      | 約41分     | 約1時間2分    |
| 64 MB  | 約1時間4分    | 約1時間25分  | 約2時間8分    |
| 128 MB | 約2時間10分   | 約2時間53分  | 約4時間20分   |
| 256 MB | 約4時間14分   | 約5時間38分  | 約8時間28分   |
| 512 MB | 約8時間23分   | 約11時間11分 | 約16時間47分  |
| 1 GB   | 約16時間47分  | 約22時間23分 | 約33時間34分  |
| 2 GB   | 約34時間8分   | 約45時間31分 | 約68時間17分  |
| 4 GB   | 約66時間29分  | 約88時間39分 | 約132時間59分 |

#### (お知らせ)

- SD に転送できる曲数は、最大 999 曲です。
- ランダム再生の設定をしていても、プレイリスト内の曲順通りに転送します。
- SD内の曲数管理上、転送開始後に曲数オーバーのため、 転送できなくなる場合があります。このときは、SD内 の不要な曲を消すか、カードを取り替えてください。

## ■SD を取り出す

SD ランプが点滅していないことを確認してから SDを取り出してください。

#### お願い

| ▶

定 HDD録音 SD転送 IIII

- SD ランプの点滅中(転送、記録中)は絶対に **SD 挿 入部のふたを開けたり、SD を取り出さない**でください。SD が使えなくなることがあります。
- 転送中はSD挿入部のふたを開けないでください。 転送が停止します。

- ◆ 本機で使える SD について(© 14ページ)
- SD に転送するときのデータ形式は、HDD 録音時の録音モードと同じになります。ただし、 LPCM で録音した曲は、AAC(XP)で転送されます。(この設定は変更することができま **す**。 🖙 84ページ)

#### (1) ()部を押して ふたを開ける



#### ② SD を入れる



#### ③ 上端部を押して ふたを閉じる

SD ランプが点灯。(ディマー有効時 は点灯しません。 🖙 84ページ)



ふたが開いて いると転送で きません。


miniSD™カードの場合、miniSD™アダプターが必要です。( © 41 ページ)

#### 「HDD の曲を探す」( 🖙 36~39ページ) で、転送する曲やプレイリストを探す


#### ■ 1 曲ずつ転送するとき



または



#### **■プレイリスト単位で転送するとき**[転送できる曲数は最大 99 曲です(*☞* 🏈 ヒント 1)]



このプレイリストを転送

または



このプレイリストを転送

♣伊東レオン または rこのアーティストの全曲

コノハナサクヤ 東京Stvle レオン#1 レオン#2

アーティストの全曲を転送

#### リモコンのみ



## 押す

転送が始まります。(音は聞こえません) 転送中はSD ランプが点滅します。 プレイリストを転送したときは、プレイリスト情報


もSD に記録されます。( © ● ヒント2)

転送が終わると、元の画面に戻ります。

転送中の画面 ( **宮** ♥ ヒント3)



■途中で止める



押す

押す

転送途中の(転送が完了していない)曲は、 SDに保存されません。

#### "SDカードの容量不足です。"と表示されたら-

曲数を減らして転送する(電子 54ページ 「曲を 選んで転送する」)か、SD内の不要な曲を削除 (☞ 71ページ、 とント3) してください。

● ヒント 1・99 曲を超えるプレイリストの転送 曲数が99を超えるプレイリストは、SD に転送で きません。このときは「曲を選んで転送する」( 🖙 54 ページ)で、転送する曲数を減らしてください。

ピント2・SD内に同名のプレイリストがあるとき 同名のプレイリストがもう一つできます。 ただし、"マイベスト"だけは、SD内の"マイベス ト"の曲目が更新されます。

ピント3・転送時に異なった画面が表示される

● "転送準備をしています。" と表示されたら 転送前に AAC 変換(🖙 15 ページ)や印象選曲の 曲解析(☞ 38ページ)を行っています。変換・解 析終了後に転送が始まります。

● "プレイリストを作成しています。" と表示されたら 同じ曲がすでにSD内にあるため、プレイリスト情 報のみを転送しています。

# SDへのいろいろな転送

#### 準備

- ①記録可能なSDを入れる。
- ② セレクターを HDD に切り換え る。





■一つ前の画面に戻る



■転送を止める■ ■



- 転送途中の(転送が完了して いない)曲は、SDに保存さ れません。
- ■SD カードの空き容量な どを調べるには
- ① セレクターが HDD のときに [**機能選択**]を押す。
- ② "SD 転送" を選び、決定する。
- ③ "SDカード情報" を選び、決 定する。
- [戻る]を数回押すと、元の画 面に戻ります。
- セレクターがSDのときは、 [機能選択]を押し、"カード情 報"を選ぶと確認できます。

## 1曲ずつ転送 する/プレイ リストを転送 する

( 曜 ( ヒント 1 )

1曲ずつ、または プレイリスト単位 で転送します。

## 曲を選んで 転送する

( 曜 Ø ヒント1)

プレイリストの中 から好きな曲だけ を選んで転送しま

ただし、"マイベス ト"からは転送で きません。

機能選択

転送したい曲やプレイリス トの停止中に 押して




- ▲ 選び ① "SD 転送"を選び、 決定
  - ② "曲を SD へ転送" または"プレイリス トをSDへ転送"を 選び、決定



転送したい曲が含まれるプ レイリストの停止中に 押して



- → 選び ① "SD 転送"を選び、 決定
  - ②"曲を選んでSDへ 転送"を選び、決定



▲ 選び "はい"を選び、 決定

## ランダムに 転送する

SDの容量いっぱい になるまで、HDD 内の曲をランダムに 転送します。

"全曲ランダム"を選んだ状態で、



サブメニュー

押す

## 自動作成する プレイリスト を設定する

転送時に、アルバム やアーティストのプ レイリストを自動作 <u>成し</u>ます。

( 喧か ヒント3)

停止中に 押して




- <u> 選び</u> ① "SD 転送" を選び、 決定
  - ② "自動作成するプレ イリスト"を選び、 決定
- ヒント1・選曲中の画面からは下記方法で操作できます。
  - 選曲中の曲リストまたはプレイリスト選択画面で:
- 「サブメニュー」を押す。
- ② [▲、▼]で項目を選び、決定。

ただし、選曲メニューの"曲を探す"→"曲名"から曲リストを表示さ せているときは、1曲ずつの転送しか選べません。

2



#### "はい"を選び、決定



転送が始まります。

● プレイリストを転送したときは、プレイリスト情報もSD に記録されます。

HDD SD転送
SDカード情報
リメイクSD転送
リメイクSD設定
曲をSDへ転送
カバハトをSDへ転送
曲を選んでSDへ転送

SD転送

SDカード情報

リメイクSD転送

リメイクSD設定 曲をSDへ転送 ルイリストをSDへ転送 曲を選んでSDへ転送



転送する曲を指定する [▲、▼]で曲を選び、[◀、▶]でチェックを付ける(*☞*●ヒント2)

HDD 曲を選んでSDへ転送

② オペラ序曲集

□カルメン/松下交響楽団
□ミカド/松下交響楽団
□ミカド/松下交響楽団
□ミカド/松下交響楽団
□ミカド/松下交響楽団
□対・ファン・トゥッテ/松下交響楽団
□コシ・ファン・トゥッテ/松下交響楽団

**3** 海

転送が始まります。

● プレイリスト情報もSDに記録されます。

2

HDD






"転送準備をしています"の表示のあと転送が始まり、 SDの容量いっぱいになるまで転送します。

■ 転送が終わると、転送曲数が表示されるので、[決定] を押してください。

2




設定したい項目を 選び、決定



3



"有効" または "無効" を選び、決定



● [戻る]を数回押すと、元の画面に戻ります。

**ピント2・まとめてチェックを付ける/外すには** [サブメニュー]を押し、"全ての曲にマーク"、 "全てのマークを解除"を選びます。 ピント3・プレイリストの自動作成について 設定しておくと、どの曲やどのプレイリストを 転送しても、アーティストやアルバムのプレイリストがSD内に作成されます。ただし、すでに同名の プレイリストがある場合は、同名のプレイリストに 曲が追加されます。

# SDカードごとにテーマを決めて転送する

#### リメイク SD 機能

SD カードにあらかじめ、プレイ リストなどをテーマとして設定し ておくと、テーマに沿った曲目を ワンタッチで転送できます。

#### 準備

- ①記録可能なSDを入れる。
- ② セレクターを HDD に切り換える。







■一つ前の画面に戻る



## ■転送を止める ➡



転送途中の(転送が完了して いない)曲は、SDに保存さ れません。

## SDカード にテーマを 設定する

現在入っている SD に、テーマを設定 します。



テーマとして設定したいプ レイリストの停止中に 押して





- ¬<sub>選び</sub> ① "SD転送" を選び、 ⇒ 決定
  - ② "リメイク SD 設定"を選び、決定

2



- - ② "はい"を選び、決定

4



- ① "曲順" を選び、 決定
- ② 転送時の曲順を選 び、決定
- 印象選曲プレイリストをテーマに 設定した場合、転送曲順は自動的 に"ランダム"になります。

## テーマを設定 した SD カー ドに転送する

テーマを設定した SDカードを入れて から操作してくだ さい。

#### 本体で



または

## リモコンで リメイクSD

押す


押す


押 9


#### お知らせ

- リメイク SD 機能による SD 転送時に、SD 内にテーマと同じプレイリストがあるときは、SD 内のプレイリストの曲目を更新します。
- リメイク SD 機能による SD 転送時は、"自動作成するプレイリスト" (*咤* 54 ページ)の設定は働きません。
- テーマとして設定したプレイリストを、HDD上で解除( *定* 62 ページ) してしまうと、リメイク SD 機能を使った転送ができなくなります。(リ メイク SD 機能による SD 転送の開始時にメッセージが表示されます)


すでにテーマが設定されたカードのときは、下記画 面が表示されるので、"設定変更"を選び、決定する。







#### 例) マイベストを登録








- ① "再生時間"を選び、決定 ② 時間を選び、決定
- 例えば、30分に設定した場合、 再生時間が30分以内になる ように SD に転送されます。

| HDD リメイクSD設定 |  |
|--------------|--|
| 再生時間オプション    |  |
| 制限なし         |  |
| 30分          |  |
| 60分          |  |
| 90分          |  |
| 120分         |  |
|              |  |



HDD と同じ曲順で転送

プレイリスト内の曲を順 不同に転送





### "SD に登録"を 選び、決定

SDへの登録が始まります。 終了するとメッセージを表示し て、元の画面に戻ります。

#### ■他のSD にもテーマを設定するには

SDを入れて、同様に設定する。

■SD に設定したテーマを削除するには

手順1のあと"登録削除"を選択し、"はい"を選んで 決定する。

#### SDカードに設定したテーマの内容 で、転送が始まります。

- 転送が終わると、転送結果が表示さ れるので、[決定]を押してください。 (本体ボタンで操作するときは
  - [■(停止)]を押す)



#### ■"このカードにはリメイク SD 設定が登録されてい ません。"と表示されたら

まず、SD カードにテーマを設定してください。(リモコ ンで操作を始めたときは、"はい"を選ぶと登録画面にな ります)

#### ■機能選択から行うとき


セレクターが HDD で、選曲画面でないときに:

- ① [機能選択]を押す。
- ② [▲、▼]で"SD 転送"を選び、[**決定**]を押す。
- ③ [▲、▼]で"リメイク SD 転送"を選び、[**決定**]を押す。

# SDを他の機器で楽しむ

本機の HDD から転送した曲は、SD オーディオに対応した**著作権保護付きのデータ**として SD に記録されます。 この SD は、SD オーディオに対応し、AAC (64/96/128 kbps)、WMA/MP3(32  $\sim$  192 kbps)が再生可能な機器で再生できます。

### 転送したあとで…



再生できる機器のご紹介 =

(2006年9月現在)

## D-snap port 対応の D-snap (D-snap port 対応プレーヤー) で聞くには…



SD オーディオプレーヤー (D-snap)

- SV-SD800N
- ●SV-SD400Vなど

帰宅後、本機の D-snap port 端子につなぐだけで、D-snap port 対応プレーヤーの充電ができます。( © 右ページ)

#### その他の SD オーディオ対応機器で楽しむには…

- **■** SD オーディオプレーヤー (D-snap)
- SV-SD770V/710
- SV-SD570V/510
- SV-SD370V/310など
- ■携帯電話
- NTT ドコモ: P902iS\*

P902i\*など

※ AAC のみの再生となります。

- ■ミニコンポ
- SC-PM730SD
- SC-PM930DVD など
- ■パソコン

セキュア(著作権保護機能)対応のSDカードスロットを装備したWindowsパソコンや専用のソフトウェア(SD-Jukebox Ver.6)などが必要です。
(cr 102ページ「別売品のご紹介」)
(SDの曲をパソコンに移動/書き込みすることはできません)

動作確認済み機器について、くわしくは下記ホームページにてご確認ください。 http://panasonic.jp/support/audio/mini/

#### ■他社製品との互換性について

以下の条件を満たした機器であることを、カタログ などでご確認ください。

- ●「SDオーディオ」対応機器であること 「SD Audio」、「SD-Audio」のように表記されて いる場合もあります。
- AAC (64、96、128 kbps) および WMA/ MP3 (32~192 kbps) が再生可能なこと

#### (お知らせ)

本機は、SDオーディオ規格に準拠したSD/SDHCメモリーカードの記録・再生に対応していますが、すべてのSD/SDHCオーディオ対応機器との動作互換を保証するものではありません。

# D-snap port対応プレーヤーを本機で充電・再生する

D-snap port 対応プレーヤー (SV-SD800N など) なら、本機上部の D-snap port 端子に接続するだけで、 プレーヤーの充電・再生ができます。D-snap port 対応プレーヤーの取扱説明書もあわせてお読みください。

## **D-snap** port 対応 プレーヤーを 本機で充電す る


接続前に、D-snap 側の電源を切って ください。

①本機上部のふたを開け、D-snap port 端子に D-snap port 対 応プレーヤーを接続する

● D-snap port 対応プレーヤーにアジャスタが付属している場合は、必ずアジャスタを取り 付けてから、プレーヤーを端子に合わせて、まっすぐ奥までしっかり装着してください。

[例] SD オーディオプレーヤー (SV-SD800N)

アジャスタ



- アジャスタを取り外すときは アジャスタに指を入れ、手前に引いて 持ち上げる。
- ②自動的に充電が始まります

本機の電源が入っていてもいなくても、D-snap port 対応プレーヤーの充電 が行われます。ただし、電源「入」時にセレクターを D-snap port に設定し ている場合は充電されません。

## D-snap port 対応 プレーヤーを 本機で再生す る

接続前に、D-snap 側の電源を切って ください。

- ① 本機上部の D-snap port 端子に D-snap port 対応プレーヤーを 接続する(上記参照)
- ②電源を入れ、本体の[セレクター]またはリモコンの[D.port]を 押して、セレクターを D-snap port にする
- ③ [▶ (再生)] を押して、再生を始める
  - D-snap port 対応プレーヤーで曲を途中まで聞いていた場合は、その続きか ら再生します。

D-snap port 対応プレーヤーの操作には、本機側の以下のボタンが使えます。

停止

ш 一時停止

再生

[★◆ | ▶▶ ] スキップ

**★ | ▶ )** サーチ

#### ■ 使用後、D-snap port 対応プレー ヤーを充電するとき

セレクターを D-snap port 以外にす る。または本機の電源を切る。

#### + 音量 音量

消音 (© 84ページ)

サウンド 音質/音場(🖙 82ページ)

充電が完了したかどうかは D-snap

レーヤーを長期間使用しないとき

は、D-snap port 端子から外して

おいてください。充電後の自然放 電により電池が消耗しても追加充

側で確認できます。

電はされません。

お願い

#### ( お知らせ )

- D-snap port 端子に接続中は、 D-snap port 対応プレーヤー側のボタ ン操作はできません。
- D-snap port 端子を通じて本機の楽曲 データを D-snap 側に転送することは できません。

# プレイリストを編集する

好きな曲を好きな順に集めた ユーザープレイリストを作成で きます。

またユーザープレイリスト以外でも、曲順などの編集ができる プレイリストがあります。

#### 準備

- SDの場合は、編集するSD を入れる。
- ② セレクターを切り換える。
  - ●HDDのとき 🗀
  - ●SDのとき



■一つ前の画面に戻る



## ユーザープ レイリスト を作る/曲を 追加する

HDD SD

( 曜 ② ヒント1)

最大 99 曲まで追加 できます。 機能選択

登録したい曲が含まれるプレイリストの停止中に 押して





- A 選び ① HDD のみ、"プレイリスト編集"を選び、 決定

4



> HDD ルリストに曲を追加 80年代ヒット ドライブ用 お気に入りJAZZ 新規ルリストに追加

## プレイリス トから曲を <u>外</u>す

( 喧冽 ヒント1)

HDD では

- ユーザープレイ リスト
- よく聴く曲 SD では
- ユーザープレイ リスト から典を除例でき

から曲を除外でき <u>ます。</u> | 機能選択 編集したいプレイリストの 停止中に 押して





- ▲ <sub>選び</sub> ① **HDD** のみ、"プレイ リスト編集"を選び、 決定
- 決定 ② "プレイリストから曲 を除外"を選び、決定
- SD の場合は、選曲メニューの"ユーザープレイリスト"からプレイ リストを選んでください。
- **ピント 1・選曲中の画面からは下記方法で操作できます**。 選曲中の曲リスト画面で:
- ① [**サブメニュー**]を押す。
- ② [▲、▼]で項目を選び、決定。
- SDのサブメニューからは、曲をプレイリストから除外することはできません。
- 曲をプレイリストに追加する場合は、1曲ずつの追加になります。ヒント2・まとめてチェックを付ける/外すには
- [サブメニュー]を押し、"全ての曲にマーク"、"全てのマークを解除"を選びます。

追加する曲を指定する [▲、▼]で曲を選び、[◀、▶] でチェックを付ける (*喧* とント2)

決定

押す

#### 例) HDD の場合

HDD プレイリスト編集 ルイリストに曲を追加 ガイリストから曲を除外 ガイリスト内で曲を移動 ガイリストの名前変更 ガイリストの解除 マイヘストから曲を除外

HDD ブレイリストに曲を追加

□ハンガリー舞曲第5番/松下交響楽団 ☑愛の喜び/松下交響楽団 | 展覧会の絵/松下交響楽団 ✓ 私のお父さん/松下交響楽団 □サマータイム/松下交響楽団

#### ● 既存のプレイリスト を選んだとき

メッセージを表示して、 元の画面に戻ります。

● "新規プレイリスト に追加"を選んだと

手順5に進んでくだ さい。

#### "新規プレイリストに追加"を選んだ場合のみ

プレイリスト名を入 **力する**(© 68ページ)

● 名前と読みを変更して ください。



"確定" を選び、 決定

( 🖅 🔗 ヒント3、4)

HDD ガイリストに曲を追加 名前 結婚式二次会 読み ケッコンシキニジカイ (確定)

メッセージを表示して、元の画面 に戻ります。

#### 例) HDD の場合

ブレイリスト編集 プレイリストに曲を追加 ガイリストから曲を除外 ガルリスト内で曲を移動 ルイリストの名前変更 プレイリストの解除 マイヘストから曲を除外

外したい曲を指定する [▲、▼]で曲を選び、[◀、▶] でチェックを付ける (喧かヒント2)

( 喧声 ヒント5)

HDD ガイリストから曲を除外 □ ハンガリー舞曲第5番/松下交響楽団 ☑ 愛の喜び/松下交響楽団 ✓ 展覧会の絵/松下交響楽団□ 私のお父さん/松下交響楽団 □サマータイム/松下交響楽団

決定

押す

メッセージを表示して、 元の画面に戻ります。

## とント3・

#### "この名前は使えません"と表示されたら

名前の先頭に、予約語(本機が管理用に使用する語) が使われています。名前を変更してください。 主な予約語; ART, ABM, IM1, IM2, ··· IM8, BST, USR. GNR

### す。"と表示されたら

プレイリストを一つにまとめるか、名前を変更して、 新しいプレイリストとして登録してください。

ヒント5・プレイリストを選ぶ画面が表示されたら プレイリストの一覧から、編集するプレイリス トを選んでください。

## プレイリストを編集する(つづき)

#### 準備

- ① SD の場合は、編集する SD を入れる。
- ② セレクターを切り換える。

●HDDのとき



● SD のとき





■一つ前の画面に戻る



#### (お知らせ)

編集できないプレイリストから操作を行ったときは、 "変更できません"などのメッセージが表示されます。 この場合は、編集可能なプレイリストに切り換えて から、操作をやり直してください。

## プレイリス トの曲順を 変える

( 喧冽 ヒント1)

HDD では ユーザープレイリスト、 マイベスト、 アーティスト、 アルバムで

SD では 各プレイリストで 曲順の変更ができ ます。

## プレイリスト を解除する

曲をHDDやSDに残 したまま、プレイリス トを取り消します。

HDD では ユーザープレイリストの SD では

全プレイリスト(全曲 プレイリスト除く)の 解除ができます。

## プレイリス ト名を変更 する

HDD では ユーザープレイリスト、 ラジオ 外部録音、 アーティスト、 アルバムで ( 喧冽 ヒント2)

SD では ユーザープレイリス トだけプレイリスト 名を変更できます。



編集したいプレイリストの 停止中に 押して



(決定)

<u>1選び</u> ① HDD のみ、"プレイ リスト編集"を選び、 決定

・ 決定 ② "プレイリスト内で曲 を移動"を選び、決定



<sub>-選び</sub> 移動先を選び、 決定

解除したいユーザープレイ リストの停止中に 押して





↑選び ① HDD のみ、"プレイ リスト編集"を選び、 決定

・ 決定 ② "プレイリストの解除" を選び、決定



変更したいプレイリストの 停止中に 押して





1 選び ① HDD のみ、"プレイ リスト編集"を選び、 決定

・ 決定 ② "プレイリストの名前 変更"を選び、決定

● SD の場合は、選曲メニューの "ユ ーザープレイリスト"からプレイ リストを選んでください。

ピント1・ HDD の選曲中の画面からは下記方法 で操作できます。

選曲中の曲リスト画面で:

- ① [サブメニュー]を押す。
- ② [▲、▼]で項目を選び、決定。

#### 例) HDD の場合

HDD カイリスト編集
カイリストに曲を追加
カイリストから曲を除外
カイリスト内で曲を移動
カイリストの名前変更
カイリストの解除
マイベストから曲を除外



## [▲、▼]で移動したい曲 を選び、[**⋖、**▶]を押す

選んだ曲が移動可能な状態になります。

#### HDD ルイリスト内で曲を移動

✔愛の喜び/渡辺幸 私のお父さん/酒田千加 コシ・ファン・トゥッテ 乾杯の歌(椿姫)/宮路 威風堂々/The Pana Band

#### HDD ルイリスト内で曲を移動

私のお父さん/酒田千加 ✓愛の喜び/渡辺幸 コシ・ファン・トゥッテ 乾杯の歌(椿姫)/宮路 手順2、3をくり返し、 曲順を入れ換えます。 4



#### 移動が終わったら **押す**


元の画面に戻ります。

#### 例) HDD の場合

HDD カイリスト編集
カイリストに曲を追加
カイリストから曲を除外
カイリスト内で曲を移動
カイリストの名前変更
カイリストの解除
マイベストから曲を除外



## 選び "はい"を選び、決定



元の画面に戻ります。

#### 例) HDD の場合

## 文字を入力する

(@ 68ページ)

● 名前と読みを変更してください。



3



## "確定"を選び、 決定

元の画面に戻ります。

#### ■ "同じ読みのプレイリストがあります。" と表示されたら

プレイリストを一つにまとめるか、名前を変更してください。

■ "この名前は使えません" と表示されたら(© 61ページ P ヒント3)

## ● ヒント2・アーティスト、アルバムのプレイリスト名変更

HDDのアーティストやアルバムのプレイリストを選んでプレイリスト名の変更を行うと、アーティスト名やアルバム名の変更(『全で 66ページ)になります。 "アーティスト名を変更しますか?" などのメッセージ 画面で"はい"を選び、操作を進めてください。

## プレイリストを編集する(つづき)

#### 準備

セレクターを HDD に切り換える。



## マイベストに <u>曲を登録</u>する

#### HDD

簡単な操作で、お 気に入りの曲をマ イベストに登録で きます。 (最大 99 曲) マイベスト 登録

登録したい曲の 停止/再生中に 押**す** 



## マイベストか ら曲を外す

HDD

機能選択 停止中に 押して



- ¬<sub>」選び</sub> ① "プレイリスト編集" → を選び、決定
  - ② "マイベストから曲を除外"を選び、決定

## "よく聴く曲" や "新曲" の履歴をク リアする

#### HDD

"よく聴く曲"や "新曲"のプレイリ ストを新たに作り 直すことができま す。 機能選択 停止中に 押して





"プレイリスト編集"を 選び、決定

**ヒント 1・まとめてチェックを付ける/外すには** [サブメニュー]を押し、"全ての曲にマーク"、"全てのマークを解除"を選びます。

#### ■一つ前の画面に戻る






#### ■選曲中の画面から操作するには

選曲中の曲リスト画面で、登録したい 曲を選び、[**登録マイベスト**]を押すと 登録できます。(他の曲を再生中でも登 録できます。)

曲リスト画面



この曲を登録

●マイベストの一番最後 に曲が追加されます。

メッセージを表示して、

元の画面に戻ります。



外したい曲を指定する [▲、▼]で曲を選び、[◀、▶] でチェックを付ける (喧争ヒント1)



押す

メッセージを表示して、 元の画面に戻ります。

HDD ブレイリスト編集 プレイリストに曲を追加 ガルリストから曲を除外 プレイリスト内で曲を移動 ガルリストの名前変更 プレイリストの解除 マイベストから曲を除外

HDD マイヘストから曲を除外 □ 乾杯の歌 (椿姫) /松下交響楽団 ☑劇場支配人/松下交響楽団 ☑Mockingbird Hill/松下交響楽団 □失恋につける薬/松下交響楽団 ▼ ラデツキー行進曲/松下交響楽団




"よく聴く履歴クリア" または "新曲履歴クリア" を選び、 決定

> プレイリスト編集 ル川小内で曲を移動 ルイリストの名前変更 プレイリストの解除 マイヘストから曲を除外 よく聴く履歴クリア 新曲履歴クリア



"はい"を選び、決定

例)"新曲履歴クリア"を選んだ とき



元の画面に戻ります。

# 曲のタイトルを変更する

#### 準備

セレクターを HDD に切り換える。 HDD



■一つ前の画面に戻る



#### ( お知らせ )

#### 曲タイトル取得について

- 各曲の特徴となるサウンド指紋を 元に、Gracenote データベース から楽曲情報を検索します。
- 最新のタイトル情報を検索する には、ネットワークの接続 (で 8ページ) が必要です。

## 曲名を変更 する

HDD



タイトルを変更したい曲の 停止中に 押して





- ▲ 選び ① "曲管理"を選び、 決定
  - ②"曲の名前変更"を選 び、決定

## アーティスト 名やアルバム 名を変更する

HDD

複数の曲のアーテ ィスト名やアルバ ム名を、まとめて 変更できます。



タイトルを変更したい曲の 停止中に 押して





- ▲ 選び ① "曲管理" を選び、 決定
  - ② "アーティスト名変更" または"アルバム名変 更"を選び、決定
- 文字を入力する (*©* 68ページ) ● 名前と読みを変更してください。

## 曲名、アルバ ム名、アーテ ィスト名を自 動入力する

( *喧 ②* ヒント2)

曲タイトル取得

#### HDD

録音済みの曲のタ イトル情報を、 Gracenote データ ベースから検索し、 取得できます。 ラジオや外部機器 から録音した曲に、 タイトルを付けた いときに便利です。



タイトルを付けたい曲が含 まれるプレイリストの停止 中に



押して



- -選び ① "曲管理"を選び、 決定
  - ② "曲タイトル取得" を選び、決定



候補が表示されたら [◀、▶]でタイト ルを選び、



[▲、▼]で"確定" を選び、決定

とント 1 ・まとめてチェックを付ける/外すには [サブメニュー]を押し、"全ての曲にマーク"、 "全てのマークを解除"を選びます。

文字を入力する (電 68ページ)

▶名前と読みを変更し ください。



"確定"を選び、 決定

元の画面に戻ります。

決定

HDD 曲管理 HDD情報 曲の情報表示 曲の名前変更 アーティスト名変更 アルバム名変更 曲タイトル取得

HDD 曲の名前変更 名前
不思議なひこうき (読み) フシギナヒコウキ 確定

変更したい曲を指定する [▲、▼]で曲を選び、[◀、▶] でチェックを付ける ( 喧 とント1)

押す

例) アルバム名変更の場合

HDD アルバム名変更 ✓ ソナタ第2番へ長調 ☑ ソナタ第9番二短調 ☑ ソナタ第11番イ長調


曲の名前変更 アーティスト名変更 アルバム名変更 曲タイトル取得

曲管理

HDD

HDD情報

曲の情報表示







"確定"を選び、決定

元の画面に戻ります。

タイトルを付けたい曲 を指定する

[▲、▼]で曲を選び、[◀、▶] でチェックを付ける (喧声とント1)

> HDD 曲タイトル取得 ☑\_トラック01/\_不明なアーテ ☑\_トラック02/\_不明なアーテ ✓\_トラック03/\_不明なアーテ ☑\_トラック04/\_不明なアーテ ☑\_トラック05/\_不明なアーテ





1曲目の検索が始まります。





- [► (再生)]で検索中の曲を聞くことができ ます。(一時停止も可能)
- どの候補にも当てはまらないときは、"該 当なし"を選んでください。
- タイトルを決定すると、次の曲の検索が始 まります。

手順4をくり返し、 他の曲を検索する

> 全曲の検索が終わる と、元の画面に戻りま



ヒント2・選曲中の画面からは下記方法で操作できます。

- 選曲中の曲リスト画面で:
- [サブメニュー]を押す。
- ② [▲、▼]で項目を選び、決定。

# 文字入力のしかた

#### 準備

タイトル入力画面( 🖙 61、 63、67ページ) にしたあと、 文字を入力します。

● 名前と読みを両方とも変更し てください。

#### タイトル入力画面の例



名前:かな、カナ、英、数字と 漢字が使えます。(かな、 漢字は全角のみ)


読み:半角力ナ、半角英、半角

数字が使えます。

'名前"欄に連動して、自 動的に入力される場合も

あります。

(*喧* とント1、2)





HDD ルイリストに曲を追加 名前合唱 読み ガッショウ (確定)

入力する位置にカ ーソルを合わせる 挿入位置の右の文字に 合わせます。

HDD ルイリストに曲を追加 名前合唱 読み ガッショウ

#### 押して 文字の種類を選ぶ

漢字を入力するときは、 <sup>'</sup>全角かな'を選びます。



# DABC COPE | DABC

#### 押して 文字を選ぶ

選んだ文字が表示さ れます。





#### 押す

● 次の文字を入力できる状態になります。


● 次に入力する文字が、他のボタンに割り当て られている場合は、この操作は不要です。

手順3~5をくり返し 文字を入力する

■ひらがなを漢字変換するとき



必要に応じて①、②をくり返す。



(読み) ガッショウ

■漢字変換しないとき■



押す。

入力した文字が確定します。

#### ■入力済みの文字を変更する

押して変更する文字にカーソルを合 わせ、次の操作をします。

●文字を削除するときは ⇒



名前欄で[消去]を押したままにすると、名前と 読みをすべて削除できます。

●文字を訂正するときは→



押して文字を削 除し、正しい文 字を入力する。

■ 濁点などを入力する ⇒



濁点(\*)や半濁点(\*)は、表記可能なかな (カナ) の後ろにだけ入力できます。

#### ■記号を入力する ⇒

(≥10)

① で課 入力可能な記号の リストが表示され ます。



記号を 決定。

- よ空白です。
- 文字の種類によって、入力できる記号が異 なります。

#### ■区点コードで入力する ⇒

- ① 対 押して "区点コード" を選ぶ。
- ②数字ボタンで区点コード(で 106ページ) を入力する。

### ■文字や空白を挿入する

- 押して挿入位置の右の文字にカーソ ルを合わせ、次の操作をします。
- ●文字を挿入するときは ⇒ 新たに文字を入力する。
- 1 文字空けるときは ⇒



空白(一)を選ぶ。

### ■漢字変換の区切り位置を変える

- ●のばす ⇒ ご 変換中に押す。
- ちぢめる ⇒ (1) 変換中に押す。

#### 文字の種類と各ボタンに割り当てられた文字

| 文子の怪類とロボタンに割り当り                        |                |               |  |
|--|----------------|---------------|--|
|  | かな<br>カナ       | 英数<br>(英字、数字) |  |
| <b>a</b>                               | あいうえお<br>ぁぃぅぇぉ | 1             |  |
| <b>2</b>                               | かきくけこ          | ABCabc2       |  |
| さDEF                                   | さしすせそ          | DEFdef3       |  |
| 75 GHI                                 | たちつてとっ         | GHlghi4       |  |
| なJKL<br>5                              | なにぬねの          | JKLjkl5       |  |
| 6                                      | はひふへほ          | MNOmno6       |  |
| ₹PQRS                                  | まみむめも          | PQRSpqrs7     |  |
| ************************************** | やゆよ<br>ゃゅょ     | TUVtuv8       |  |
| 5 WXYZ                                 | らりるれろ          | WXYZwxyz9     |  |
| <b>0</b>                               | わをんゎ           | 0             |  |

#### 入力できる文字数

| 曲名 HDD         | 59 文字* |
|----------------|--------|
| アーティスト名 HDD    | 39 文字* |
| アルバム名 HDD      | 59 文字* |
| プレイリスト名 HDD SD | 59 文字  |

#### ※SD 転送時のお知らせ

SD カード内の曲情報には容量の制限があります。そのため、HDD に 上記の入力できる最大文字数まで入力していると、アーティスト名の 一部やアルバム名がSDへ転送されない場合があります。その場合は、 曲名・アーティスト名・アルバム名の "名前"欄に入力した文字数の 合計を 75 文字以内にしてください。( 🖙 66 ページ)

## とント1・読み入力について

漢字を含むタイトルが、読み順どおりに並ばない ときは、読みを訂正すると、正しい位置に並びます。

また、英字の名前に、カナの読みを入力することで、 あいうえお順に並べることもできます。

例)名前: Mozart

読み:モーツァルト…「も」の位置に表示。

## ピント2・漢字非対応のSDオーディオプレー ヤーをお使いの場合

読みを入力しておくと、漢字表示に対応していない SD 機器でもタイトルが表示できます。(読みをタイ トルとして使用します)

# 曲を消す

不要になった曲を HDD、SD から消すことができます。 消した曲は元に戻せませんの で、よく確認してから行ってく ださい。

#### 準備

- ① SD の場合は、SD を入れる。 ② セレクターを切り換える。
  - ●HDDのとき

SDのとき 「



#### ■一つ前の画面に戻る



#### (お知らせ)

- ●曲を削除すると、関連するプレイリストの内容も更新されます。
- ●本機でSDカードを初期化した場合、他の機器で使えないことがあります。
- SD カードの種類によっては、初期化に時間がかかることがあります。

#### \_\_\_\_ 曲を選んで 消す

HDD SD

プレイリスト内の 1曲または数曲を 選んで削除できま す。



消したい曲が含まれるプレイリストの停止中に 押して





- ▲ <sub>選び</sub> ① HDD のみ、"曲管理" を選び、決定
  - ② "曲を選んで削除"を 選び、決定

4



"はい"を選び、 決定

## SD から 1 曲ずつ/まと めて消す

SD

(*喧冽* ヒント2、3)

SDから 1 曲ずつ、 またはプレイリス ト内/SD内の全曲 を削除できます。

# 1

機能選択

消したい曲やプレイリスト の停止中に 押して





"曲を削除"、 "プレイリストの曲全て

削除"、 "SD内全曲を削除"の いずれかを選び、決定

## SD を初期 化する

SD

SDの全内容を消去し、新たに記録できる状態にします。初期化すると、楽曲データだけでなく、SD内の全データが消去されます。

1



押して





"カード初期化"を選び、 決定

**ピント 1・まとめてチェックを付ける/外すには** [サブメニュー]を押し、"全ての曲にマーク"、"全てのマークを解除"を選びます。




消したい曲を指定する
[▲、▼]で曲を選び、[◀、▶]
でチェックを付ける
(©電 ♥ ヒント 1)


3


≧)

押す

例)HDD の場合








元の画面に戻ります。

2



**"はい"を選び、決定** SD 内全曲を削除する場合 は、もう一度確認画面が表示されるので、"はい"を選び、決定。

例)"曲を削除"の場合



削除が終わると、元の画面に 戻ります。

SD 機能選択 曲を削除 カイリストの曲全て削除 SD内全曲を削除

2



- 選び ① "はい"を選び、決定
  - ② "はい"を選び、決定

"初期化中です"と表示されている間は、SD挿入部のふた を開けないでください。カードが使えなくなることがあり ます。

初期化が終了すると、メッセージを表示します。[**戻る**]を押す。("カードに曲がありません。"と表示)

#### 

### 

選曲中の曲リストまたはプレイリスト選択画面で:
① [サブメニュー]を押す。

② [▲、▼]で項目を選び、決定。

ただし、"SD内全曲を削除"は選べません。

## ピント3・セレクターが HDD のときに、SD の曲を消すには

転送前にSDの空き容量を増やしたいときなどに便利です。 セレクターがHDDでSDが入っているときに:

- ① [機能選択]を押す。
- ② [▲、▼]で"SD 転送"を選び、決定。
- ③ [▲、▼]で"SDの曲を削除"を選び、決定。
- ④ [▲、▼]でプレイリストを選び、決定。
- ⑤ [▲、▼]と[◀、▶]で消したい曲を指定し、決定。
- ⑥ [◀、▶]で"はい"を選び、決定。

## HDDの曲を分ける、つなぐ

LPCMで録音した曲は、1 曲を 2曲に分割したり、2曲を1曲 にまとめることができます。

#### 準備

セレクターを HDD に切り換える。 HDD



#### ■一つ前の画面に戻る



#### お知らせ

- ■曲の分割・結合ができるのは、 LPCMで録音したHDD内の曲だけです。AACで録音した曲や、パソコンから取り込んだWMA/MP3の曲では、分割・結合はできません。LPCM以外のデータを分割・結合しようとすると、"この曲は分割・結合できません。" などのメッセージが表示されます。
- 長い曲を分割・結合した場合、処理に時間がかかることがあります。

## 曲を分ける

#### HDD

LPCM で録音され た曲のみ分割でき ます。

アルバムまたはラ ジオ外部録音のプ レイリストから、 分割したい曲を選 んでください。 アルバムまたはラジオ外部録音のプレイリストから曲を再生し、分けたいおおよその位置で一時停止して、



4 選び 分割 決定 HD

機能選択

分割点を微調整し、



## 曲をつなぐ

#### HDD

LPCMで録音され た曲どうしのみ、 つなぐことができ ます。

アルバムまたはラ ジオ外部録音のプ レイリストから、 つなぎたい曲を選 んでください。 ▼ アルバムまたはラジオ 外部録音から、結合したい2曲が含まれるプレイリストを再生し、タイトルとして残したい曲を停止状態にして、



#### つなぐ曲の組み合わせを変更する場合

**3** 二選び 決定

機能選択

・ 選び ①2行目の"末尾" を選び、決定


> ② "末尾" または "先 頭" を選び、決定



● つなぐ 2 曲の合計が 202 分 53 秒を超える場合は、結合できません。



- ① "曲管理"を選び、決定
- ② "LPCM 曲の分割・結合" を選び、決定
- ③ "この曲を分割する"を 選び、決定





決定

"分割点"を選び、







#### '分割する"を選び、決定




- メッセージを表示して、 元の画面に戻ります。
- 分けた前の曲は「元の曲 名 1」、分けた後ろの曲 は「元の曲名\_2」のよ うな曲名になります。
- ■途中で止めるには
- [■(停止)]を押す。



分割点からの数秒間が、

くり返し再生されます。

- ① "曲管理"を選び、決定
- ② "LPCM 曲の分割・結合" を選び、決定
- ③ "他の曲と結合する"を 選び、決定





- つなぐ曲の組み合わせかたが 表示されます。
- この組み合わせでよいとき: 手順5へ
- 組み合わせを変えるとき: 手順3へ



①3行目の曲名を選 び、決定

② つなぐ曲を選び、決定



LPCMでない曲(選択できません)



- 選び ① "結合する" を選 び、決定
  - ② "はい"を選び、決定

メッセージを表示して、 元の画面に戻ります。

- ■途中で止めるには
- [■(停止)]を押す。

## いろいろな編集

#### 準備

セレクターを HDD に切り換える。



#### ■一つ前の画面に戻る



(お知らせ)

AAC 変換したあとは、LPCM に 戻せません。

## 曲を印象選 曲の候補か ら外す

#### HDD

印象選曲に振り分けられた曲が、印象にマッチしていないとき、曲を印象選曲から取り除くことができます。



印象選曲の候補から外した い曲の停止中に 押して





- - ② "曲の印象情報を設定"を選び、決定

## LPCM の容 量を圧縮する

#### HDD

LPCMで録音した 曲を AAC に変換し て、HDD の空き容 量を増やすことが できます。容量の 圧縮はプレイリス ト単位で行います。



LPCM曲が含まれるプレイリストの停止中に 押して





- 「 一選び ( ) "曲管理"を選び、 決定
  - ② "LPCM 曲の容量圧 縮"を選び、決定

ご 変換後のデータ形式式を選び、決定

HDD LPCM曲の容量圧縮
AAC(XP)に変換する
AAC(SP)に変換する
AAC(LP)に変換する

## 変換・解析 をすぐに実 行する

#### HDD

通常は電源「切」 時に行われる AAC 変換(© 15ページ)や印象選曲 の曲解析(© 38 ページ)を、ただ ちに実行します。 1



押して




- ① "曲管理" を選び、 決定
- ② "変換・解析を実行" を選び、決定

2



### "使用しない"を選び、決定



確認画面が表示されます。 [**決定**] を押すと元の画面に戻り ます。

■曲を印象選曲の候補に戻すには手順2で "使用する" を選ぶ。

● "この曲の印象情報は変更できません。" と表示されたら 選んだ曲は、印象選曲のどのプレイリストにも振り分けられていないので、 この曲の印象情報設定は使用できません。

2

HDD



曲管理

LPCM曲の分割・結合


LPCM曲の容量圧縮

曲の印象情報を設定

曲タイトル取得

曲を選んで削除 変換・解析を実行


> <sub>選び</sub> ① "はい"を選び、決定 ② "はい"を選び、決定



● "このプレイリストには LPCM 曲がありません"と表示されたら

他のプレイリストを選んでやり直してください。

LPCM曲の容量圧縮が始まります。





変換中は進行状況が表示され、終了すると確認画面 になります。 4



## 押す

元の画面に戻ります。

#### お知らせ

- 変換・解析中は、再生、録音など の操作はできません。
- ■途中で止めるには
- [■ (停止)] を押す。
- 中断した変換・解析処理は、電源「切」時などに行われます。

2



### 変換対象を選び、 決定

HDD 変換・解析の対象
HDD内全ての対象曲
ブレイリストの対象曲

● "変換・解析対象が見つかりません"と表示されたら

HDD(またはプレイリスト)内の曲は、すべて変換・解析が終了しています。

3



### "はい"を選び、決定

● 変換・解析が始まります。(終 了すると元の画面に戻ります)

#### (お知らせ)

- 変換・解析中は、再生、録音などの操作はできません。
- ■途中で止めるには
- [■ (停止)] を押す。

## 時計を合わせる

おめざめ/留守録タイマーを使 う場合は、時計の設定が必要で

#### 準備

電源を入れる。



■一つ前の画面に戻る



時計は24時間表示です。

例) 土曜日の16時25分(午後4時25分)に合わせる。

設定

押す

設定メニュー画面にな ります。

14システム設定 ◆「調整」電源 ネットワーク ▶ 時計合わせ リモコンモード設定



"調整"を選ぶ

"時計合わせ" -選び を選び、決定 決定





①"曜日設定" を選び、決定

②曜日を選び、 決定





<u>- 選び</u> ① "時刻設定" を選び、決定 ② 時刻を選び、

決定



- ②で[▲、▼]を押したままにす ると、すばやく選べます。
- ●②で[決定]を押すと、時計がス タートします。

2回押す 元の画面に戻ります。

■途中で設定を止める ➡

[戻る]を数回押す。

■時計を見る ⇒

手順 1~3を行う。(確認後は[**戻る**]を数回押す)

#### (お知らせ)

- 時計を合わせると、デモ機能(© 6ページ)は自動的に「切」に なります。
- 時計の精度には若干の誤差があります。定期的な時刻補正をおすすめ
- ■電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、もう一度設 定してください。

## おやすみタイマー/オートオフ

## おやすみ タイマー

指定した時間が経 過すると、自動的 に再生を停止し、 電源が切れます。

音源を聞きながら 押す

タイマー設定画面になります。

%タイマー設定 おやすみタイマー オフ 留守録/おめざめ 設定



タイマー

**(** 

- <u>-</u>-<sub>選び</sub> ① "おやすみタイマー" を選び、決定
  - ② 時間を選び、決定

| おやすみタイマー設定 |
|------------|
| オフ         |
| 30分        |
| 60分        |
| 90分        |
| 120分       |
|            |

押す **(1)** 

元の画面に戻ります。

SLEEP おやすみタイマー表示

### ■解除する ⇒

手順2-②で"オフ"を選ぶ。

■残り時間を確かめる ⇒ [①**タイマー**]を押す。(確認 後は、もう一度押す)

#### (お知らせ)

- おやすみタイマーと留守録/おめざめタイマー を組み合わせて使うときは、おやすみタイマー の電源が切れてから、留守録/おめざめタイマ 一が動作するように設定してください。
- HDD 録音データ移動時は、おやすみタイマー は働きません。

## 電源の切り 忘れを防ぐ

オートオフ

停止状態が約 10分 以上続くと、自動 的に電源が切れま す。

設定

押す

設定メニュー画面になります。

Mシステム設定 < 調整 電源 ネットワーク ▶ 時計合わせ リモコンモード設定



"電源"を選ぶ

りシステム設定 < 調整 電源 ネットワーク ▶ 自動電源オフ機能 電源オフモード設定 ディマー機能



- <sub>-選び</sub> ① "自動電源オフ機能" を選び、決定
  - ② "有効" を選び、決定

自動電源オフ機能 無効 有効

### ■解除する ➡

手順3-2で"無効"を選ぶ。

#### お知らせ

- HDD、SD、CDの停止中のみ働きます。
- HDD 録音データ移動時は、自動電源オフ機能 およびスクリーンセーバーは働きません。
- ラジオ受信中には働きません。

## 留守録/おめざめタイマーを使う

設定した曜日の時刻になると、 電源が入って指定した音源を再 生または HDD に録音し、終了 時刻になると自動的に電源が切 れます。

複数の予約内容を設定して、使 い分けることができます。

#### 準備

電源を入れ、時計が合っている ことを確認する。 (喧 76ページ)



- ■一つ前の画面に戻る
- ■途中で止める
  - タイマー 数回押す

#### (お知らせ)

**78** ● D-snap port での留守録/おめ ざめタイマー設定はできません。

## タイマーの動 作内容を設定 する

留守録タイマーフ種 類、おめざめタイマ 一3種類の異なった 予約内容を設定して おくことができま す。

留守録タイマーを設定する場合

① FM、AM のプリセットチャンネ ルを登録しておく

( 図 50ページ)

| 決定

'留守録/おめざめ設 定"を選び、決定

りタイマー設定 おやすみタイマー オフ 留守録/おめざめ

(決定) [ ] ►

決定

決定

選び曜日を設定する

- ① "曜日"を選び、決定
- ② [▲、▼]で曜日を選 び、[◀、▶]でチェ ックマークを付ける
- ③ [決定]を押す

留守録タイマーを設定する場合

音源を設定する ① "音源"を選び決定

- ② "FM" または "AM" を選び、決定
- ③ 録音したいプリセッ トチャンネルを選 び、決定

-選び (決定)

確定"を選び、決定

留守録1の内容設定 曜日: 曜日: <u>月</u> 時刻: <u>10:00</u> ~ <u>10:30</u> 音源: AM 1233 kHz 確定

- ■外部機器を使った留守録タイマー設定
- ① 手順8で、"AUX1"または"AUX2"を選ぶ。
- ②80ページの操作で、設定内容を"有効"に切り換えたあと、外部機 器側で本機と同じ曜日/時刻に動作するように設定する。

#### おめざめタイマーを設定する場合

#### 音源を準備する

① 音源を再生

(電 32、34、40、48ページ)



● HDD の場合は、再生したいプレイリストに切 り換える。( 🖙 36~39ページ)

#### ② 音量を調節



3 HDD, SD, CD は再生を停止







### タイマーの種類と予 約番号を選び、決定

REC1  $\sim$  7: 留守録タイマー PLAY1~3: おめざめタイマー



どの番号を選んでもかまいません。






## "予約内容設定"を 選び、決定

例) 留守録の予約内容

押す



## 留守録1の曜日設定

- □ 日曜 V 月曜 火曜 水曜
- 木曜
- 金曜



- 選び動作時刻を設定する ① "時刻"を選び、決定
  - ② [◀、▶]で開始/終了時刻 を選び、[▲、▼]でそれ ぞれ時刻を設定する
  - ③ [決定]を押す



#### 留守録1の音源設定 558 kHz 666 kHz 1233 kHz

CH 1 CH 2 CH3CH 4 1008 kHz CH 5 1314 kHz 1179 kHz

#### おめざめタイマーを設定する場合

▲) 選び

音源を設定する ① "音源/音量の更新"

**▼** | (決定) [ | **→** 

を選び、決定

決定 ② "はい"を選び、決

おめざめ1の音源更新 音源: HDD オペラ序曲… 音量: 20

この設定に更新しますか?

はい ) いいえ

手順1で準備した音源・音量が設定 されます。

#### 予約内容の確認画面になります。



設定した内容で、すぐにタイマーを動作させたいと きは、このまま次ページの手順4に進みます。

● 設定だけでよいときは、「戻る]を数回押すと、元 の画面に戻ります。

#### ■外部機器を使ったおめざめタイマー設定

- 手順1で、「AUX1]または[AUX2]を押す。
- ②80ページの操作で、設定内容を"有効"に切り 換えたあと、外部機器側で本機と同じ曜日/時刻 に動作するように設定する。

#### ■設定済みの予約内容を変更するには

手順4で、変更したいタイマーの種類と予約番号を 選び、もう一度設定する。

## 留守録/おめざめタイマーを使う(つづき)

#### 準備

電源を入れ、時計が合っている ことを確認する。 ( 🖅 76 ページ)



#### ■一つ前の画面に戻る



#### ■途中で止める

♥ ダイマー 数回押す

#### お願い

●本機には、自動時刻調整機能がありませんので、時計(曜日/時刻)が合っているか、定期的にで確認ください。時計が合っていないと、タイマ

時計が合っていないと、タイマーが正しい時刻に動作せず、希望の番組を録音できないことがあります。

## 動作させた いタイマー を選ぶ

複数の予約設定の中から、実行させたい 予約だけを"有効" に切り換えてタイマーを働かせることができます。 **1** タイマー (型) 押す

4 🖪

選びが決定

"待機設定"を選び、 決定

決定

留守録1の設定 (待機設定 無効) 予約内容設定 曜日: 月 時刻: 10:00~10:30 音源: AM 1233 kHz

6

戻る

**押す** 手順3の画面に戻ります。

手順3~6をくり返し、各予約設定の"有効"、"無効"を切り換えてください。

### ■設定内容を確認する

上記手順3で、確認したい予約設定を選び、決定する。

[**戻る**]を数回押すと、元の画面に戻ります。

● タイマーを動作させたいときは、予約設定が"有効"になっていることを確認して、電源を切る。

#### 留守録1の設定 (待機設定 <u>有効</u> 予約内容設定 曜日: 月 時刻: 10:00~10:30 音源: AM 1233 kHz

#### ■不要な予約設定を削除する

上記手順2のあと、

- ① 手順3で不要な予約設定を選び、決定。
- ② 手順4のあと、"一一(予約内容消去)"を選び、決定。

### "留守録/おめざめ設 定"を選び、決定

りょうイマー設定 おやすみタイマー オフ 留守録/おめざめ 設定 3



## 選び 動作させたい (またはさせたくない)予約設定を選び、決定



選んだ予約の動作曜日 と開始時刻 有効:この予約を動作する

無効:動作しない(設定のみ)

不可:他の予約と重複いているため動作しない

--:予約未設定

5



## "有効"を選び、決定

 待機設定を

 選択してください。

 有効

 無効

 一一(予約内容消去)

留守録1の待機設定

■ この予約設定を動作 させたくないときは "無効"を選びます。

#### ■他のタイマーと動作時刻が 重なっているとき

"はい"を選んで決定すると、重複している他の予約設定が"不可"(動作しない)になります。

留守録1の待機設定 設定した時刻が1つの タイマーと重なっています。 重なった他のタイマーを 不可にして登録しますか?

7

## 戻る

## 数回押す

元の画面に戻ります。

⊕ PLAY ⊕ REC

おめざめ・留守録

タイマー表示

8



### 押して **電源を切る**

## 電源を切らないと、タイマーが動作しません。

● タイマー開始約10 分前になると、電源 ランプが点滅します。

#### 留守録タイマーの場合

- 頭切れ防止のため、設定した曜日/ 時刻の少し前になると録音が始まり ます。(動作中は"♡REC"と予約 番号が点滅)
- 録音中は、自動的に最小音量になります。

#### おめざめタイマーの場合

設定した曜日/時刻になると、設定した音量までフェードイン(徐々に大きく)して再生します。(動作中は"①PLAY"と予約番号が点滅)

### ■タイマー設定した後に、再生を楽しむ

- ① 電源を入れ、通常の再生操作をする。
- ②再生後は、必ず電源を切る。

音量や音源を変更しても、設定内容には影響しません。

### ■ "不可"の予約を実行するには

上記手順で"有効"に切り換えてください。重複した予約がある場合、他の予約が"不可"になります。

#### (お知らせ)

- 予約設定は"無効"にしない限り、設定した曜日/ 時刻に動作します。
- 留守録タイマーで録音できるのは、ラジオと外部 機器のみです。CD からの録音はできません。
- SDへの留守録はできません。
- タイマー動作中、下記操作を行うと、タイマーの 終了時刻になっても電源は切れません。
  - CD、ラジオ放送や、外部機器から HDD への録音操作
  - HDDからSDへの転送操作
  - − 変換・解析操作( ☎ 74ページ)
  - − おやすみタイマーの設定操作(でき 77ページ)
- 留守録タイマーの開始時刻が他の留守録タイマー の終了時刻と同じ場合、録音の開始が遅れる場合 があります。

## 音質/音場を変える



■一つ前の画面に戻る



■元の画面に戻る

数回押す

## 好みの音質効 果を使う

プリセットイコライザー




## 低域/高域を 調整する


マニュアルイコライザー

バス(低域)とトレ ブル(高域)を細か く調整できます。

## 音に臨場感を 与える

サラウンド





## 豊かな低音を 楽しむ


**H.BASS** 


再生帯域の広いスピ -カーで聞いている ような、厚みのある 低音が楽しめます。

## より自然な音 で楽しむ

リ.マスター

AAC や WMA/MP3 の圧縮時に失われた 高域信号を再現し、 圧縮前の音声に近づ けます。







**○**選び 効果を選び、決定

マニュアル :マニュアルイコライザー (🖙 下記)を使うとき

フラット : 切


**ヘビー** : ロックなど。パンチを効かせるとき

(お買い上げ時の設定)

**クリア** : ジャズなど。高音部を鮮明にするとき


ソフト : BGM として聞くとき

ボーカル : ボーカルにつやを出したいとき



3


バス (低域) ま たはトレブル (高域) を選び、





● 上下4ステップず つ調整できます。

2 選び効果を選び、決定



**オフ** : 切(お買い上げ時の設定) **設定 1** : 自然な臨場感を与えるとき

設定2 : 臨場感を与えるとともに、ボーカルを


強調するとき

● 音がひずむときは、オフにしてください。

↑ 選び 効果を選び、決定



**√** 決定



**オフ** : 切

**設定 1** : 低音の厚みが増します。(お買い上げ時の設定) **設定 2** : より低音の厚みが増し、迫力が得られます。

2 強逐 効果を選び、決定

決定



**オフ** : 切(お買い上げ時の設定) **オン** : リ.マスターを効かせる。

#### お知らせ)

● CD-DA と、LPCM モードで録音した HDD の曲 の再生中は働きません。

## 便利な機能



■一つ前の画面に戻る



一時的に消音 する



#### 押す

#### ■解除する

- ●もう一度押す。
- 音量を変える。
- ■電源を切/入する。



表示部の明る さを変える

ディマー



設定メニュー (🖙 86ページ) で "電源"の"ディマー機能"→"有効"を 選び、決定



表示部の輝度が下がります。 お部屋の雰囲気や好みに合 わせてお使いください。

- ■元の明るさに戻すには ⇒
  - "無効"を選ぶ。
- ■元の画面に戻るには ⇒

数回押す

**LPCM 曲を** SD 転送する ときのデータ 形式を変更す る



セレクターが HDD で、 SDが入っているときに、 押して





**→** 決定

- \_\_\_\_\_\_\_\_① "SD 転送"を選び、 決定

  - ② "LPCM曲のSD転 送圧縮"を選び、決

## CDタイトル を取得する

取得した CD タイト ルが間違っていた場 合などに、CDタイト ルの取得をやり直す ことができます。



セレクターが CD で、音楽 CDの停止中に、 押して





・ ・ 選び "CD タイトルの取 得"を選び、決定

タイトル検索が始まります。

HDD やSD の情報を確認 する

HDD SD



セレクターが HDD または SDのときに、 押して



- <u>・</u>」<sub>選び</sub> ① **HDD のみ、"曲管** 理"を選び、決定
  - ② "HDD情報" または "カード情報"を選び、 決定

## ヘッドホンで 間く



#### 音のエチケットー

楽しい音楽も時と場所によっ ては気になるものです。特に 静かな夜間には窓を閉めた り、ヘッドホンをご使用にな るのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク



## 圧縮率を選び、決定



元の画面に戻ります。

お買い上げ時の設定: XP

SPやLPに変更すると、より多 くの曲をSD に転送できるように なります。

#### ( お知らせ )

■ この設定を変更すると、LPCM 曲のSD転送時に、変換・解析が 必要になるため、転送準備に時間 がかかることがあります。

HDD



SD転送

曲をSDへ転送

SDの曲を削除

ガイリストをSDへ転送 曲を選んでSDへ転送

自動作成するガイリスト

LPCM曲のSD転送圧縮

#### 候補が表示されたら、 タイトルを選び、決定



#### (お知らせ)

● HDD の再生中でも CD タイトルの取得ができます。 このときは、[**機能選択**]を押し、"CD 録音"→ "CD タイトルの取得"と選んでください。

#### HDD のみ



**押す**(押すたびに表示内容が切り換わります) [例] HDD

システム領域とは、 本機が管理用に使用 している領域です。



HDD HDD情報 総曲数: \* \* 変換・解析待ち: アルバム数: \* \* アーティスト数: \* \* 容量を表示

● [戻る]を数回押すと、 元の画面に戻ります。

#### (お知らせ)

- SD は初期化直後でも必要なファ イルが自動的に作成されるので、 使用容量は0になりません。
- 著作権などの管理エリアが別に 確保されるので、空き容量と使 用容量の合計がSDカードに記 載されている容量になりません。

## 本機の設定を変える、情報を見る



設定

3 -

選び、実定

押して 設定メニュー を表示させる

設定メニュー画面

場システム設定「調整」電源 ネットワーク ▶時計合わせリモコンモード設定

調整、電源、ネットワーク、 保守の 4 グループに分かれ ています。 変更したい項目を **選び、決定** 

操作をくり返して、変更したい項目までメニューを 進めます。 <sub>設定を</sub> 選び、決定

数字ボタンで設 定できるものも あります。

■一つ前の画面に戻る ⇒

**■設定メニューを消す →** <u>設定</u> 数回押す

## 電源「切」時 の消費電力を 節約する

#### 省電力モード

電源「切」時の消 費電力が小さくな り、節電になりま す。 設定メニューで

"電源" の "電源オフモード設定" → "省電力モード" を選び、決定

#### お知らせ

- 省電力モードでは、電源を入れてから 操作できるようになるまでに時間がか かります。すぐに操作したいときは "通常モード"にしてください。
- 省電力モードでは、デモ機能(*図* 6ページ)は使えません。

#### 電源オフモード設定

通常モード 省電力モード

お買い上げ時の設定は"通常モード"です。

●変換・解析(でで 15ページ)が終わっていないときは:

まず、約2分間通常モードでスタンバイ状態(電源ランプがオレンジ色に点灯)になり、そのあと変換・解析を開始します(電源ランプがオレンジ色に点滅)。

変換・解析終了後に省電力モードになります。

## 内蔵 CDDB だけを使う

ネットワークに接続しないで使用するとき、接続に関するメッセージを 出さないように設定します。

<sub>設定メニューで</sub> "ネットワーク" の "CDDB 設 定" → "しない" を選び、決定

#### CDDB設定

インターネット上の CDDB情報を使用 する しない

お買い上げ時の設定は"する"です。

#### お願い

● "しない"に設定したあと、ネットワークに接続するときは、必ず、"する" に戻してください。

## ネットワーク の接続状況を 確認する

設定メニューで ゚ネットワーク" の"ネットワー ク設定"を選び、決定

ネットワーク設定 TCP/IP設定(1) 自動設定 TCP/IP設定(2) 自動設定 IPアドレス等の表示

- ネットワークに接続されています

接続状況を表示 -

## IPアドレス を手動で設定 する

通常は、お買い上 げ時の設定のまま で使えます。

本機に固定 IP アドレスを割り当てて ネットワークに接続する場合に設定し ます。

- (1) 設定メニューで
  - "ネットワーク" の "ネットワ ーク設定"→"TCP/IP設定(1)" → "IP 手動設定"を選び、決定
- ②項目を選び、決定
- ③数字ボタンで数値を入力し、 決定
  - ブロードバンドルーターの仕様を 確認して、それぞれ入力します。
  - 0~255以外の数値は、入力 できません。

②、③をくり返し、他の項目を入力し てください。

(例) IP手動設定 IPアドレス \*\*\*, \*\*\*, \*\*\*, \*\*\* サブネットマスク \*\*\*・\*\*\*・\*\*\*・\*\*\*

#### 入力を間違えたら

[◀、▶]でカーソルを移動し、数字ボ タンで修正する。

ゲートウェイ \*\*\*・\*\*\*・\*\*\*

■ 設定を取り消し、お買い上げ時の状 態で使うには ⇒

"ネットワーク"の"ネットワーク 設定"→ "TCP/IP設定 (1)"→ "IP 自動設定 (DHCP)"を選び、 決定する。

## DNS サーバ ーを手動で設 定する

通常は、お買い上 げ時の設定のまま で使えます。

プロバイダーから DNS サーバーの指定 があるときに設定します。

- (1)設定メニューで "ネットワーク" の "ネットワ ーク設定" → "TCP/IP 設定 (2)" → "DNS 手動設定" を選
- び、決定 ②項目を選び、決定
- ③数字ボタンで数値を入力し、 決定
  - ご契約のプロバイダーや接続業者の 指示に従って入力してください。
  - 0~255以外の数値は、入力 できません。

②、③をくり返し、他の項目を入力し てください。

(例) DNS手動設定 プライマリDNS \*\*\*. \*\*\*. \*\*\* セカンダリDNS \*\*\*. \*\*\*. \*\*\*

#### 入力を間違えたら

[◀、▶]でカーソルを移動し、数字ボ タンで修正する。

■ 設定を取り消し、お買い上げ時の状 態で使うには ⇒

"ネットワーク" の "ネットワーク 設定"→ "TCP/IP 設定 (2)"→ "DNS 自動設定" を選び、決定する。

## IPアドレス などを確認す

設定メニューで

ネットワーク"の"ネットワーク 設定"→ "IPアドレス等の表示" を選び、決定

(例)

IPアドレス等の表示 MACアドレス XX-XX-XX-XX-XX IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイ プライマリDNS セカンダリDNS

## 本機の設定を変える、情報を見る(つづき)

## リモコン モードを変 更する

他の機器のリモコンで本機が誤動作するときに行います。

本体側を切り換えたときは、必ずリモコン側も切り換えてください。

■本体側の切り換え 設定メニューで、"調整"の "リモコンモード設定"→ "リモコン2"を 選び、決定

リモコンモード設定 リモコン1 リモコン2

お買い上げ時の設定は"リモコン 1" です。

#### ■リモコン側の切り換え

リモコンの[決定]を押したまま、数字 ボタンの[1]または[2](本体側で設 定した数字)を4秒以上押したまま にする

設定が終わったら、動作を確認してく ださい。

リモコンボタンを押して操作できれば、正しく設定されています。 リモコンが働かないときは、メッセージに従ってリモコン側を切り換えてください。

## システムソ フトの情報 を確認する

<sub>設定メニューで</sub> "保守"の"システムソフトの 情報"を選び、決定

本機のソフトウェアバージョンなどを 表示します。

### システムソフトの情報

バージョン V1.00 — (表示例)

最新バージョンについては、以下のホームページでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/audio/mini

## HDD の全内 容を削除する

録音した楽曲デー タをすべて消去し、 HDD をお買い上げ 時の状態に戻しま す。

- ①設定メニューで "保守"の"HDD 全曲削 除"を選び、決定
- ② "はい" を選び、決定
- ③ "はい"を選び、決定 セレクターが HDD に切り換わること を知らせるメッセージが表示されたら "はい"を選び、決定してください。



削除が終わるとメッセージを表示します。

## デモ機能を入/切する

デモ機能 (*図* 6ページ) 設定メニューで "電源"の"デモ機能"→"有 効"または"無効"を選び、

決定

デモ機能 無効 有効

## 本機のシステ ムソフトを更 新する

今後、性能改善のため、システムソフトの書き換え(更新)が必要になったときのための機能です。

システムソフトの更新に関する情報 を受ける場合に必要ですので、必ず ユーザー登録をお願いします。イン ターネットでの登録が可能です。 くわしくは、

http://panasonic.jp/support/audio/miniをご覧ください。

## HDDのデータをパソコンにバックアップする

HDD 内の楽曲データは、定期的にパソコンや NAS(ネットワーク接続ストレージ)などにバックアップすることをおすすめします。

万が一、本機の故障により楽曲データが損なわれた場合でも、バックアップ時点の楽曲データを復元することができます。

#### バックアップに必要な、推奨する機器と環境

- Windows XP SP2のOS を搭載した Windows パソコン
- 十分な空き容量のあるハードディスクまたは NAS (ネットワーク接続ストレージ) 上記以外のメディア (DVD-R など) にはバックアップできません。

バックアップを行う場合は、転送速度の速い 100BASE-T有線LANによるネットワーク接続を おすすめします。

バックアップについてのくわしい情報は、以下のホームページにて順次ご案内します。 http://panasonic.jp/support/audio/mini

#### バックアップに必要な機器がない場合

- 録音元の CD などは、念のために保管しておく。
- 特に大切な音楽は、SDカードに転送しておく。 などもひとつの方法です。

#### お知らせ

● バックアップデータは暗号化して記録されます。 このため、バックアップデータをパソコンで再生 したり、他の機器にコピーして利用することはできません。また、バックアップ元の機器でないと バックアップデータの復元はできません。

## HDD の録音データをバックアップする

#### 準備

- ① 本機とパソコンをネットワークに接続(© 8 ページ)、または本機とパソコンを直接接続(© 93ページ)する。
- ② セレクターを HDD に切り換える。



#### パソコン側の設定と確認

- 7 下記の名前のフォルダを作成し、 共有フォルダの設定をする(バック アップデータの保存先となります)
  - フォルダ名: sxbackup
  - 共有フォルダの設定については「パソコン内のWMA/MP3を本機に取り込む」 (© 30ページ)の手順1をご覧ください。
- **2** パソコンの PC 名 (コンピュータ名) を確認する
  - 「パソコン内の WMA/MP3 を本機に取り込む」(で 30ページ)の手順2を で覧ください。

#### 本機側の操作

**3** 設定メニュー (☞ 86ページ) で "保守"の "HDD バックアップ/ 復元"→ "HDD のバックアップ"を 選び、決定

> HDDバックアップ/復元 HDDのバックアップ HDDの復元

4 "PC名"を選び、決定

| バックアップ   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| PC名<br>ユーザー名<br>パスワード ************************************ |  |  |  |  |  |
| バックアップ開始   |  |  |  |  |  |

● PC 名などが表示されているとき 以前にバックアップやデータの取り込み (© 30 ページ)を行ったときの PC 名な どが表示されることがあります。このとき は PC 名などを確認し、必要があれば次の ページの手順で変更してください。

## HDD のデータをパソコンにバックアップする(つづき)

**5** バックアップ先の PC 名を入力し、 決定 バックアップ

ハックァッフ PC名 Win01

● 半角英字または数字で 15 文字以内で入力 してください。

#### 入力を間違えたら

[◀、▶]でカーソルを移動し、数字ボタンで修 正する。

## 6 手順4~5をくり返し、 他の項目を入力する

**ユーザー名**: Windows XPで登録された、ユーザーアカウントのユーザー名

**パスワード**: ユーザー名に設定されたパスワード パスワードは "\*\*\*…" のように表示され ます。

## 7 "バックアップ開始"を選び、決定

バックアップが始まります。

進行状況と残り時間 を表示 バックアップ バックアップ実行中 残り時間 30:30

● バックアップが完了すると、メッセージが表示されます。そのまま一定時間が経過すると、本機の電源が自動的に切れます。

#### ■バックアップ作業を中断するには

あとで続きを行うことができます。

- ① [電源]を押す。
- ② "はい"を選び、[決定]を押す。
- ■電源が切れます。本機の電源オフモード設定は省電力モードになります。

#### バックアップの続きを再開するには

バックアップの中断後、再度本機の電源を入れたとき、 下記画面が表示されます。

バックアップ作業の 中断中です。 バックアップを 再開しますか? はい しいえ "はい"を選び、[**決定**]を押したあと、画面に従ってバックアップを再開してください。

#### お知らせ

- 中断されたバックアップデータは復元に使用することはできません。バックアップデータを有効にするために、はやめにバックアップを完了させてください。
- バックアップが完了するまでは、本機の電源オフモード設定は省電力モードになります。
- バックアップ開始時は、タイマー設定が無効になります。タイマーを使用する場合は、再度設定してください。

#### ■パソコンの異常終了などによってバックアップが 中止したとき

本機の画面にメッセージが表示されたあと、本機の電源が自動的に切れます。

このときは、もう一度本機の電源を入れ、バックアップをやり直してください。

#### ■2回目以降のバックアップについて

前回バックアップ時点から変更/追加された楽曲データのみをバックアップ(差分バックアップ)しますので、バックアップにかかる時間は前回よりも短くなります。

#### バックアップデータの取り扱いついて

以下のことをお守りください。

- バックアップデータをアプリケーションソフトで 開いたり、内容を変更したりしない。
- バックアップデータを圧縮しない。
- バックアップデータのファイル名を変更したり、 保存場所を移動させない。

## データを復元する

パソコンに保存したバックアップデータの内容を、本機の HDD に書き戻します。 HDD が故障して楽曲データが損なわれた場合に、HDD の修理が完了してから行ってください。

復元を行う際は、HDDを一旦お買い上げ時の状態(1 曲も録音されていない)に戻します。 よって、復元に失敗したときは、HDDはお買い 上げ時点の状態になります。 復元を行う際は細心の注意を払ってください。

#### 準備

- ① 本機とパソコンをネットワークに接続(*宮* 8 ページ)、または本機とパソコンを直接接続(*宮* 93ページ)する。
- ② セレクターを HDD に切り換える。



#### パソコン側の設定と確認

1 バックアップデータが保存されているパソコンの

PC 名を確認し、メモなどに控え ておく

「パソコン内のWMA/MP3を本機に取り込む」(© 30ページ)の手順1、2をご覧ください。

#### 本機側の操作

**2** 設定メニュー (☞ 86ページ) で "保守" の "HDD バックアップ/復元" → "HDD の復元" を選び、決定

HDDバックアップ/復元 HDDのバックアップ HDDの復元

## **3** "PC 名"を選び、決定

|                       | 復元                  |
|-----------------------|---------------------|
| PC名<br>ユーザー名<br>パスワード | Win01<br>********** |
|                       | 復元開始                |

● PC 名などが表示されているとき 以前にバックアップやデータの取り込み (☞ 30ページ)を行ったときの PC 名な どが表示されることがあります。このとき は PC 名などを確認し、必要であれば以下 の手順で変更してください。

### 4 PC 名を入力し、決定

● 半角英字または数字で 15 文字以内で入力 してください。

#### 入力を間違えたら

[◀、▶]でカーソルを移動し、数字ボタンで修正する。

#### **5** 手順3~4をくり返し、 他の項目を入力する

ユーザー名: Windows XPで登録された、ユーザーアカウントのユーザー名 パスワード: ユーザー名に設定されたパスワード パスワードは "\*\*\*…" のように表示されます。

## 6 "復元開始"を選び、決定

- 復元が始まり、進行状況と残り時間が表示 されます。
- 復元が完了すると、メッセージを表示します。

#### ■復元作業を中止する

- ① [電源]を押す。
- ② "はい"を選び、「決定]を押す。
- 電源が切れます。本機の電源オフモード設定は省電力モードになります。

中止した場合、途中までの作業がすべてキャンセルされ、HDDには1曲も録音されていない状態になります。あとでもう一度復元作業をやり直してください。

#### お知らせ

- ●復元後、本機で再生してみて、正しく復元されていれば、パソコン側のバックアップデータは不要です。
- ●パソコンの異常終了などにより、復元が中断してしまうことがあります。この場合は、最初からやり直してください。ただし、バックアップデータの異常が原因のときは、復元できません。

## 録音データを移動する

本機以外に当社製のハードディスク内蔵ミニコンポ\*(以下、移動元)をお持ちのお客様は、録音した録音データを、本機に移動させることができます。

% SC-SX800/SX400/SX850/SX450

- 本機購入後すぐに録音データ移動を行ってください。本機の HDD に楽曲データがあると、録音データの移動ができません。
- 録音データの移動完了後は、移動元の楽曲データはすべて削除されます。
- 本機からSC-SX800/SX400へはデータ移動できません。

#### 準備

- ① 本機および移動元をネットワークに接続(©8ページ)する。
- ② 本機と移動元の電源を入れる。
- ③ 32MB以上の初期化済みのSDメモリーカードを 1 枚準備する。(録音データ移動に必要なプログラムなどを本機と移動元間でやり取りするために必要です)
- SC-SX800/SX400は2GB以下のSDカードをご使用ください。
- ④ 本機のセレクターをHDD に切り換える。



**1** 設定メニュー (☞ 86ページ) で "保守"の"HDD 録音データ移動" を選び、決定

◆ 電源 ネットワーク [保守] ▶ HDDバックアップ/復元 HDD録音データ移動 HDD全曲削除

システムソフトの情報システムソフトの更新

2 "はい"を選び、決定

HDD録音データ移動 移動元の楽曲データは 使用できなくなります。 いいですか?

**?** 本機にSDカードを入れる

( 曜 41ページ)

HDD録音データ移動

移動用のSDカードを 作成します。 SDカードを挿入して 「決定」ボタンを押すと 作業を開始します。

## 4 [決定]を押す

● 録音データ移動に必要なプログラムが、SD カードに書き込まれます。

書き込み中

HDD録音データ移動 SDカードに記録中です。



書き込み完了

HDD録音データ移動 SDカードを移動元の機器 に差替えて、移動元の 機器を再起動するまで、 しばらくお待ちください。

- 5 書き込み完了後、 本機のSDカードを取り出して移動 元に入れ、移動元の電源コードを抜き差しし、電源を入れ直す
  - SC-SX800/SX400では、「システムソフトを更新します」などのメッセージが表示される場合があります。[決定]を押してシステムの更新を行ってください。
  - しばらくすると、楽曲データの移動が始ま り、進行状況と残り時間を表示します。

録音データ移動中 ↓ 楽曲再構築 #DD録音データ移動 録音データ移動中 残り時間 30:30

- データ移動が完了すると、移動元に "本機 の SD カードを移動先に入れてください。" のメッセージが表示されます。
- **6** 完了後、移動元のSDカードを取り出して、本機に入れる
  - この時点で、移動元の HDD は 1 曲も録音 されていない状態になります。
- 7 本機および移動元 の電源を切る

HDD録音データ移動 録音データの移動が 完了しました。

- データ移動後、移動元でバックアップして いたデータを移動元で復元することはでき ません。
- プログラムを消去するには、本機でSDカードを初期化してください。

#### ■途中で"楽曲データがあります。中止しま した。"と表示されたら

本機の HDD に 1 曲でも録音されているときは、以降の操作ができません。 HDD の全曲を削除(*©* 88ページ)し、手順 1 からやり直してください。

#### ■本機および移動元を直接つなぐ場合

- 1. LAN クロスケーブル(市販)で本機と移動元を つなぐ。
- 2. 本機のIPアドレスを手動で設定する。(移動元のIPアドレスなどの設定は必要ありません)
  - IPアドレス(設定例: 192.168.0.16)
  - サブネットマスク(設定例: 255.255.255.0) 255.255.255.0 を入力するのが一般的です。
  - ゲートウェイ 設定する必要はありません。
- 3. 左記準備 ② から始める。

#### ■録音データ移動を中断するには

あとで続きを行うことができます。

- ① 手順5の途中で[電源]を押す。
- ② "はい"を選び、[決定]を押す。
- 電源が切れます。

本機の電源オフモード設定は省電力モードになります。

#### ●続きを再開するには

録音データ移動の中断後、SDカードを抜いた状態で再度本機の電源を入れたとき、下記画面が表示されます。

録音データの移動を中断中です。

録音データの移動を再開しますか?

はいいえ

"はい"を選び、[決定]を押したあと、画面に従って録音データ移動を再開してください。


#### ●再開を中止するには

"いいえ"を選び、画面の指示に従ってください。

## で参考: 本機とパソコンを直接接続する

WMA/MP3 データの取り込み (© 30ページ) やバックアップ (© 89ページ)、復元 (© 91ページ) を行う場合は、本機とパソコンを LAN クロスケーブルで直接接続することもできます。この場合は、本機とパソコンの設定を変更する必要があります。

#### 接続のしかた



#### 本機の設定

- ① 設定メニュー( © 86 ページ) で "ネットワーク" の "ネットワーク設定" → "TCP/IP 設定 (1)" → "IP 手動設定" を選び、決定。
- ② 各項目をそれぞれ以下のように設定します。
- ■IPアドレス(設定例: 192.168.0.16)接続するパソコンとは異なるIPアドレスにします。例えばパソコンのIPアドレスが 192.168.0.15なら、本機のIPアドレスは、末尾の15以外は同じで、15のところを2~254の間で、15以外の任意の数字にします。
- ■サブネットマスク(設定例: 255.255.255.0) 255.255.255.0 を入力するのが一般的です。

#### ■ゲートウェイ

設定する必要はありません。

#### パソコンの設定

くわしくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。ここでは Windows XPを例に説明しています。

- ① "コントロールパネル" → "ネットワーク接続" → "ローカルエリア接続" の "プロパティ" をクリックし、"インターネットプロトコル(TCP/IP)" の "プロパティ" をクリックする。
- ② "次のIPアドレスを使う"を選び、IPアドレスと サブネットマスクを以下のように設定します。
- ■IPアドレス(設定例: 192.168.0.15) 本機とは異なる IPアドレスに設定します。
- ■サブネットマスク(設定例: 255.255.255.0) 255.255.255.0 を入力するのが一般的です。

#### (お知らせ)

本機とパソコンで上記の設定をすると、インターネットに接続できなくなることがあります。インターネットを使用するときは、それぞれの設定を元に戻してください。また本機の場合は「ネットワークに接続する」(☆ 8ページ)の方法で接続し直してください。

#### お願い

本機やパソコンですでに他の値を設定しているときは、あとで元に戻せるように、その内容をメモなどに控えておくことをおすすめします。

## CDについて



[1] Sで のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート型など、特殊形状 のCDはご使用にならないでくださ い。(機器の故障の原因になります)



上記ロゴマークのある、規格に合致したディスクをご使 用ください。規格外ディスクは正しく再生できない場合 があります。

#### CD-RとCD-RWについて

#### ■本機での制限

- 使用できるフォーマットは ISO9660 level 1 および level 2、Joliet
- ▲機はマルチセッションに対応していますが、セッ ション数が多いと再生が始まるまでに時間がかかっ たり読み込めないことがあります。セッション数は 少なくすることをおすすめします。
- 同一ディスクで WMA または MP3 と CD-DA の両形 式が記録されている場合、最初のセッションに記録 されている形式のみ再生します。
- パケットライト方式で記録されたディスクは再生で きません。
- JPEG など大きなデータが入っていると、無音になったり、 再生できない場合があります。

#### WMA

- 著作権保護された曲は、"保護されている曲です"と 表示され再生できません。くわしくは、曲を作成し たソフトウェアの説明書をご覧ください。
- 情報部に JPEG など大きなデータが入っていると、 無音になったり再生できない場合があります。
- Windows Media Audio 9 (WMA9)対応 ただし、Professional, Lossless, Voice 及びマルチプル ビットレート(一つのファイル内に複数の異なるビットレー トで記録された音声を含む形式)には対応していません。

#### MP3

- ID3 タグのバージョン 1 と 2 に対応しています。(曲 名、アーティスト名、アルバム名のみ)
- 静止画の入った MP3 ディスクを再生すると、曲が 再生されるまでに時間がかかったり、再生時間が正 しく表示されないことがあります。

#### (デジタル録音および再生の制限について

■ SCMS (シリアル・コピー・マネージメント・システム) CD から HDD へのデジタル録音には、SCMS という制 限があります。

本機でCD(CD-DA)からHDDへ録音すると信号劣 化の少ないクリアなデジタル録音が行えます。著作権保 護のため、この制限がある CD から HDD へのデジタル 録音はできません。


なお、アナログ録音(WMA/MP3からHDDへの録音) にはこのような制限はありません。

#### ■著作権保護による再生の制限

ディスクによっては著作権保護により、再生できないも のがあります。この場合は録音もできません。

#### 取扱上のお願い

#### ■ 持ちかた



#### ■ 汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてく ださい。



#### ■ 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合 は、乾いた柔らかい布でふいてください。

CD そのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原 因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない
- ●紙やシール、ラベルを貼らない
- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- 市販のラベルプリンターでディスク面に印刷した CD は使わない
- シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出してい る CD は使わない



## 種について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほ かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

## SDについて

#### 本機で使用できるカードについて

- SD メモリーカード、SDHC メモリーカード、および miniSD™カード(専用アダプターが必要です)が使えます。
- 使用可能なSDメモリーカード

#### SD メモリーカード容量

8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで SDHC メモリーカード容量

#### 4GB まで

最新情報は http://panasonic.jp/support/audio/ で確認してください。

- マルチメディアカード (MMC) は使用できません。
- ■記録前に、本機で初期化することをおすすめします。 (底 70ページ)
- Windows Media Audio 9 (WMA9)対応 ただし、Professional, Lossless, Voice 及びマルチプル ビットレート(一つのファイル内に複数の異なるビットレー トで記録された音声を含む形式)には対応していません。

#### ( 再生について

「SD オーディオフォーマット\*」で記録された音楽デー 夕のみ再生できます。

※SDアソシエーションにて制定されたSDメモリー カードのオーディオ規格です。エンコード形式は、 AAC、MP3またはWMAです。

#### ( 転送・編集について

本機のSDへの転送は、高度な著作権保護技術に対応し た「SDオーディオフォーマット」を採用しています。

#### ■転送時のデータ形式について

本機から転送した音楽データは、著作権保護付きの AACまたはWMA/MP3になります。

#### ■ SD1 枚への記録は、収録時間内で最大 999 曲までです 実際に記録できる時間が少なくなる場合もあります。

#### ■大切なデータを保護するために

書き込み禁止スイッチを「LOCK」にします。新たに転 送・編集するときは解除してください。





記録・編集するとき

#### ■転送・編集時のお願い

転送や編集を行っているときは、機器を振動させたり、 SDを取り出したり、SD挿入部のふたを開けたり、電源 コードを抜いたりしないでください。動作が停止します。 SDランプの点滅中に電源が切れたり、SDが取り出さ れると、SDが使えなくなることがあります。

- 転送中にSD 挿入部のふたを開けると、転送が中止さ れます。このときは、転送内容を確認し、もう一度 転送してください。
- ●編集中にSD挿入部のふたを開けると、編集が中止さ れます。このときは、編集内容を確認し、もう一度 編集してください。

#### 音楽の著作権保護のために

著作権保護と、音楽文化の健全な発展と、正当な購入者の権利 保護のために、暗号技術を利用したSDMI(セキュア・デジタ ル・ミュージック・イニシアティブ)に対応しています。この ため、SDをご利用いただくにあたり、下記の制限があります。

- ▲機は音楽データを暗号化してSDに転送します。 暗号化された音楽データを別の機器に複写して使用 することはできません。
- 暗号化して記録された音楽データのバックアップ/ リストア(復元)には対応していません。
- コピー制限情報が埋め込まれている場合、取り扱え ないことがあります。

#### ( 取り扱い上のお願い

- 保管時は、必ずケースに収納する。
- 分解や改造をしない。
- 貼られているラベルをはがさない。
- 新たにラベルやシールを貼らない。
- 裏面の金属端子部を手や金属で触れない。

#### ■SDメモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「初期化」や「削除」では、 ファイル管理情報が変更されるだけで、SDメモリーカー ド内のデータは完全には消去されません。廃棄/譲渡の際 は、SDメモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販 のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってSDメモリー カード内のデータを完全に消去することをおすすめしま す。SDメモリーカード内のデータはお客様の責任におい て管理してください。

#### ●放送やレコードその他の録音物(ミュージックテープ、カ ラオケテープなど) の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲など と同じく、著作権法により保護されています。

- ●従って、それらから録音したSDを売ったり、配ったり、 譲ったり、貸したりする場合、および営利(店のBGMな ど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許 諾が必要です。
- ●使用条件は、場合によって異なりますので、詳しい内容や 申請、その他の手続きについては、「日本音楽著作権協会 | (JASRAC)の本部または最寄りの支部にお尋ねください。

#### - 日本音楽著作権協会 -

部 ☎ (03) 3481-2121 静 岡 支 部 ☎ (054) 254-2621

北海道支部 ☎ (011) 221-5088 中部支部 ☎ (052) 583-7590

盛岡支部☎(019)652-3201北陸支部☎(076)221-3602

仙台支部 (022) 264-2266 京都支部 (075) 251-0134

長野支部☎(026)225-7111大阪支部☎(06)6244-0351

大宮支部 ☎(048)643-5461 神戸支部 ☎(078)322-0561

上野支部 (03) 3832-1033 中国支部 (082) 249-6362 東京支部 ☎(03)3562-4455 四国支部☎(087)821-9191

西東京支部 ☎ (03) 5321-9530 九州支部 ☎ (092) 441-2285

頼イント・コンサート蝴 ☎ (03) 5321-9881 鹿児島支部 ☎ (099) 224-6211

立川支部 ☎ (042) 529-1500 那覇支部 ☎ (098) 863-1228

横浜支部 ☎(045)662-6551

## 商標など

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。 Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次のWebサイトをご覧ください:

www.gracenote.com

Gracenote からの CD および音楽関連データ: Copyright© 2000-2006 Gracenote

Gracenote Software: Copyright 2000-2006 Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の 1 つまたは複数を実践している可能性があります: #5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523)用にOpen Globe, Inc. から提供されました。Gracenote および CDDB は Gracenote の登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴは Gracenote の商標です。Gracenote サービスの使用については、次の Web ページをご覧ください:

www.gracenote.com/corporate



この製品を使用する際には、以下の条項に同意しなければなりません。

この製品は米国カリフォルニア州、エメリービル市の Gracenote ("Gracenote") からの技術とデータが含まれています。この製品は Gracenote の技術 ("Gracenote Embedded Software") により、ディス ク識別を可能とし、また名前、アーティスト、トラック、タイトルなどを含む音楽に関する情報 ("Gracenote Data") を得ることも可能です。この技術は Gracenote Database ("Gracenote Database") に実装されています。

- Gracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Software を商用ではなく、個人の使用のみに使うことに同意すること。
- 標準エンドユーザー機能およびこの製品の機能によってのみ、Gracenote Data にアクセスすることに同意すること。
- 第三者に、Gracenote Embedded Software または Gracenote Data の譲渡、コピー、転送をしないことに同意すること。
- この文章中で明白に許可されたこと以外での Gracenote Data、 Gracenote Database や Gracenote Embedded Software の使用ある いは応用をしないことに同意すること。
- これらの制約に違反した場合、あなたの Gracenote Data、Gracenote Database、Gracenote Embedded Software を使用する非独占的ライセンスの契約を解除します。解除された場合、Gracenote Data、Gracenote Databaseのすべての使用をやめることに同意すること。
- Gracenote はGracenote Data、Gracenote DatabaseやGracenote Embedded Softwareの所有権を含むすべての権利を保有しています。
- Gracenote はこの同意のもとで、Gracenote の名において、直接あなたに対する権利を執行することができます。

Gracenote Embedded Software や Gracenote Data の各項目はあなたに現状のままで使用許可を与えます。Gracenote は、すべての Gracenote Data の正確さに関する、明示あるいは黙示、真実の表明あるいは保証は、一切致しません。Gracenote は Gracenote が明らかに問題であると判断した際、または更新が必要な際には、データカテゴリーを変更したり、データを消去することができます。

Gracenote Embedded Software が、エラーフリーであるとか、 Gracenote Embedded Software の機能が断絶しないものであるという保 証は致しません。

Gracenote は新しく拡張されたあるいは追加されるいかなるデータタイプも 提供する義務はありません。あるいはまた、将来 Gracenote が提供するかも しれないカテゴリーについても、あなたに提供する義務はありません。

Gracenote は、商品性に関する黙示の保証、特定目的への適合性および権利 侵害の不存在を含むすべての明示または黙示の保証をしません。Gracenote は、Gracenote Component またはいかなる Gracenote Server の利用に より生じた結果について保証しません。

Gracenote はいかなる場合でも結果的もしくは付随的損害または逸失利益もしくは逸失収入に対して責任を負いません。

- この商品は以下のソフトウェアを含んでいます。Network Kanji Filter Version 2.0.5 (2005-04-10)Copyright (C) 1987, FUJITSU LTD. (I.Ichikawa),2000S. Kono, COW, 2002-2005 Kono, Furukawa, Naruse
- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、88ページ「システムソフトの情報を確認する」で"システムソフトの情報"を表示させた後、「決定」を押して確認できます。
- ▶ その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各 社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTM、® マークは 一部記載していません。

SDHC ロゴは商標です。



miniSDは商標です。

Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.

Corporation の登録商標または商標になっています。 本製品は、Microsoft Corporation と複数のサードパーティの一定の知的 財産権によって保護されています。本 製品以外での前述の技術の利用もしく は配付は、Microsoft もしくは権限 を有する Microsoft の子会社とサー ドパーティによるライセンスがない限 り禁止されています。

Windows Media, Windows ロゴは

米国その他の国で米国 Microsoft



MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および Thomson からライセンスを受けています。

## Q&A(よくあるご質問)

|         | Q(質問)                            | A(回答)  | 参照  |
|---------|----------------------------------|--|-----|
|         | , to 51 22                       |  | ページ |
|         | 有線放送をつなぎたい                       | 背面の「AUX1」端子に接続します。   | 10  |
| 供       |                                  | 背面の「AUX1」端子または「AUX2」端子に接続します。  | 10  |
| の機器との接続 | 他のスピーカーをつなぎたい                    | 付属のスピーカー以外はご使用になれません。<br>本機は、本体と付属スピーカーの組み合わせにより、正しい特性の音が得られます。他のスピーカーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど、正しい特性の音が得られません。 | _   |
| 彻       | インターネットがないが、使<br>える?             | 使用できます。本機は Gracenote データベースの一部を内蔵<br>していますので、タイトル検索も可能です。  |     |
|         | できるだけいい音で録音したい                   | 録音モードをLPCMに設定してください。   | 16  |
|         | できるだけたくさん録音したい                   | 録音モードをAAC(LP)に設定してください。  | 16  |
|         | 録音中に音量や音質を変えた<br>らどうなる?          | 音量や音質を変更しても、録音される音には影響しません。  |     |
|         | HDD の空き容量を調べたい                   | "HDD情報"で使用容量と空き容量を確認できます。  | 84  |
|         | 録音したあとで、曲の録音モ<br>ードを変えたい         | LPCM で録音した場合は、AAC(XP/SP/LP)に変換できます。  | 74  |
| H       | 好きな曲順で聞きたい                       | ユーザープレイリストを作成時に、好きな順序で曲を登録してください。  | 60  |
| D       | MDから録音した曲を探したい                   | 選曲メニューの"曲を探す"→"ラジオ 外部録音"から探します。  | _   |
|         | 同じ CD を何度も録音したら<br>どうなる?         | 録音前に、確認のメッセージが表示されます。  | 21  |
|         | タイトル入力に使える文字の<br>種類は?            | かな、英数字と漢字(JIS第二水準まで)が使えます。アクセント記号付きの文字(éなど)や外国語の文字(ハングルなど)は使えません。  | _   |
|         | 曲名が、読み順どおりに並ば<br>ないのだがどうすれば?     | タイトル編集で読みを訂正してください。  | 68  |
|         | SD の曲を HDD に録音できま<br>すか?         | SD から HDD に録音することはできません。   | _   |
|         | 記録済みのSDに上書きで転送<br>したい            | テープと異なり、上書き録音はできません。不要な曲を消して<br>から転送してください。  | _   |
|         | miniSD™を使用できますか?                 | 専用アダプターに取り付けてお使いいただけます。  | 41  |
| S       | MMC(マルチメディアカード)<br>を使えますか?       | 本機では使えません。   |     |
| Ď       | 携帯電話で再生できますか?                    | 再生できる機種をご確認ください。   | 58  |
|         | アーティスト名などが、あい<br>うえお順に並ばないのだが?   | SD の場合、本機から転送した順に表示されます。   |     |
|         | SD 内の曲データをパソコンに<br>書き込み/移動できますか? | 本機からSDに転送した曲は、パソコンへの書き込み/移動はできません。   |     |
| その他     | 長期間使用しないがどうすれ<br>ば?              | 節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて<br>ください。ただし、再使用時には時計の設定が必要です。   |     |
|         | 待機電力が気になる                        | 省電力モードに設定すると、電源「切」時の消費電力が節約できます。   | 86  |
| 165     | 再生時の音質を変えたい                      | イコライザーの設定を変えてみるのもひとつの方法です。   | 82  |
|         |                                  |  |     |

## こんな表示が出たら

| 表示  | 意味と対処   | 参照<br>ページ |
|---|---|-----------|
| 以下の候補が見つかりました。選択<br>してください。               | ⇒タイトル候補の中から、お好きな方のタイトルを選択してください。  | 18        |
| 同じ読みのプレイリストがありますが、曲数が超過するため 1 つにまとめられません。 | すでに同じ名前のプレイリストがあり、ひとつにまとめるとプレイリスト内の曲数が 99 を超えてしまいます。<br>→ 他の名前を付けるか、編集を取り消してください。                     | 62        |
| 音楽CDを入れてください。                             | この操作は、音楽 CD が入っているときのみ有効です。<br>→音楽 CD を入れてください。   | 18        |
| カードがありません。                                | SDカードが入っていない状態で、"高速録音+SD転送"をしようとしました。<br>➡記録可能なSDを入れてください。  | 20        |
| カードに曲がありません。                              | 再生できるデータが SD にありません。<br>➡転送にはそのまま使えます。  | _         |
| 曲数オーバーです。登録できません。                         | プレイリストに登録できる最大曲数(99)を超えようとしています。<br>→これ以上の登録はできません。   | _         |
| この名前は使えません。<br>名前を変更してください。               | プレイリスト名の先頭に、本機が管理用に使用する語(予約語)が入っています。<br>→他の名前を付けてください。   | 61        |
| これ以上SDにプレイリストを作成<br>できません。(最大99)          | SD内のプレイリスト数が 99 を超えようとしています。<br>⇒不要になったプレイリストを解除するか、カードを取り替えてください。                                    | 62        |
| これ以上 SD に曲を転送できません。<br>(最大 999)           | SD内の曲数が 999 を超えようとしています。(SDの記録状態によっては、999 曲以下でも表示されることがあります)<br>→不要な曲を消すか、カードを取り替えてください。              | 70        |
| 再生専用SDです。                                 | ➡記録、編集はできません。   | _         |
| 再生中は○○できません。                              | →停止してから操作してください。  | _         |
| 再生できない曲です。                                | ➡その曲をスキップして再生します。   | _         |
| 再生できないカードです。<br>転送できないカードです。              | 本機では使用できないカードです。または、初期化が必要です。<br>⇒カードの内容をご確認のうえ、本機で初期化するか、カードを取り替え<br>てください。                          | 70        |
| 再生モードがランダム(リピート)<br>になっています。録音できません。      | CD のランダム、リピート設定中に、リモコンの[● HDD 録音]で録音をしようとしました。<br>➡ランダム、リピート設定中は録音できません。                              | 44        |
| 選択した曲が99曲を超えています。<br>転送できません。             | 曲を選んで転送するとき、選んだ曲数が99曲を超えています。<br>→99曲以下にして転送してください。   | 54        |
| 対応機器が接続されていません。                           | D-snap port 対応プレーヤーが接続されていません。<br>→D-snap port 対応プレーヤーを D-snap port 端子に接続してください。                      | 59        |
| タイトルが見つかりませんでした。                          | Gracenote データベースを検索しても、タイトルが見つかりませんでした。<br>⇒ネットワークに接続しているときは、後日、もう一度同じ CD を入れる<br>とタイトルが検索できることがあります。 |           |
| ディスクがありません。                               | CDが入っていません。または本機では再生できないディスクが入っています。<br>→CDを入れてください。またはディスクを取り替えてください。                                | _         |
| バックアップ作業の中断中です。<br>バックアップを再開しますか?         | →メッセージに従って、バックアップ作業を再開するか、このまま本機の<br>操作を行うかを選んでください。  | 90        |
| プレイリスト○○内の曲数オーバー<br>です。(最大 99 曲)          | 99曲以上登録されているプレイリストを SD に転送しようとしました。<br>→プレイリスト内の全曲を転送することはできません。転送する曲を選ん<br>で、99曲以下にしてください。           | 54        |
| 一部のプレイリストが作成できませ<br>んでした。                 | SD内のプレイリスト数やプレイリスト内の曲数が99に達したため、アーティストやアルバムのプレイリストの自動作成ができません。<br>→不要になったプレイリストを解除または曲を削除してください。      | 62<br>70  |
| プレイリストを選んでください。                           | 選曲メニューでプレイリストや曲を選んでいない状態でサブメニューを表示させようとしました。<br>→プレイリストや曲を選んだ状態で操作してください。                             | _         |
| 保護されている曲です。再生できま<br>せん。                   | 著作権保護されたWMAの曲です。<br>→その曲をスキップして再生します。   | _         |
| リモコン側のモードを「モード l<br>(または 2)」に設定してください。    | リモコンモードの設定が本体側と合っていません。<br>➡「リモコンモードを変更する」でリモコン側を切り換えてください。   | 88        |

| 表示                                      | 意味と対処  | 参照<br>ページ |
|---|--|-----------|
| 録音できない曲です。<br>録音できない曲があります。スキップして録音します。 | データトラックか、SCMS が記録された CD-R や CD-RW から録音しようとしました。  →全部または一部の録音ができません。  | 94        |
| HDD に曲がありません。                           | ➡録音にはそのまま使えます。   | _         |
| HDD の容量不足です。                            | HDD に空き容量がないため、一部または全部の録音または編集ができません。<br>➡不要な曲を削除してください。<br>➡変換・解析を行うと、空き容量が増える場合があります。  | 70<br>74  |
| HDD の容量不足です。<br>録音を停止しました。              | ラジオや外部機器からの録音時に、HDDの空き容量がなくなりました。<br>➡これ以上録音できません。   | _         |
| SDカードの容量不足です。                           | SD に空き容量がないため、一部または全部の転送ができません。<br>➡不要な曲を削除するか、カードを取り替えてください。  | 70        |
| SDカードの書き込み禁止スイッチ<br>が「LOCK」になっています。     | →解除してから記録、編集してください。  | 95        |
| U59                                     | 本体の内部温度が上昇しているので、安全のため動作を停止しました。<br>⇒表示が消えるまで約30分お待ちください。できるだけ風通しのよいと<br>ころに設置し、通風口をふさがないでください。  | _         |
| ○○中です。<br>しばらくお待ちください。                  | 処理や準備に時間がかかっています。<br>→そのまま、しばらくお待ちください。  | _         |
| ○○できません。再生を停止しますか?(再生中の曲を停止させますか?)      | この操作は再生中には実行できません。<br>⇒ "はい"を選んで再生を止めてから、操作を続けてください。   | _         |
| 再生できないカードです。                            | 他機でで使用されていた SDカードは、そのままでは使えない場合があります。  → 本機でで使用の場合は、下記手順で初期化してください。 初期化すると楽曲データだけでなく、SDカード内の全データが消去されます。  リモコンのみの操作となります。 1. [サブメニュー] を押す "カード初期化"が表示 2. [決定] を押す "SDカードの全てのデータを消去(初期化)します。実行しますか?"が表示 3. [◀.▶] を押して "はい"を選び、[決定]を押す "本当にいいですか?"が表示 4. [◀.▶] を押して "はい"を選び、[決定]を押す "初期化が完了しました"が表示されると、初期化が完了します。 | _         |

### ネットワーク接続時のメッセージ

| 通信タイムアウトが発生しました。<br>中止しました。            | ⇒ルーターやモデムなどの電源が入っているかを確認してください。<br>また、ルーターと本機の接続、設定を確認してください。   | 8 |
|--|---|---|
| ネットワークに接続できません。                        | →LANケーブルの接続を確認してください。<br>またルーターやモデムの電源が入っているかを確認してください。   | 8 |
| 不明なエラーが発生しました。                         | ➡本機と接続した機器の電源を入れ直して、操作をやり直してください。   | _ |
| PC 名が見つかりません。                          | <ul><li>→相手先の電源が入っているかを確認してください。</li><li>入力したPC名が間違っています。</li><li>→正しく入力してください。</li><li>ケーブルが接続されていません。</li><li>→相手先までの接続を確認してください。</li></ul> | _ |
| IPアドレスが取得できません。                        | ⇒ルーターと本機の接続、設定を確認してください。  | 8 |
| 11 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 770 2 CT-10X-21X-000 DXAC C PEDIO O C \   | J |

## 故障かな!?

長時間使用すると、本体が熱を持ちますが、使用には 差しつかえありません。

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この 表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

| 表別の近次は、 の長い上げの無力にこれ酸 |   |  |   |           |  |  |
|----------------------|---|--|---|-----------|--|--|
|                      | こんなときは  | ここをご確認ください                                       | <u></u>   | 参照<br>ページ |  |  |
|                      | 電源「切」時に表示部が変化する。                                    | デモ機能が働いていませんか。                                   | デモ機能を「切」(解除)にする。  | 6         |  |  |
|                      | 電源コードを抜き差ししたあと、<br>自動的にデモ機能が働いてしまう。                 |  | 設定メニューで、デモ機能を"無効"に切り換えてください。  | 88        |  |  |
|                      | 電源コードを接続すると、 電源ランブが点滅する。                            | 前回電源「切」後すぐ、または<br>電源ランプ点滅中に電源コード<br>を抜きましたか。     | 電源「切」時の変換・解析処理が中止されたため、再度処理を行っています。電源ランプ点滅中に電源を入れても問題ありません。   | 15        |  |  |
|                      | 省電力モードにしても電源<br>ランプが消灯しない。                          |  | 変換・解析されていない録音データがある場合、電源「切」時は「通常モード」でスタンバイ状   | 86        |  |  |
|                      | 省電力モードに設定していたが、<br>電源コードを接続すると電源ラ<br>ンプがオレンジ色に点灯する。 | 前回電源「切」後すぐに電源コ<br>一ドを抜きましたか。                     | 態になります。変換・解析処理が終わったあと、<br>省電力モードに切り換わります。   |           |  |  |
|                      | 省電力モード時の起動が以<br>前よりも時間がかかる。                         |  | HDDへの録音曲数が多くなると起動に時間がかかる場合があります。  | _         |  |  |
|                      | 通常モードに設定したの<br>に、電源が入るまでに時間<br>がかかる。                |  | 本機の動作を安定させるためのシステム処理を、電源「切」(スタンバイ状態)中に数十秒間行う場合があります。この間に電源を入れると、起動するまで時間がかかります。(「起動中です。しばらくお待ちください」と表示されます。)また、このときに、電源ランプ (オレンジ色)が一瞬消えたり、カチッ と音がする場合があります。 |           |  |  |
| シュ                   | 電源が入っているのに音が出ない。<br>再生中に音が出なくなった。                   | スピーカーコードがはずれてい<br>ませんか。                          | スピーカーコードを正しく接続する。   | 6<br>7    |  |  |
| ステム全体に共通             | 音の位置が定まらない。<br>左右の音が逆になる。                           | 外部機器のコードの左右を逆に<br>接続していませんか。                     | 外部機器のコードを正しく接続する。   |           |  |  |
| 全体                   | 再生中に「ブーン」という 音がする。                                  | 接続コードの近くに電源コード や蛍光灯がありませんか。                      | 電気器具を本機からできるだけ離す。電源コードを逆に差し換えてみる。   |           |  |  |
| 댠                    | 表示が暗い。  | ディマー機能を使っていませんか。                                 | "無効"に切り換える。   | 84        |  |  |
| 一番                   | ネットワークに接続できな  | LANケーブルがはずれていませんか。                               | LAN ケーブルを正しく接続する。   | 8         |  |  |
| 7.12                 | lu.   | 本機のLAN端子に、電話用のモジュラーケーブルを接続していませんか。               | ストレートタイプの LAN ケーブルで接続してく<br>ださい。  | 8         |  |  |
|                      |   | モデムやブロードバンドルー<br>ターの電源が入っていますか。                  | 各機器の電源を入れる。   | _         |  |  |
|                      |   | 内蔵 CDDB だけを使う設定に<br>していませんか。                     | 設定メニューの"CDDB設定"で"インターネット<br>上のCDDB情報を使用する"に設定してください。  | 86        |  |  |
|                      |   | ネットワークの設定が間違っていませんか。                             | 契約しているプロバイダーや回線接続業者の指示に従って、設定してください。  | _         |  |  |
|                      |   | ブロードバンドルーターの設定<br>が間違っていませんか。                    | ブロードバンドルーターの取扱説明書もご覧ください。   | _         |  |  |
|                      |   | ブロードバンドルーターやモデム<br>などが正しく接続されていますか。              | 各機器の取扱説明書をご確認のうえ、正しく接続してください。   | _         |  |  |
|                      |   | ブロードバンドルーターの交換<br>など、ネットワークの接続構成<br>を変更しませんでしたか。 | 変更後 10 分間はネットワークに接続できない場合があります。10 分間お待ちいただくか、または本体の電源スイッチを約10 秒間押したままにして再起動してください。  | _         |  |  |
|                      | パソコンを使用中、ネット<br>ワークに接続できない。                         | 複数の端末を同時に接続できない契約になっていませんか。                      | プロバイダーや回線接続業者との契約内容をご確認ください。  |           |  |  |

### ■変換・解析について

本機では、まずLPCMで録音してから、AACに変換するしくみになっています。( 🖙 15ページ) 同時に印象選曲の曲解析 ( 🖙 38ページ) も行われます。

い。

- 変換・解析は、電源「切」(スタンバイ)時に行われます。 電源を切ったあと、約2分経過すると変換・解析 が始まり、電源ランプが点滅します。
  - 通常は、電源コードを接続しておいてください。
- 変換・解析には、録音元の約3分の1の時間がかかります。 例えば60分の音楽CDを録音した場合、変換・ 解析には約20分かかります。

(パソコンから取り込んだWMA/MP3の場合は、 解析のみのため、処理時間は短くなります。)

- 変換・解析が終了していなくても再生できます。 ただし、録音直後と変換・解析後では再生音質が 異なって聞こえることがあります。
- 本体の電源ランプがオレンジ色で点滅しているときは、変換・解析中です。
  変換・解析中は、電源コードを抜かないでくださ

| こんなときは |   | ここをご確認ください                                  | 処 理  |                |  |
|--------|---|---|--|----------------|--|
|        | リモコン操作ができない。  | 乾電池の⊕、⊖が逆になっていませんか。                         | ⊕、⊖を正しく入れる。  | 参照<br>ページ<br>4 |  |
| 기<br>기 |   | 乾電池が消耗していませんか。                              | 新しい乾電池と交換する。   | 4              |  |
| モコン    | 他の機器のリモコンで、本機が誤動作する。  | 当社製のAVアンプなどを同時に使っていませんか。                    | リモコン信号が干渉しあっている可能性があり<br>ます。リモコンモードを変更してください。  | 88             |  |
|        | リモコン使用時に"リモコン側のモードを「モード□」に設定してください。"と表示される。                 | リモコンの設定が本体の設定と<br>合っていません。                  | 「リモコンモードを変更する」でリモコン側を切り換えてください。  | 88             |  |
|        | 放送がうまく受信できない。   | アンテナは接続していますか。                              | アンテナを接続してください。   | 6              |  |
|        | 放送がうまく受信できない。   | 近くに大きなビルや、山がありませんか。                         | 屋外アンテナを利用してみる。   | 49             |  |
|        | Vi。<br>  雑音、ひずみが多い。<br>  "ステレオ"が点滅する。                       | 送信所が遠かったり、アンテナの設置場所や向きが悪くありませんか。            | 付属のアンテナの向きや位置を変えてみる。<br>屋外アンテナを使うのもひとつの方法です。   | 6<br>49        |  |
| ラジオ    | FM 放送録音時にノイズが入る。  | テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていませんか。     | 本機と各機器との距離を離すか、各機器の電源を切る。  | _              |  |
| 7)     |   | 携帯電話の充電を近くでしていませんか。                         |  |                |  |
|        |   | アンテナ線が電源コードに接近していませんか。                      | アンテナ線との距離を離す。  |                |  |
|        | AM 放送受信時にノイズが入る。  |   | BP(ビートプルーフ機能)を切り換えてみてく<br>ださい。   | 48             |  |
|        | CD を入れても、表示部が<br>変わらない。                                     | 規格外のCDではありませんか。                             | 規格に適合したCDと取り替える。   | 14,94          |  |
|        | 再生ボタンを押しても再生が始まらない。   | 寒い所から暖かい所に持ってき<br>たなど、急激な温度差がありま<br>せんでしたか。 | レンズ部の露付きが考えられます。約 1 時間待ってから使用する。   | _              |  |
|        | 特定の箇所が正常に再生しない。   | ディスクが汚れていませんか。                              | 柔らかい布などでふく。  | 94             |  |
|        | 録音できない。   | CD のランダム、リピート設定<br>中ではありませんか。               | ランダム、リピート設定を解除してください。  | 44             |  |
|        | 高速録音時に音飛びやノイ<br>ズが記録される。<br>CD-R/RWから録音できない。                | ディスクの表面に傷や指紋が付いているときは交換、指紋は柔らかいていませんか。      |  |                |  |
|        | 高速録音できない。   | WMA/MP3ディスクではありませんか。                        | WMA/MP3 ディスクは高速録音できません。  |                |  |
| CD     | WMA/MP3 ディスクが正<br>しく読み込まれない。                                | マルチセッションでディスクを 作成している場合、セッション の終了処理をしましたか。  | セッションの終了処理を行った WMA/MP3 ディスクを使用してください。  |                |  |
|        |   | 1 セッションあたりのデータ量<br>が小さくありませんか。              | 1 セッションのデータ量を約5 MB(3 分程の<br>曲で約2曲分)以上にしてください。  |                |  |
|        | Gracenote データベース<br>で取得したタイトルや<br>WMA/MP3 のタイトル表<br>示がおかしい。 | 本機で対応していない文字を使ったタイトルの可能性があります。              | 表示できるのは、かな、英数字と漢字(JIS 第二<br>水準まで)です。アクセント記号付きの文字(éな<br>ど)や外国語の文字(ハングルなど)は空白にな<br>ったり、正しく表示されないことがあります。 | _              |  |
|        | タイトルが全部表示されない。  | 長いタイトルではありません<br>か。                         | 本機のタイトル表示は各タイトルごとに最大<br>59文字(アーティスト名のみ 39文字)です。  | 69             |  |
|        | 新しく発売されたCDのタイトルが取得できない。                                     | ネットワークに接続していますか。                            | 新発売のCDタイトルは、内蔵のGracenoteデータベースにタイトルが登録されていない場合があります。新しいCDのタイトルを検索する場合は、ネットワークに接続してください。                | 9              |  |
|        | 高速録音できない。   | WMA/MP3 ディスクを録音しようとしていませんか。                 | WMA/MP3 ディスクは高速録音できません。  | _              |  |
|        | 録音できない  | セレクターがSDになっていませんか。                          | SDからHDDへの録音はできません。   | _              |  |
|        | 録音した曲が表示されな<br>い。見つからない。                                    | HDD 内の曲はプレイリストごとに表示/再生されます。                 | 選曲メニューから"曲を探す"→"曲名"を選ぶ<br>と、HDD内のすべての曲が曲名順に表示されます。   | 36             |  |
| Н      | HDD に録音しようとした<br>曲が録音できていない。                                |   | 録音しようとした曲の中に、SCMS で記録された曲がある場合、その曲をスキップします。  | 94             |  |
| D      | 印象選曲に曲が登録されない。  | 録音後すぐに印象選曲を再生していますか。                        | 印象選曲への登録は、AAC変換処理と同時に行われます。  | _              |  |
|        |   | 特定の曲だけの現象ですか。                               | 曲によっては、どの印象にも登録されない場合があります。  | 39             |  |
|        | 前に聞いたのと音の感じが違う。   | 録音モードを AAC に設定して、<br>HDD に録音しましたか。          | 本機は一度 LPCM で録音したあと AAC に変換します。そのため録音直後と、AAC への変換後とでは再生したときの音質が異なります。                                   | 15             |  |
|        | 曲と曲の間で音が途切れる。   | AAC(LP)で録音した曲ですか。                           | AAC(LP)の場合、まれに曲間で音が途切れることがあります。  |                |  |

## 故障かな!?(つづき)

|   | こんなときは                        | ここをご確認ください   | 処 理  | 参照<br>ページ |
|---|-------------------------------|--|--|-----------|
|   | SD に転送するのに時間が<br>かかる。         | 「高速録音+SD転送」を選びましたか。<br>変換・解析が終了していない曲<br>を転送しようとしましたか。 | 変換・解析が終了した後に転送を開始しますの<br>で、時間がかかります。                     | 20        |
|   | 操作ができない。                      | カードは正しく入っていますか。  | カードを正しく入れてください。  | 41        |
|   |                               | SD挿入部のふたが開いていませんか。                                     | ふたを閉めていないと操作できません。                                       | 41        |
|   |                               | 本機で使用できないカードでは ありませんか。                                 | 本機はSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、および miniSD™カード以外のカードには対応していません。 | 14<br>95  |
|   | SD に転送しようとした曲<br>が転送できていない。   |  | 転送しようとした曲の中に、著作権保護されて<br>いる曲がある場合、その曲をスキップします。           | _         |
| S | 再生できない。                       | SDに、本機で再生できる音楽<br>データが記録されていますか。                       | 本機では「SDオーディオフォーマット」で記録された<br>音楽データ(AAC/MP3/WMA)のみ再生できます。 | _         |
|   | 記録・編集ができない。 タイトルが入力できない。      | SD の書き込み禁止スイッチが<br>「LOCK」になっていませんか。                    |  | 95        |
|   | SD を他のプレーヤーや携帯電話で再生できない。      | 再生機器は「SDオーディオフォーマット」に対応していますか。                         | 再生できる機器をご確認ください。   | 58        |
|   | 他の機器にSDHCメモリーカードを入れても認識しない。   | 再生機器はSDHCメモリーカード<br>に対応していますか。                         | 再生できる機器をご確認ください。   | 14        |
|   | パソコンに SD を入れたの<br>に動かない。      | パソコンのSDカードスロットは<br>「著作権保護機能」対応ですか。                     | 対応していない場合は、別売のセキュア対応<br>SD リーダーライターなどを準備する。              | 下記        |
|   | 機能選択ボタンが働かない。                 | 高速録音中ではありませんか。   | 録音終了後に1曲表示画面で操作してください。                                   | _         |
|   | 同じ名前を入力してもプレイリストが 1 つにまとまらない。 | 「読み」は入力しましたか。  | プレイリストを 1 つにまとめる場合は、読みも同じにしてください。                        | 62        |
| 他 | 音質/音場を変えても効果が出ない。             | いろいろな音質/音場効果を同<br>時に使っていませんか。                          | 音質/音場の組み合わせによっては、十分な効果<br>が得られないことがあります。                 | _         |
|   | 操作ができない。                      | バックアップ、復元や録音データ<br>の移動などを行っていませんか。                     | バックアップ、復元や録音データの移動などに<br>は時間がかかる場合があります。                 |           |
|   |                               |  | 本機の電源ボタンを約 10 秒間押したままにして、再起動させてください。                     |           |

## 別売品のご紹介

### ■外部機器とつないで楽しむには

オーディオコード

- RP-CAM3G15 (1.5 m)
- ステレオピンコード
- RP-CAP3G10 (1 m)

#### ■携帯電話やパソコンの音を本機で楽しむには ワイヤレスオーディオキット

SH-FX550

#### ■パソコンで SD を再生するには

SDオーディオ PC レコーディングキット (SD-Jukebox Ver.5、USB リーダーライター付属) SH-SSK40

#### SD リーダーライター(著作権保護機能付き)

- USB2.0 リーダーライター BN-SDCJP3(SDHCメモリーカード対応) BN-SDCGP3
- CardBus PC カードアダプター BN-SDDBP3 (SDHCメモリーカード対応) BN-SDDAP3

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。 松下グループのショッピングサイト「パナセンス」 でもお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご確認ください。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

別売品の品番は、2006年9月現在のものです。品番は変更されることがあります。

#### ■SDで楽しむには

#### SDHC メモリーカード

RP-SDR04GJ1K (4 GB)

#### SD メモリーカード

- RP-SDR02GJ1A (2 GB)
- RP-SDK02GJ1A (2 GB)
- RP-SDQ02GJ1A (2 GB)
- RP-SDR01GJ1A (1 GB)
- RP-SDK01GJ1A (1 GB)
- RP-SDQ01GJ1A (1 GB)
- RP-SDR512J1A (512 MB)
- RP-SDK512J1A (512 MB)
- RP-SD512BJ1A (512 MB)
- RP-SDH256N1A (256 MB)
- RP-SD256BJ1A (256 MB)
- RP-SD128BJ1A (128 MB)
- RP-SD064BJ1A (64 MB)

#### miniSD™カード

- RP-SS01GBJ1K (1 GB)
- RP-SS512BJ1K (512 MB)
- RP-SS256BJ1K (256 MB)
- RP-SS128BJ1K (128 MB)
- RP-SS064BJ1K (64 MB)
- RP-SS032BJ1K (32 MB)

「故障かな!?」に従ってご確認のあと、修理が必要になったときは、裏面の「修理診断カルテ」にご記入のうえ、 製品に添付していただきますようお願いいたします。



# ^ きりとり

## 修理診断カルテ

| ご記入日: | 年 | 月 | 日 |
|-------|---|---|---|

修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していただきますようお願いいたします。

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を払って修理を行いますが、修理過程においてやむを得ず記録内容が失われたり、故障状態によってはHDDの初期化(出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われます。)や交換が必要な場合があります。このような場合、記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。

| <商品に関                 | して>  |                                |                              |                       |  |                                  |          |          |
|-----------------------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|----------|----------|
| 機種名                   |  |                                |                              |                       | <b>製造</b><br>(保証書または本                    |                                  |          |          |
| お買い上げ日                |  | 年                              | 月                            | 日                     | 保証書                                      | <b>計添付</b>                       | □有り      | □無し      |
| <確認事項                 | >  |                                |                              |                       |  |                                  |          |          |
| 修理代金の見積り<br>(有償修理時のみ) | □不要  |                                | 万円以                          | <b>上必要</b>            | □必要                                      |                                  |          |          |
| 修理ご依頼時の<br>添付品        | <ul><li>(本体以外の添付</li><li>□ 電源コー</li><li>□ CD</li></ul> |                                | ピーカー                         | ]                     | リモコン<br>その他                              |                                  |          |          |
| 設定項目の<br>初期化          | 修理の際に、初<br>あらかじめご了                                     |                                | -                            | 没定など                  | を出荷状態に原                                  | 戻さなければが                          | ならない場合が  | あります。    |
| HDDの初期化<br>(記録内容の消去)  | HDDの初期化<br>□ 同意する                                      | に同意されま                         | <b>ますか</b> 。                 |                       |  | があります。                           | (記録内容は全  | で失われます。) |
| <不具合症                 | 状について  | >                              |                              |                       |  |                                  |          |          |
| 不具合症状                 | (発生状況をなるべ  | く詳しく、具                         | 体的にご記                        | 入くださ                  | い。) 例:CE                                 | からHDDへの                          | 録音時、途中で止 | まった。     |
| 発生状況                  |  | 再生時<br>□ 再生時<br>からの録音<br>オからの録 | □ 転送<br>■ 転送<br>章<br>録音 (MD、 | <b>送時</b> (HE<br>テープ、 | をご記入ください)<br>DD→SD)<br>SDオーディオ<br>Nらの録音) | <b>&lt;エラー表</b> □ <b>有り</b> 表示内容 |          |          |
| 発生頻度                  | □無し  | □時々                            |                              |                       | _回に                                      | _ 回くらい                           |          |          |
| <*CD[:1               | ついて>   |                                | 正確な診圏                        | 新を行う                  | ために、できる                                  | だけ症状の発                           | 生したCDの添付 | をお願いします。 |
| 発生したCD                | □ CD-RW<br>□ CD-R<br>□ 音楽CD<br>□ その他                   | メーカ                            | 」<br>□一名 :<br>□一名 :<br>□一名 : |                       |  | 品を<br>品を<br>ディ                   |          |          |
| 発生箇所                  | □ 最初から再<br>できない  | <b>i生</b>                      | ]分<br>から症状                   |                       | くらいの部分                                   | □曲名:                             |          |          |

## 主な仕様

#### アンプ部

[SC-SX850]

**実用最大出力(両 CH 動作)**: 20 W + 20 W (全高調波ひずみ率 10%、LOW/HIGH総合出力) : 17 W + 17 W(6 Ω) : 3 W + 3 W(6 Ω) LOW HIGH

[SC-SX450]

実用最大出力 (両 CH 動作) : 15 W + 15 W (全高調波ひずみ率 10 %、6 Ω)

■ 共通部 入出力端子

: ピン端子 AUX1/LINE OUT

ステレオミニ (ø3.5 mm) ステレオミニ (ø3.5 mm) AUX2 HP 端子

24 pin 専用端子 D-snap port 端子

FM チューナー部

:  $76.0 \sim 90.0 \text{ MHz} (100 \text{ kHz} \text{ } \text{Z} \text{FyJ}) \\ 95.75 \text{ MHz}, 101.75 \text{ MHz},$ 受信周波数带域

107.75 MHz (モノラル)

アンテナ端子 : 75 Ω (不平衡型)

|AM チューナー部

受信周波数带域 : 522 ~ 1629 kHz (9 kHzステップ)

CD部

光源 : 半導体レーザー

波長 780 nm

がら チャンネル数 ワウ・フラッター 2 チャンネル(ステレオ) 測定限界以下

再生可能ディスク CD、CD-R、CD-RW 再生可能フォーマット CD-DA、WMA、MP3\*

WMA: 32 kbps ~ 320 kbps 対応ビットレート MP3: 32 kbps ~ 320 kbps

※ 対応規格

MPEG-1 Audio Layer III

MPEG-2 Audio Layer III (Low Sampling Frequency)

#### HDD部

搭載 HDD 容量

[SC-SX850] : 160 GB [SC-SX450] : 80 GB

AAC / LINEAR PCM 方式 録音フォーマット

MP3/WMA方式(LAN接続時、パ ソコンからの転送)

ビットレート (AAC) 128 kbps (XP) / 96 kbps (SP) /

64 kbps (LP)

チャンネル数 : 2 チャンネル (ステレオ)

録音時間

[SC-SX850]

: 約5,100 時間 (LPモード) AAC LINEAR PCM : 約216時間

[SC-SX450]

AAC : 約2,460 時間 (LPモード)

LINEAR PCM : 約104時間

#### SD部

サンプリング周波数 (AAC): 44.1 kHz (SP、XP)/32 kHz (LP)

チャンネル数 : 2 チャンネル (ステレオ) 圧縮/伸張方式

SDオーディオ再生 : AAC / MP3 / WMA 方式 SDオーディオ録音 : AAC / MP3 / WMA 方式

#### このマークがある場合は―

#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有 効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町 村窓口、または販売店で、正しい廃棄方

法をお問い合わせください。

#### スピーカー部【SC-SX850】

: 2ウェイ2スピーカーシステム、 形式

バスレフ型

ウーハー : 10 cm コーンタイプ : 6 cm リングシェイプドドームタイプ

ッイーター インピーダンス

LOW : 6 Ω

HIGH : 6 Ω 許容入力 (IEC)

LOW : 40 W (MAX) HIGH 40 W (MAX)

出力音圧レベル : 84 dB/W (1.0 m)

: 防磁無し 防磁設計 再生周波数带域 :  $65 \text{ Hz} \sim 50 \text{ kHz} \ (-16 \text{ dB})$ 

75 Hz ~ 45 kHz (- 10 dB)

寸法(幅 × 高さ × 奥行) :  $195 \,\mathrm{mm} \times 249 \,\mathrm{mm} \times 144 \,\mathrm{mm}$ 

:約1.4 kg

#### スピーカー部【SC-SX450】

形式 : 2ウェイ2スピーカーシステム、

バスレフ型 10 cm コーンタイプ ウーハー

ン ハ ツイーター インピーダンス : 6 cm リングシェイプドドームタイプ

: 6Ω

許容入力(IEC) : 40 W (MAX) : 84 dB/W (1.0 m) 出力音圧レベル

防磁設計 : 防磁無し

再生周波数带域 :  $65 \text{ Hz} \sim 50 \text{ kHz} \ (-16 \text{ dB})$ 

75 Hz ~ 45 kHz (- 10 dB)

: 195 mm × 249 mm × 144 mm 寸法(幅 × 高さ × 奥行)

:約1.3 kg

#### 総合【SC-SX850】

: AC 100 V, 50/60 Hz 雷源

消費電力 : 39 W

: 195 mm × 161 mm × 331 mm 寸法(幅 × 高さ × 奥行)

質量 :約4.5 kg

電源切 (スタンバイ) 時の消費電力 省電力モード時 :約0.1 W 通常モード時

:約9W エンコード処理時 :約17W

#### 総合【SC-SX450】

電源 : AC 100 V, 50/60 Hz

消費電力 : 34 W

寸法(幅 × 高さ × 奥行) 195 mm × 161 mm × 331 mm

質量 :約4.5 kg

電源切 (スタンバイ) 時の消費電力

省電力モード時 :約0.1 W 通常モード時 :約9W エンコード処理時 :約17W

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

HDD やSD の容量表示には2種類の計算方法があります。 製品パッケージやこの「主な仕様」で表示される容量は、 1 MB = 1,000,000 バイト、1 GB = 1,000 メガバイト (10進法)で計算しています。

ーカバソコンなどでは、容量を 1MB = 1,048,576 バイト (2進法) で計算する場合があります。

この計算方法の違いにより、容量表示に差が生じることがあります。

## 区点コード一覧表

#### 区点コードの見かた

文字の左側の3桁の数字に、文字の上側の1桁の数字を組み合わせた4桁が、その文字の区点コード番号です。 例えば、「★」の区点コード番号は、「019」のあとに、「0」を付けて「0190」となります。

| 区点  |                       |                   |                  | 区   | 点4                         | 4桁  | 目                                     |                  |                                |                  |
|---|-----------------------|-------------------|------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| 1~3桁目   | 0                     | 1                 | 2                | 3   | 4                          | 5   | 6                                     | 7                | 8                              | 9                |
| 010<br>011<br>012<br>013<br>014<br>015<br>016<br>017<br>018<br>019<br>020<br>021<br>022<br>023<br>024 | ··· <+∧ ⇔★ → ∪        | x <sup>1</sup> -x | · ° '> / (       | · //~) »×3% ◎ ■ → ∩ ∨ ·                   | · 全=[[·++                  | : 々─〕」=。 & ▲ ⇒  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · ○· ] ] < " @ ▼ | ·   ·                          | ·/               |
| 026<br>027<br>028<br>029  | \( \sigma \)          | ∞<br>T            | Å                | ∂<br>∫<br>‰                               | <b>▽</b> \ # ()            | Ь   | ≒<br>♪                                | < †              | *                              | √<br>¶           |
| 031<br>032<br>033<br>034<br>035<br>036<br>037   | 4<br>H<br>R<br>f<br>p | 5 I S g q         | 6<br>J<br>T<br>h | 7<br>A<br>K<br>U<br>i<br>s                | 8<br>B<br>L<br>V<br>j      | 9 C M W a k u   | 0<br>DXX<br>b-v                       | 1<br>EOYcm<br>w  | 2<br>FPZdnx                    | 3<br>GQ<br>еоу   |
| 039<br>040<br>041<br>042<br>043<br>044<br>045<br>046<br>047   | Ζ おごぞとひぼゆゐ            | あかさたどびぽょゑ         | あがざだなぴまよを        | いきしちにふみらん                                 | いぎじぢぬぶむり                   | うくすっねぷめる  | うぐずつのへもれ                              | えけせづはべゃろ         | えげぜてばぺやゎ                       | おこそでぱほゅわ         |
| 050<br>051<br>052<br>053<br>054<br>055<br>056<br>057<br>058   | オゴゾトヒボユヰ              | アカサタドビポョヱ         | アガザダナピマヨヲ        | ィキシチニフミラン                                 | イギジヂヌブムリヴ                  | ゥクスッネプメルヵ   | ウグズツノヘモレヶ                             | ェケセヅハベャロ         | エゲゼテバペヤヮ                       | ォコソデパホュワ         |
| 060<br>061<br>062<br>063<br>064<br>065  | K<br>Υ<br>Θ<br>σ      | Α<br>Λ<br>Φ       | B<br>M<br>X      | $\Gamma$ $\Psi$ $\alpha$ $\lambda$ $\phi$ | Δ<br>Ξ<br>Ω<br>β<br>μ<br>χ | Ε Ο <i>γ ν ψ</i>  | Z<br>Π<br>δ ξ ω                       | Η P ε ο          | Θ<br>Σ<br><i>ζ</i><br><i>π</i> | T<br>η<br>ρ      |
| 070<br>071<br>072<br>073  | ИТЬ                   | А<br>Й<br>У<br>Э  | БКФЮ             | ВЛХЯ                                      | Г<br>М<br>Ц                | Д<br>Н<br>Ч   | Е<br>О<br>Ш                           | Ë<br>П<br>Щ      | Ж<br>Р<br>Ъ                    | Ы<br>З           |
| 074<br>075<br>076<br>077<br>078   | б<br>к<br>ф<br>ю      | В<br>Л<br>Х<br>Я  | Г<br>М<br>Ц      | Д<br>Н<br>Ч                               | е<br>о<br>ш                | ë<br>п<br>щ   | ж<br>р<br>ъ                           | З<br>С           | И<br>Т<br>Ь                    | а<br>й<br>у<br>э |
| 080<br>081<br>082<br>083  | ⊥<br><b>1</b><br>1    | _<br>+<br>+<br>+  | <br> -<br> +     | F   | ¬ <b>-</b> +               | _<br><b>-</b> <del>-</del> | _ <del> </del>                        | +                | <b>⊢⊢⊢</b>                     | -<br>-<br>-<br>- |

| 区点   | _                           |            |            |            | 点4         |           |           | _         |           |           |
|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1~3桁目  | 0                           | 1<br>あ     | 2          | 3          | 4          | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
| 160<br>161<br>162<br>163<br>164                                    |                             | 亜茜圧或杏      | - 唖穐斡粟     | 娃悪扱袷       | 阿握宛安       | 哀渥姐庵      | 愛旭虻按      | 挨葦飴暗      | 姶芦絢案      | 逢鯵綾闇      |
| 164<br>165<br>166<br>167<br>168<br>169<br>170                      | 【 威移井稲引 ,                   | い 尉維亥茨飲院   | 】以惟緯域芋淫陰   | 伊意胃育鰯胤隠    | 位慰萎郁允蔭韻    | 依易衣磯印 吋   | 偉椅謂一咽     | 囲為違壱員     | 夷畏遺溢因     | 委異医逸姻     |
| 170<br>171<br>172<br>173   | 【 迂唄云【                      | う 雨欝運え     | 】卯蔚雲】      | 鵜鰻         | 窺姥         | 丑厩        | 右碓浦       | 宇臼瓜       | 烏渦閏       | 羽嘘噂       |
| 173<br>174<br>175<br>176<br>177<br>178                             | ・曳衛閱掩艶【                     | 栄詠榎援苑お     | 永鋭厭沿薗】     | 荏泳液円演遠     | 餌洩疫園炎鉛     | 叡瑛益堰焔鴛    | 営盈駅奄煙塩    | 嬰穎悦宴燕     | 影頴謁延猿     | 映英越怨縁     |
| 178<br>179<br>180<br>181<br>182                                    | <ul><li>凹 陽牡【</li></ul>     | 央押黄乙か      | 奥旺岡俺】      | 往横沖卸       | 応欧荻恩       | 殴億温       | 王屋穏       | 於 翁憶音     | 汚襖臆       | 甥篇桶       |
| 182<br>183<br>184<br>185<br>186<br>187<br>188<br>189               | ▶ 仮家禍蝦我介恢                   | 7 何寡禾課牙会懐  | 加科稼嘩画解戒    | 価暇箇貨臥回拐    | 佳果花迦芽塊改    | 加架苛過蛾壊    | 可歌茄霞賀廻    | 嘉河荷蚊雅快    | 下夏火華俄餓怪   | 化嫁珂菓峨駕悔   |
| 190<br>191<br>192<br>193<br>194<br>195<br>196<br>197<br>198        | <ul><li>蟹慨馨拡赫顎恰叶噛</li></ul> | 魁開概蛙撹較掛括椛  | 晦階涯垣格郭笠活樺. | 械貝碍柿核閣樫渇鞄  | 海凱蓋蛎殼隔橿滑株  | 灰劾街鈎獲革梶葛兜 | 界外該劃確学鰍褐竃 | 皆咳鎧嚇穫岳潟轄蒲 | 絵害骸各覚楽割且釜 | 芥崖浬廓角額喝鰹鎌 |
| 200<br>201<br>202<br>203<br>204<br>205<br>206<br>207               | ™ 勘幹款竿諌舘贋【                  | 鴨粥勧患歓管貫丸雁き | 柏刈巻感汗簡還含頑】 | 茅苅喚慣漢緩鑑岸顔  | 萱瓦堪憾澗缶間巌願  | 乾姦換潅翰閑玩   | 侃完敢環肝関癌   | 冠官柑甘艦陥眼   | 寒寛桓監莞韓岩   | 刊干棺看観館翫   |
| 207<br>208   | 基                           | 奇          | 嬉          | 寄          | 岐          | 企<br>希    | 伎<br>幾    | 危忌        | 喜揮        | 器机        |
| 209<br>210<br>211<br>212<br>213<br>214<br>215<br>216<br>217<br>218 | 旗 紀鬼犠吉客宮究巨                  | 既機徽亀疑吃脚弓窮拒 | 期帰規偽祇喫虐急笈拠 | 棋毅記儀義桔逆救級挙 | 棄気貴妓蟻橘丘朽糾渠 | 汽起宜誼詰久求給虚 | 畿軌戱議砧仇汲旧許 | 祈輝技掬杵休泣牛距 | 季飢擬菊黍及灸去鋸 | 稀騎欺鞠却吸球居漁 |

| 고논   | 1                               |   |  | - I                | 点4                  | 1 #:=               | _                   |                     |                     |                    |
|--|---------------------------------|---|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 区点<br>1~3相   | О                               | 1                                       | 2                                      | 3                  | 黑 <sup>2</sup><br>4 | + MJ<br>5           | <b>⊟</b><br>6       | 7                   | 8                   | 9                  |
| 219<br>220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225<br>226   | 禦 卿挟蕎業巾芹【                       | 魚供叫教郷局錦菌く                               | 亨侠喬橋鏡曲斤衿】                              | 享僑境況響極欣襟           | 京兇峡狂饗玉欽謹            | 競強狭驚桐琴近             | 共彊矯仰粁禁金             | 凶怯胸凝僅禽吟             | 協恐脅尭勤筋銀             | 匡恭興暁均緊             |
| 226<br>227<br>228<br>229<br>230<br>231<br>232  | - 倶駒串 栗郡                        | 句具櫛掘繰                                   | 区愚釧窟桑                                  | 狗虞屑沓鍬              | 玖喰屈靴勲               | 矩空 轡君               | 苦偶 窪薫               | 躯寓 熊訓               | 駆遇 隈群               | 九駈隅 桑軍             |
| 232<br>233<br>234<br>235<br>236<br>237<br>238<br>239<br>240<br>241<br>242<br>243                             | 【 珪携繋鶏傑倹建 肩鹸絃                   | け卦型敬罫芸欠倦憲検見元舷を                          | ┛袈契景茎迎決健懸権謙原言┛                         | 祁形桂荊鯨潔兼拳牽賢厳諺       | 係径渓蛍劇穴券捲犬軒幻限        | 傾恵畦計戟結剣 献遣弦         | 刑慶稽詣撃血喧 研鍵減         | 兄慧系警激訣圈 硯険源         | 啓憩経軽隙月堅 絹顕玄         | 圭掲継頚桁件嫌 県験現        |
| 243<br>244<br>245<br>246<br>247<br>248<br>250<br>251<br>253<br>254<br>255<br>256<br>257<br>258<br>260<br>261 | 【 姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿号告忽 昏【           | <ul><li>3 孤袴鼓悟鯉勾后巷控洪紘荒鋼合国惚此昆さ</li></ul> | <ul><li>一己股五梧交厚喉幸攻浩絞行閤壕穀骨頃根】</li></ul> | 庫胡互檎佼口坑広昂港綱衡降拷酷狛今梱 | 弧菰伍瑚侯向垢庚晃溝耕講項濠鵠込困混  | 乎戸虎午碁候 好康更甲考貢香豪黒 坤痕 | 個故誇吳語倖 孔弘杭皇肯購高轟獄 墾紺 | 古枯跨吾誤光 孝恒校硬肱郊鴻麹漉 婚艮 | 呼湖鈷娯護公 宏慌梗稿腔酵剛克腰 恨魂 | 固狐雇後醐功 工抗構糠膏鉱劫刻甑 懇 |
| 261<br>262<br>263<br>264<br>265<br>266<br>267<br>268<br>270<br>271<br>272<br>273                             | <ul><li>佐詐哉災載堺咋鮭 鯖惨讃【</li></ul> | 」 叉鎖塞采際榊搾笹察捌撒賛し                         | <ul><li>峻裟妻犀剤肴昨匙拶錆散酸】</li></ul>        | 嵯坐宰砕在咲朔冊撮鮫桟餐       | 左座彩砦材崎柵刷擦皿燦斬        | 差挫才祭罪埼窄 札晒珊暫        | 查債採斎財碕策 殺三産残        | 沙催栽細冴鷺索 薩傘算         | 瑳再歳菜坂作錯 雑参纂         | 些砂最済裁阪削桜 皐山蚕       |
| 273<br>274<br>275<br>276<br>277<br>278<br>279<br>280   | 使子施紙諮字                          | D<br>刺屍旨紫資寺次                            | <b>」</b> 司市枝肢賜慈滋                       | 史師止脂雌持治            | 嗣志死至飼時爾             | 四思氏視歯 璽             | 士指獅詞事 痔             | 仕始支祉詩似 磁            | 仔姉孜私試侍 示            | 何姿斯糸誌児 而           |

| 区点                       |       |             |              | 区             | 点4   | 1桁    | 目     |                  |                       |            |
|--------------------------|-------|-------------|--------------|---------------|------|-------|-------|------------------|-----------------------|------------|
| 1~3桁目                    | _     | 1           | 2            | 3             | 4    | 5     | 6     | 7                | _                     | 9          |
| 282<br>282<br>283<br>1   | 耳軸湿尿  | 自宍漆蓝        | <b>蒔雫疾</b> 線 | 辞七質命          | 汐叱実  | 鹿執蔀   | 式失篠鈴  | 識嫉偲              | 鴫室柴                   | 竺悉芝        |
| 284<br>285<br>286<br>287 | 屡社尺惹  | 蕊紗杓主        | 編者灼取         | 舎謝爵守          | 写車酌手 | 射遮釈朱  | 捨蛇錫殊  | 赦邪若狩             | 斜借寂珠                  | 煮勺弱種       |
| 288<br>289<br>290        | 腫綬    | 趣需宗         | 酒囚就          | 首収州           | 儒周修  | 受 愁   | 呪拾    | 寿洲               | 授秀                    | 樹秋         |
| 291<br>292<br>293<br>294 | 終輯従夙  | 繍週戎宿        | 習酋柔淑         | 臭酬汁祝          | 舟集渋縮 | 蒐醜獣粛  | 衆什縦塾  | 襲住重熟             | 讐充銃出                  | 蹴十叔術       |
| 295<br>296<br>297<br>298 | /述旬醇署 | 近俊楯順書       |              | 春淳初藷          | 瞬準所諸 | (竣潤暑助 | 三舜盾曙叙 | <b>、駿純渚女</b>     | I<br>准<br>巡<br>庶<br>序 | 循遵緒徐       |
| 299<br>300<br>301        | 恕妾    | 鋤勝娼         | 除匠宵          | 傷升将           | 償召小  | 哨少    | 商尚    | 唱庄               | 嘗床                    | 奨廠         |
| 302<br>303<br>304<br>305 | 彰松照紹  | 承梢症肖        | 抄樟省菖         | 招樵硝蒋          | 掌沼礁蕉 | 捷消祥衝  | 昇渉称裳  | 昌湘章訟             | 昭焼笑証                  | 晶焦粧詔       |
| 306<br>307<br>308<br>309 | 詳丈情醸  | 象丞擾錠        | 賞乗条嘱         | 醤冗杖埴          | 鉦剰浄飾 | 鍾城状   | 鐘場畳   | 障壌穣              | 鞘嬢蒸                   | 上常譲        |
| 310<br>311<br>312        | 蝕心    | 拭辱慎         | 植尻振          | 殖伸新           | 燭信晋  | 織侵森   | 職唇榛   | 色娠浸              | 触寝深る                  | 食審申        |
| 313<br>314<br>315        | 疹身尋【  | 真辛甚す        | 神進尽】         | 秦針腎           | 紳震訊  | 臣人迅   | 芯仁陣   | 薪刃靭              | 親塵                    | 診壬         |
| 315<br>316<br>317        | 須炊    | 酢睡          | 図粋           | 厨翠岩           | 逗衰数  | 吹遂垣   | 垂酔物   | 帥錐               | 笥推錘#                  | 諏水随い       |
| 318<br>319<br>320        | 瑞椙【   | 髄菅澄せ        | 崇頗摺】         | 嵩雀寸           | 数裾   | 枢     | 趨     | 雛                | 据                     | 杉          |
| 320<br>321<br>322        | 勢栖    | 姓正          | 征清           | 性牲誌           | 世成生物 | 瀬政盛   | 畝整精書  | 是星聖教             | 凄晴声文                  | 制棲製料       |
| 323<br>324<br>325<br>326 | 西脆籍接  | 誠隻績摂        | 誓席脊折         | 請惜責設          | 逝戚赤窃 | 醒斥跡節  | 青昔蹟説  | 静析碩雪             | 斉石切絶                  | 税積拙舌       |
| 327<br>328<br>329        | 按蝉扇煽  | 5仙撰旋        | 机先栓穿         | <b>双</b> 千栴箭  | 切占泉線 | 即宣浅   | 就専 洗  | 当尖染              | 祀川潜                   | 口戦煎        |
| 330<br>331<br>332        | 選全【   | 繊遷禅そ        | 羡銭繕】         | 腺銑膳           | 対閃糎  | 船鮮    | 薦前    | 詮善               | 賎漸                    | 践然         |
| 332<br>333<br>334        | 曽組    | を禁          | 狙訴           | 疏阻            | 疎遡   | 噌礎鼠   | 塑祖僧   | 岨租創              | 措粗双                   | 曾素叢        |
| 335<br>336<br>337<br>338 | 倉捜漕草  | 喪掃燥荘        | 壮挿争葬         | 奏掻痩蒼          | 爽操相藻 | 宋早窓装  | 層曹糟走  | 匝巣総送             | 惣槍綜遭                  | 想槽聡鎗       |
| 339<br>340<br>341        | 霜捉    | 騒臓束         | 像蔵測          | 増贈足           | 憎造速. | 促俗    | 側属    | 則賊               | 即族                    | 息続         |
| 342<br>343<br>344        | 卒【他柁  | 袖た多舵        | 其】太楕         | 揃 汰陀          | 存 詑駄 | 孫 唾騨  | 尊 堕体  | 損 妥堆             | 村惰対                   | 遜 打耐       |
| 345<br>346<br>347        | 化岱腿台  | <b>心带苔大</b> | 悄待袋第         | PC<br>怠貸<br>醍 |      | 解戴逮鷹  | 替隊滝   | <sup>堆</sup> 泰黛瀧 | <b>对滞鯛卓</b>           | III<br>胎代啄 |
| 348<br>349<br>350        | 宅諾    | 托茸叩         | 択凧但          | 拓蛸達           | 沢只辰  | 濯奪    | 琢脱    | 託異               | ·鐸<br>竪               | 濁辿         |

| 区点  |           |           |               | 区                                      | 点             | 4桁             | 目             |             |        |        |
|---|-----------|-----------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|-------------|--------|--------|
| 1~3桁目   | 0         | 1         | 2             | 3                                      | 4             | 5              | 6             | 7           | _      | 9      |
| 351<br>352<br>353<br>354                      | 棚担綻暖【     | 谷探耽檀ち     | 狸旦胆段】         | 鱈歎蛋男                                   | 樽淡誕談          | 誰温鍛            | 丹炭団           | 単短壇         | 嘆端弾    | 坦筆断    |
| 354<br>355<br>356<br>357<br>358<br>359        | * 智畜中註丁   | 池竹仲酎兆     | - 痴筑宙鋳凋       | 稚蓄忠駐喋                                  | 置逐抽樗寵         | 値致秩昼瀦          | 知蜘窒柱猪         | 地遅茶注苧       | 弛馳嫡虫著  | 恥築着衷貯  |
| 360<br>361<br>362<br>363                      | - 暢調直【    | 5帖朝諜朕つ    | <b>减帳潮超沈】</b> | <b>味</b> 庁牒跳珍                          | 帯町銚賃          | 張眺長鎮           | 彫聴頂陳          | 徴脹鳥         | 懲腸勅    | 挑蝶捗    |
| 363<br>364<br>365<br>366                      | 槌漬嬬【      | 追柘紬て      | 鎚辻爪】          | 痛蔦吊                                    | 通綴釣           | 塚鍔鶴            | 栂椿            | 津掴潰         | 墜槻坪    | 椎佃壷    |
| 366<br>367<br>368<br>369                      | 剃悌艇       | 貞抵訂       | 呈挺諦           | 堤提蹄                                    | 定梯逓           | 帝汀             | 亭底碇           | 低庭禎         | 停廷程    | 偵弟締    |
| 370<br>371<br>372<br>373                      | 的鉄転【      | 邸笛典頭と     | 鄭適填点】         | 釘鏑天伝                                   | 鼎溺展殿          | 泥哲店澱           | 摘徹添田          | <b>擢撤纏電</b> | 敵轍甜    | 滴迭貼    |
| 373<br>374<br>375<br>376<br>377<br>378<br>379 | * 堵賭怒宕盗答  | 塗途倒島淘筒    | - 妬都党嶋湯糖      | 屠鍍冬悼涛統                                 | 徒砥凍投灯到        | 斗砺刀搭燈          | 杜努唐東当         | 渡度塔桃痘       | 兎登土塘梼祷 | 吐菟奴套棟等 |
| 380<br>381<br>382<br>383<br>384<br>385<br>386 | 1 鐙憧鴇独寅頓【 | 『董陶撞匿読酉呑な | 记<br>蕩頭洞得栃瀞曇】 | 藤騰瞳徳橡噸鈍                                | 討闘童涜凸屯        | 謄働胴特突惇         | 豆動萄督椴敦        | 踏同道禿届沌      | 逃堂銅篤鳶豚 | 透導峠毒苫遁 |
| 386<br>387<br>388                             | 謎軟【       | 後難に       | 捺汝】           | 鍋                                      | 奈楢            | 那馴             | 内縄            | 乍畷          | 凪南     | 薙楠     |
| 388<br>389<br>390                             | 虹【        | 廿如ぬ       | 日尿】           | 二乳韮                                    | 尼入任           | 弐妊             | 迩忍            | 包認          | 賑      | 肉      |
| 390   |           | ね         | 1             |  |               |                |               |             | 濡      |        |
| 390<br>391<br>392                             | - 袮粘      | 寧         | 葱             | 猫                                      | 熱             | 年              | 念             | 捻           | 撚      | 禰燃     |
| 392<br>393                                    | 脳【        | の乃膿は      | 】廼農】          | 之覗                                     | <b>埜</b><br>蚤 | 嚢              | 悩             | 濃           | 納      | 能      |
| 393<br>394<br>395<br>396<br>397<br>398<br>399 | ▶ 波拝倍陪柏爆  | 派排培這泊縛    | • 琶敗媒蝿白莫      | 破杯梅秤箔駁                                 | 婆盃楳矧粕麦        | 巴罵牌煤萩舶         | 把芭背狽伯薄        | 播馬肺買剥迫      | 覇俳輩売博曝 | 杷廃配賠拍漠 |
| 400<br>401<br>402<br>403<br>404<br>405        | 畑抜半犯頒     | 阿島筏反班飯ひ   | 《箱八閥叛畔挽】      | <b>松</b><br>松<br>林<br>鳩<br>帆<br>繁<br>晩 | 义箸浇噺搬般番       | 肇発塙 <u>斑藩盤</u> | <b>筈醗蛤板販磐</b> | 櫨髪隼氾範蕃      | 幡伐伴汎釆蛮 | 肌罰判版煩  |
| 405   | 1         | U         | 1             |  |               |                |               |             |        | 匪      |

| 区点  |            |           |             | 区        | 点      | 4桁     | 目          |        |        |        |
|---|------------|-----------|-------------|----------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|
| 1~3桁目   | 0          | 1         | 2           | 3        | 4      | 5      | 6          | 7      | 8      | 9      |
| 406<br>407<br>408<br>409                      | 卑比誹批       | 否泌費毘      | 妃疲避琵        | 庇皮非眉     | 彼碑飛美   | 悲秘樋    | <b>扉緋簸</b> | 批罷備    | 披肥尾    | 斐被微    |
| 410<br>411<br>412<br>413<br>414<br>415        | 私 肘百評蛭敏【   | 比鼻弼謬豹鰭瓶ふ  | 比柊必俵廟品 】    | <b> </b> | 天匹筆標病斌 | 疋逼氷秒浜  | 髭桧漂苗瀕      | 彦姫瓢錨貧  | 膝媛票鋲賓  | 菱紐表蒜頻  |
| 415<br>416<br>417<br>418<br>419               | ▶ 府膚武伏     | 5 怖芙舞副    | 不扶譜葡復       | 付敷負蕪幅    | 埠斧賦部服  | 夫普赴封   | 婦浮阜楓       | 富父附風   | 富符侮葺   | 布腐撫蕗   |
| 420<br>421<br>422                             | 物粉【        | 福鮒糞へ      | 腹分紛】        | 複吻雰      | 覆噴文    | 淵墳聞    | 弗憤         | 払扮     | 沸焚     | 仏奮     |
| 422<br>423<br>424<br>425<br>426               | 幣僻片鞭       | 平壁篇       | 弊癖編         | 柄碧辺      | 並別返    | 蔽瞥遍    | 丙閉蔑便       | 併陛箆勉   | 兵米偏娩   | 塀頁変弁   |
| 426<br>427<br>428<br>429                      | 【 穂俸抱      | ほ保募包捧     | 】舗墓呆放       | 鋪慕報方     | 圃戊奉朋   | 捕暮宝    | 歩母峰        | 甫簿峯    | 補菩崩    | 輔倣庖    |
| 430<br>431<br>432<br>433<br>434<br>435<br>436 | 12 蜂亡望鉾牧本【 | 片法褒傍某防睦翻ま |             | 刀烹豊坊冒頬釦盆 | 600    | 縫鋒帽肪僕没 | 胞飽忘膨ト殆     | 芳鳳忙謀墨堀 | 萌鵬房貌撲幌 | 蓬乏暴貿朴奔 |
| 436<br>437<br>438<br>439<br>440               | 昧鱒繭        | 枚桝麿漫      | 毎亦万蔓        | 哩俣慢      | 摩槙又満   | 磨幕抹    | 魔膜末        | 麻枕沫    | 埋鮪迄    | 妹柾侭    |
| 440<br>441                                    | 【 蜜【       | み奏む       | 蓑】          | 味稔       | 未脈     | 魅妙     | 巳粍         | 箕民     | 岬眠     | 密      |
| 441<br>442                                    | 夢【         | 無め        | 牟】          | 矛        | 霧      | 鵡      | 椋          | 婿      | 娘      | 務      |
| 442<br>443<br>444                             | 名免【        | 命棉も       | 明綿】         | 盟緬       | 迷面     | 銘麺     | 鳴          | 姪      | 牝      | 冥滅     |
| 444<br>445<br>446<br>447                      | ▲ 孟目紋【     | も毛杢門や     | ▲ 猛勿匁】      | 盲餅       | 網尤     | 耗戻     | 摸蒙籾        | 模儲貰    | 茂木問    | 妄黙悶    |
| 447<br>448<br>449                             | 矢鑓         | 厄         | 役           | 也約       | 冶薬     | 夜訳     | 爺躍         | 耶靖     | 野柳     | 弥薮     |
| 449<br>450<br>451<br>452                      | 【 悠祐【      | ゆ愉諭憂裕よ    | 】愈輸揖誘】      | 油唯有遊     | 癒佑柚邑   | 優湧郵    | 勇涌雄        | 友猶融    | 宥猷夕    | 幽由     |
| 452<br>453<br>454<br>455<br>456               | 余揚窯養·      | 与揺羊慾      | <b>誉擁耀抑</b> | 輿曜葉欲     | 預楊蓉沃   | 傭様要浴   | 幼洋謡翌       | 妖溶踊翼   | 容熔遥淀   | 予庸用陽   |
| 456<br>457<br>458                             | 【螺乱        | ら裸卵       | 来嵐          | 莱欄       | 頼濫     | 雷藍     | 洛蘭         | 絡覧     | 落      | 羅酪     |

## 区点コード一覧表(つづき)

|               | 区点  |                                       |                 |             | 区   | 点               | 1桁        | 目         |           |                  |           |
|---------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|               | 1~3桁目   | О                                     | 1               | 2           | 3   | 4               | 5         | 6         | 7         | 8                | 9         |
|               | 458<br>459<br>460   | 【履                                    | り 李痢症           | 】梨裏製        | 理裡  | 璃里流             | 離         | 陸         | 律         | 利率               | 吏立        |
|               | 461<br>462<br>463<br>464<br>465   | 律隆両糧厘                                 | 掠竜凌良林           | 略龍寮諒淋       | 劉侶料遼燐   | 流慮梁量琳           | 溜旅涼陵臨     | 琉虜猟領輪     | 留了療力隣     | 硫亮瞭緑鱗            | 粒僚稜倫麟     |
|               | 466   | 曜【                                    | る塁れ             | 涙】          | 累   | 類               |           |           |           |                  |           |
|               | 466<br>467<br>468<br>469<br>470   | 嶺齢連【                                  | 怜暦煉蓮る           | ,<br>玲歴簾連】  | 礼列練錬  | 苓劣聯             | 令鈴烈       | 伶隷裂       | 例零廉       | 冷霊恋              | 励麗憐       |
|               | 470<br>471<br>472<br>473  | 露牢肋【                                  | 労狼録わ            | 妻篭論】        | 廊老  | 呂弄聾             | 魯朗蝋       | 櫓楼郎       | 炉榔六       | 賂浪麓              | 路漏禄       |
|               | 473<br>474<br>475<br>476<br>477   | 枠碗                                    | 鷲腕              | 亙           | 倭亘  | 和鰐              | 話詫        | 歪藁        | 賄蕨        | 脇椀               | 惑湾        |
|               | 478<br>479<br>480<br>481<br>482<br>483<br>484<br>485<br>486<br>487<br>488 | 乖亟仂佝侑俑倅偃                              | 弌乘→仗佗佯俚伜假       | 丐亂亢仞佇來俐俶會   | 丕亅亰仭佶侖俤倡偕                                       | 个豫亳仟侈儘俥倩偐       | 丱亊亶价侏俔倚倬偈 | 、舒从伉侘俟倨俾做 | 丼弎仍佚佻俎倔俯偖 | <b>丿于仄估佩俘倪們偬</b> | 乂亞仆佛佰俛倥倆偸 |
|               | 489<br>490<br>491<br>492<br>493<br>494<br>495<br>496<br>497<br>498<br>499 | 傀                                     | 傚僉價儺竸冑决處刧剔剱     | 傅僊僵儷兩冓冱凩刪剪劈 | 傴傳儉儼兪冕冲凭刮剴劑                                     | 傲僂儁儻兮「冰凰刳剩辨     | 僖儂儿冀冤况凵刹剳 | 爲儖兀冂冦冽凾剏剿 | 僥儕兒囘冢凅刄剄剽 | 僭儔兌册冩凉刋剋劍        | 僣儚兔冉冪凛刔剌劔 |
|               | 500<br>501<br>502<br>503<br>504<br>505<br>506<br>507<br>508<br>509        | 動甸匸卮厰叭吩咒咥                             | ※辧勦匍區夘ム叺吝呻咬     | 另劬飭匐卆卻參吁呎咀哄 | <b>凡劭勠匏卅卷篡吽咏呶哈</b>                              | #.劼勳匕丗厂雙呀呵咄咨    | 劵勵匚卉厖叟听咎咐 | 勁勸匣卍厠曼吭呟咆 | 勍勹匯凖厦燮吼呱哇 | 勗匆匱卞厥叮吮呷咢        | 勞匈匳卩厮叨吶呰咸 |
|               | 510<br>511<br>512<br>513<br>514<br>515<br>516<br>517<br>518               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 以咫哽啜喊喇嗷嘶嚊囁圀     | 哂哮啅喟喨嘖嘲嚠囃   | 1.咤哭啖啻嗚嗾嘸嚔囀圄                                    | 1咾哺啗啾嗅嗽噫嚏囈圉     | 咼哢唸喘嗟嘛噤嚥囎 | 哘唹唳喞嗄嗹嘯嚮囑 | 哥啀啝單嗜噎噬嚶囓 | 哦啣喙啼嗤噐噪嚴口        | 唏啌喀喃嗔營嚆囂囮 |
| 08<br>RQT8731 | 519<br>520<br>521<br>522<br>523<br>524<br>525<br>526                      | ⑤ 圷坿埔堡墟場                              | <b>卤圈圳垉埒塢壿壙</b> | 囱國坎垓埓塋墺壘    | <sup>                                    </sup> | <b>图圓址垳埖毀墻壜</b> | 團坏垤埣塒墸壤   | 圖坩垪堋堽墮壟   | 嗇埀垰堙塹壅壯   | 圜垈埃堝墅壓壺          | 圦坡埆塲墹壑壹   |

| 区点         |     |            |       | X   | 点          | 4桁   | 目   |        |     |           |
|------------|-----|------------|-------|-----|------------|------|-----|--------|-----|-----------|
| 1~3桁目      | 0   | 1          | 2     | 3   | 4          | 5    | 6   | 7      | 8   | 9         |
| 527        | 壻   | 壺          | 壽     | 夂   | 夂          | 夐    | 夛   | 梦      | 夥   | 夬         |
| 528        | 夭   | 夲          | 夸     | 夾   | 竒          | 奕    | 奐   | 奎      | 奚   | 奘         |
| 529        | 奢   | 奠          | 奥     | 奬   | 盒          |      |     |        |     |           |
| 530        | ا ا | 奸          | 妁     | 妝   | 佞          | 侫    | 妣   | 妲      | 姆   | 姨         |
| 531        | 姜   | 妍          | 姙     | 姚   | 娥          | 娟    | 娑   | 娜      | 娉   | 娚         |
| 532        | 婀   | 姪          | 婉     | 娵   | 娶师         | 婢    | 婪   | 媚      | 媼   | 媾         |
| 533        | 嫋   | 嫂          | 媽     | 嫣   | 嫗          | 嫦    | 嫩   | 嫖      | 嫺   | 嫻         |
| 534<br>535 | 嬌孀  | 嬋子         | 嬖孕    | 嬲   | 嫐孛         | 嬪孥   | 嬶孩  | 嬾孰     | 嬢孳  | 孅孵        |
| 536        | 學   | 李          | 子孺    | 十   | 幸          | 全    | 反宸  | 発      | 定   | 雅         |
| 537        | 寔   | 寐          | 寤     | 實   | 寢          | 軍    | 寥   | 完<br>寫 | 寰   | 寶         |
| 538        | 審   | 尅          | 將     | 真   | 對          | 尓    | 尠   | 尢      | 尨   | P         |
| 539        | 尹   | 屁          | 屆     | 屎   | 屓          |      |     | , ,    | ,_  | ,         |
| 540        |     | 屐          | 屏     | 孱   | 屬          | 屮    | 乢   | 岃      | 屹   | 岌         |
| 541        | 岑   | 岔          | 妛     | 岫   | 岻          | 岶    | 岼   | 岷      | 峅   | 岾         |
| 542        | 峇   | 峙          | 峩     | 峽   | 峺          | 峭    | 嶌   | 峪      | 崋   | 崕         |
| 543        | 崗   | 嵜          | 崟     | 崛   | 崑          | 崔    | 崢   | 崚      | 崙   | 崘         |
| 544<br>545 | 嵌   | 品          | 嵎     | 嵋岭  | 鬼          | 差    | 嵶   | 嶇嶼     | 嶄巉  | 峥         |
| 546        | 嶢巓  | 嶝戀         | 嶬巖    | 嶮巛  | 嶽巫         | 隆已   | 嶷巵  | 岳      | · 常 | 魏帙        |
| 547        | 解解  | 帛          | 幣     | 帷   | 幄          | 幢    | 幀   | f<br>幅 | 幗   | 幔         |
| 548        | 幟   | 幢          | 幣     | 幇   | ŦŦ         | 并    | 幺   | 麼      | 产   | 庠         |
| 549        | 廁   | 廂          | 廈     | 廐   | 廏          |      |     |        |     |           |
| 550        |     | 廖          | 廣     | 廝   | 廚          | 廛    | 廢   | 廡      | 廨   | 廩         |
| 551        | 廬   | 廱          | 廳     | 廰   | <u>Z</u>   | 廸    | 廾   | 弃      | 弉   | 彝         |
| 552        | 彜   | 七          | 弑     | 弖   | 弩          | 弭    | 弸   | 彁      | 彈   | 彌         |
| 553        | 彎   | 弯          | 녚     | 彖   | 彗          | 彙    | 多   | 彭      | 1   | 彷         |
| 554<br>555 | 往徠  | 徂徨         | 彿徭    | 徊   | 很忖         | 徑忻   | 徇忤  | 從忸     | 徙忱  | 徘         |
| 556        | 原   | 任忿         | 価怡    | 徼恠  | 怙          | 恂    | 忙怩  | 怎      | 恕   | <b></b> 称 |
| 557        | 怕   | 怫          | 榉     | 怏   | 怺          | 恚    | 恁   | 恪      | 恷   | 恟         |
| 558        | 協   | 恆          | 恍     | 恣   | 恃          | 恤    | 恂   | 恬      | 恫   | 恙         |
| 559        | 悁   | 悍          | 惧     | 悃   | 悚          |      |     |        |     |           |
| 560        |     | 悄          | 悛     | 悖   | 悗          | 悒    | 悧   | 悋      | 惡   | 悸         |
| 561        | 惠   | 惓          | 悴     | 忰   | 悽          | 惆    | 悵   | 惘      | 慍   | 愕         |
| 562        | 愆   | 惶          | 惷     | 愀   | 惴          | 惺    | 惶   | 惚      | 惻   | 惱         |
| 563        | 愍命  | 愎          | 慇     | 愾   | 愨          | 愧    | 慊   | 愿      | 愼   | 愬         |
| 564<br>565 | 愴熠  | 博傷         | 慂慥    | 慄慱  | 慳慟         | 慷慝   | 慘慓  | 慙慵     | 慚克  | 総憖        |
| 566        | 憇   | 陽憬         | 憔     | 骨憚  | 側憊         | 思憑   | 惯   | 憮      | 憙懌  | 心懊        |
| 567        | 應   | 懷          | 懈     | 懃   | 燥          | 儋    | 懋   | 罹      | 懍   | 懦         |
| 568        | 懣   | 懶          | 懺     | 懴   | 懿          | 懽    | 懼   | 懾      | 戀   | 戈         |
| 569        | 戉   | 戍          | 戌     | 戔   | 戛          |      |     |        |     |           |
| 570        | l   | 戞          | 戡     | 截   | 戮          | 戰    | 戲   | 戳      | 扁   | 扎         |
| 571        | 扞   | 扣          | 扛     | 扠   | 扨          | 扼    | 抂   | 抉      | 找   | 抒         |
| 572<br>573 | 抓   | 抖擔         | 拔拈    | 抃拜  | 抔拌         | 拗    | 拑牌  | 抻      | 拏   | 拿拉        |
| 574        | 拆拾  | 擔拮         | 抽拱    | 挧   | 挂          | 拊挈   | 拂拯  | 拇拵     | 抛捐  | 拉挾        |
| 575        | 捍   | 搜          | 捏     | 掖   | 掎          | 掀    | 掫   | 捶      | 掣   | 掏         |
| 576        | 掉   | 掟          | 掵     | 捫   | 捩          | 掾    | 揩   | 揀      | 揆   | 揣         |
| 577        | 揉   | 插          | 揶     | 揄   | 搖          | 搴    | 搆   | 搓      | 搦   | 搶         |
| 578        | 攝   | 搗          | 搨     | 搏   | 摧          | 摰    | 摶   | 摎      | 攪   | 撕         |
| 579        | 撓   | 撥          | 撩     | 撈   | 撼          | Date |     |        | Inn | eta       |
| 580        | ESB | 據          | 摛     | 擅   | 擇          | 撻    | 擘   | 擂      | 擱   | 學         |
| 581<br>582 | 舉擺  | 擠攀         | 擡擽    | 抬攘  | 擣攜         | 擯嫐   | 攬   | 擶攣     | 擴攫  | 擲攴        |
| 583        | 欠   | <b>Y</b> ひ | 採收    | 掛攸  | 描          | 攢效   | 難敖  | 敦      | 接敍  | メ叙        |
| 584        | 敞   | 敝          | 敲     | 數   | 斂          | 斃    | 變   | 斛      | 斟   | 新         |
| 585        | 斷   | 旃          | 旆     | 旁   | 旄          | 旌    | 旒   | 旛      | 旙   | 芜         |
| 586        | 芜   | 旱          | 杲     | 昊   | 昃          | 旻    | 杳   | 昵      | 昶   | 昴         |
| 587        | 昜   | 姜          | 晄     | 晉   | 晁          | 睎    | 書   | 晤      | 晧   | 晨         |
| 588        | 晟   | 哲          | 晰     | 暃   | 暈          | 暎    | 暉   | 暄      | 暘   | 暝         |
| 589        | 曁   | 暹          | 曉     | 暾   | 瞥          | Dete |     | n-hr-  | _   | _         |
| 590        | 曲   | 曄          | 瞭     | 曖   | 暖          | 曠    | 昿   | 曦      | 曩北  | 日         |
| 591<br>592 | 曳朶  | 曷杁         | 朏劫    | 朖朷  | <b>碁</b> 杆 | 朦杞   | 朧杠  | 霸杙     | 朮杣  | 束杤        |
| 593        | 杜   | 杰          | 朸枩    | 杉   | 杪          | 化粉   | 枯枋  | 枦      | 枡   | 枡         |
| 594        | 枷   | 柯          | 幻枴    | 柬   | 枳枳         | 柩    | 枸   | 相      | 柞   | 柝         |
| 595        | 柢   | 柮          | 枹     | 柎   | 粒          | 柧    | 檜   | 栞      | 框   | 栩         |
| 596        | 桀   | 桍          | 栲     | 桎   | 梳          | 栫    | 桙   | 档      | 桷   | 桿         |
| 597        | 梟   | 梏          | 梭     | 梔   | 條          | 梛    | 梃   | 檮      | 梹   | 桴         |
| 598        | 梵   | 梠          | 梺     | 椏   | 梍          | 桾    | 椁   | 棊      | 椈   | 棘         |
| 599        | 椢   | 椦          | 棡     | 椌   | 棍          | 11-7 | 144 |        | 1-  | Lin       |
| 600        | +-= | 棔          | 棧台    | 棕姬  | 椶椪         | 椒    | 接牌  | 棗      | 棣   | 椥         |
| 601        | 棹楷  | 棠楜         | 棯楸    | 椨楫  | 椪楔         | 椚楾   | 椣楮  | 椡椹     | 棆楴  | 楹椽        |
| 603        | 楙   | 椰          | 楡     | 楞   | 楝          | 熔榁   | 11程 | 慍榲     | 榮   | 槐         |
|            | 131 | - ile      | /13// | 173 | 100        |      | 1/1 | ,1111  | -11 | ,,,,,,    |

| 区点<br>1~3相 | 0         | 1          | 2        | 3        | 点 <sup>4</sup> | 4桁<br>5    | 目<br>6   | 7        | 8          | 9           |
|------------|-----------|------------|----------|----------|----------------|------------|----------|----------|------------|-------------|
| 604        | 榿         | 槁          | 槓        | 榾        | 槎              | 寨          | 槊        | 槝        | 榻          | 槃           |
| 605        | 榧樱        | 樮槿         | 榑權       | 榠槹       | 榜槲             | 榕槧蟮        | 榴樅       | 槞榱       | 槨樞         | 樂槭          |
| 607<br>608 | 樔樶        | 槫橸         | 樊橇       | 樒橢       | 楹橙             | 樣橦         | 樓橈       | 橄樸       | 樌樢         | 橲檐          |
| 609<br>610 | 檍         | 檠檗         | 檄蘗       | 檢檻       | 檣櫃             | 櫂          | 檸        | 檳        | 檬          | 櫞           |
| 611<br>612 | 櫑欖        | 櫟鬱         | 檪欟       | 櫚欸       | 櫪欷             | 櫻盜         | 欅欹       | 蘖飲       | 櫺歇         | 欒歃          |
| 613        | 歉         | 歐          | 歙        | 歔        | 歛              | 歟          | 歡        | 歸        | 歹          | 歿           |
| 614<br>615 | <u></u> 残 | <b>殄</b>   | 殃殱       | <b>殍</b> | 殘殷             | 殕殼         | 殞毆       | 殤毋       | 殪毓         | 殫毟          |
| 616<br>617 | 毬氣        | 毫汞         | 毳汕       | 毯        | 麾汪             | 氈沂         | 氓沍       | 气沚       | 氛沁         | 氮沛          |
| 618<br>619 | 汾泅        | 汨泝         | 汳<br>沮   | 沒沱       | 沐沾             | 泄          | 泱        | 泓        | 沽          | 泗           |
| 620<br>621 | 治         | 汨洸         | 泛洙       | 泯洵       | 泙洳             | 泪洒         | 洟洌       | 衍浣       | 洶涓         | 洫浤          |
| 622        | 浚         | 浹          | 浙        | 涎        | 涕              | 濤          | 涅        | 淹        | 渕          | 渊           |
| 623<br>624 | 涵淅        | 淇淺         | 淦淙       | 涸淤       | 淆淕             | 淬淪         | 淞淮       | 淌渭       | 淨湮         | 淒渮          |
| 625<br>626 | 渙湃        | 湲渺         | 湟湎       | 渾渤       | 渣滿             | 湫渝         | 渫游       | 湶溂       | 湍溪         | 渟溘          |
| 627<br>628 | 滉溥        | 溷滂         | 滓溟       | 溽潁       | 溯溉             | <b>滄</b> 灌 | 溲滬       | 滔滸       | 滕滾         | 溏漿          |
| 629        | 滲         | 漱          | 滯        | 漲        | 滌              |            |          |          |            |             |
| 630<br>631 | 潜         | 漾潛         | 漓潭;      | 滷澂       | 澆潼             | 潺潘         | 漕澎       | 澁 溜      | 澀濂         | 潯潦;         |
| 632<br>633 | 澳濔        | 澣濘         | 澡濱       | 澤濮       | 澹濛             | 濆瀉         | 澪瀋       | 濟濺       | 濕瀑         | 濬瀁          |
| 634<br>635 | 瀏瀲        | 濾灑         | 瀛灣       | 瀚炙       | 潴炒             | 瀝炯         | 瀘烱       | 瀟炬       | 瀰炸         | 瀾炳          |
| 636        | 炮         | 烟          | 烋        | 烝        | 烙              | 焉          | 烽        | 焜        | 焙          | 煥           |
| 637<br>638 | 熙煩        | 熙熨         | 煦熬       | 榮 燗      | 煌熹             | 煖熾         | 煬燒       | 熏燉       | 燻燔         | 熄燎          |
| 639<br>640 | 燠         | 燬燹         | 燧燿       | 燵爍       | 燼爐             | 爛          | 爨        | 爭        | 爬          | 爰           |
| 641<br>642 | 爲犂        | 爻犁         | 爼犇       | 爿犒       | 牀犖             | 牆犢         | 牋犧       | 牘犹       | 牴犲         | 牾狃          |
| 643<br>644 | 狆猗        | 狄猊         | 狎猜       | 狒猖       | 狢猝             | 狠猴         | 狡猯       | 狹猩       | 狷猥         | [<br>條<br>猾 |
| 645        | 獎         | 獏          | 默        | 獗        | 獪              | 獨          | 獰        | 灃        | 獵          | 獻           |
| 646<br>647 | 獺琅        | 珈瑯         | 玳號       | 珎 珸      | 玻啡             | 珀琺!        | 珥 瑕      | 珮 琿      | 珞瑟:        | 瑠瑙          |
| 648<br>649 | 瑁壁        | 瑜瓊         | 瑩瓏       | 瑰瓔       | 瑣珱             | 瑪          | 瑶        | 瑾        | 璋          | 璞           |
| 650<br>651 | 瓷         | 瓠甄         | 瓣甃       | 社 甅      | 瓩甌             | 瓮甎         | 瓲甍       | 瓰甕       | 瓱甓         | 瓸 甞         |
| 652<br>653 | 甦畩        | 角畤         | 9 累      | 当書       | 畍畭             |            | 联當       | 影疆       | 畆疇         | 畚畴          |
| 654        | 疊         | 疉          | 疂        | 疔        | 疚              | 疝          | 疥        | 疣        | 痂          | 疳           |
| 655<br>656 |           | <b>泚</b> 痞 | <b>狙</b> | <b>担</b> | 疼<br>痼         | 泡瘁         | <b>疾</b> | <b>痊</b> | <b>洋</b> 痲 | 經麻          |
| 657<br>658 | 瘋瘰        | 瘍<br>瘻     | 癒癇       | 瘟癈       | 瘧癆             | 瘠癜         | 瘡癘       | 瘢癡       | 瘤癢         | 瘴癨          |
| 659<br>660 | 癩         | 癪癲         | 癧癶       | 癬癸       | 癰發             | 皀          | 皃        | 皈        | 皋          | 皎           |
| 661        | 皖         | 皓          | 皙        | 皚        | 皰              | 皴          | 皸        | 皹        | 皺          | 盂           |
| 662<br>663 | 盍眈        | 盖眇         | 盒眄       | 盞眩       | 盡昵             | 盤眞         | 盧眥       | 盪眦       | 蘯眛         | 肹<br>眷      |
| 664<br>665 | 眸瞎        | 睇瞋         | 睚瞑       | 睨瞠       | 睫瞞             | 睛瞰         | 脾瞶       | 睿瞹       | 睾瞿         | 賭瞼          |
| 666<br>667 | 瞽砌        | 膽砒         | い 職 礦    | 矍砠       | 矗礪             | 矚硅         | 矜碎       | 矣硴       | 矮碆         | 紅硼          |
| 668        | 碚         | 碌          | 碣        | 碵        | 碪              | 碯          | 磑        | 磆        | 磋          | 磔           |
| 669<br>670 | 碾         | 碼磧         | 磅磚       | 磊磽       | 磬磴             | 礇          | 礒        | 礑        | 礙          | 礬           |
| 671<br>672 | 礫禊        | 祀禝         | 洞禧       | 祗齋       | 崇禪             | 祚禮         | 秘禳       | 祓禹       | 祺禺         | 禄秉          |
| 673<br>674 | 批稟        | 秧禀         | 秬稱       | 秡稻       | 秣稾             | 稈稷         | 稍穃       | ] 棋穗     | 植穉         | 稠穡          |
| 675        | 穢         | 穩          | 龝        | 穰        | 弯              | 穽          | 窈        | 窗        | 窕          | 窘           |
| 676<br>677 | 窖 竊       | 窩針!        | 竈竏!      | 窰 纷      | 窶竓             | 竅站         | 竄竚       | 隆並       | 邃竡         | 竇竢          |
| 678<br>679 | 竦笞        | 竭笵         | <b>缠</b> | <b></b>  | 笏筐             | 笊          | 笆        | 笳        | 笘          | 笙           |
| 680        |           | 筺          | 笄        | 筍        | 笋              | 筌          | 筅        | 筵        | 筥          | 筴           |
|            |           |            |          |          |                |            |          |          |            |             |

| 区点          |      |        |     | ×           | 点  | 1桁     | 目   |          |     |                |
|-------------|------|--------|-----|-------------|----|--------|-----|----------|-----|----------------|
| 1~3桁目       | 0    | 1      | 2   | 3           | 4  | 5      | 6   | 7        | 8   | 9              |
| 681         | 筧    | 筰      | 筱   | 筬           | 筮  | 箝      | 箘   | 箟        | 箍   | 箜              |
| 682         | 箚    | 箋      | 箒   | 筝           | 筝  | 箙      | 篋   | 篁        | 篌   | 篏              |
| 683         | 箴    | 篆      | 篝   | 篩           | 簑  | 簑      | 篦   | 篥        | 籠   | 簀              |
| 684         | 簇    | 彫      | 篳   | 逢           | 築等 | 簍      | 篶   | 簣        | 簧   | 簪              |
| 685<br>686  | 簟籐   | 簷籟     | 簫籤  | 簽籤          | 籌籥 | 籃籬     | 籔料  | 籏粃       | 籀   | 籐粤             |
| 687         | 給    | 築      | 粫   | 粡           | 粨  | 粳      | 粲   | 粱        | 粮   | <del>写</del> 粹 |
| 688         | 粽    | 糀      | 糅   | 糂           | 糘  | 糒      | 糜   | 模        | 鬱   | 糯              |
| 689         | 糲    | 糴      | 糶   | 糺           | 紆  | 1710   | 121 | 170      | PAG | 1110           |
| 690         |      | 紂      | 紜   | 紕           | 紊  | 絅      | 絋   | 紮        | 紲   | 紿              |
| 691         | 紵    | 絆      | 絳   | 絖           | 絎  | 絲      | 絨   | 絮        | 絏   | 絣              |
| 692         | 經    | 綉      | 條   | 綏           | 絽  | 綛      | 綺   | 緊急       | 綣   | 綵              |
| 693         | 緇縅   | 綽緝     | 綫緤  | 總緞          | 網緻 | 綯緲     | 縣緡  | 編縅       | 絽縊  | 紹 縣            |
| 695         | 縡    | 縒      | 縦   | 縟           | 縉  | 縋      | 縢   | 繆        | 繦   | 厥              |
| 696         | 縵    | 縹      | 繃   | 縷           | 縲  | 縺      | 繧   | 繝        | 繖   | 繞              |
| 697         | 繙    | 繚      | 繹   | 繪           | 繩  | 繼      | 繻   | 纃        | 緕   | 繽              |
| 698         | 辮    | 艦      | 纈   | 纉           | 續  | 纒      | 纐   | 纓        | 纔   | 纖              |
| 699         | 纎    | 纛      | 纜   | 缸           | 缺  | たまち    |     | 910      |     |                |
| 700<br> 701 | 罟    | 罅罠     | 罌罨  | 罍罩          | 曇罧 | 罐罰     | 网羂  | 罕罷       | 罔羈  | <b>罘</b>       |
| 702         | 羇    | 羌      | 業   | 差           | 羝  | 羚      | 羣   | 羯        | 羲   | 華              |
| 703         | 羮    | 羶      | 羸   | 譱           | 翅  | 翆      | 翊   | 翕        | 翔   | 翡              |
| 704         | 翦    | 翩      | 毁   | 翹           | 飜  | 耆      | 耄   | 耋        | 耒   | 耘              |
| 705         | 耙    | 耜      | 耡   | 耨           | 耿  | 耻      | 聊   | 聆        | 聒   | 聘              |
| 706         | 聚    | 智      | 聢   | 聨           | 聳  | 聲      | 聰   | 聶        | 聹   | 聽              |
| 707         | 書    | 肄胥     | 肆   | 肅           | 盟  | 育      | 肚   | 胁        | 冒险  | 胧              |
| 709         | 胛脛   | 脩      | 作 唇 | <b></b> 版 脯 | 胃腋 | 胚      | 胖   | 脉        | 胯   | 胱              |
| 710         | 1111 | 隋      | 腆   | 脾           | 腓  | 腑      | 胼   | 腱        | 腮   | 腥              |
| 711         | 腦    | 腴      | 膃   | 膈           | 膊  | 膀      | 膂   | 膠        | 膕   | 膤              |
| 712         | 膣    | 腟      | 膓   | 膩           | 膰  | 膵      | 膾   | 膸        | 膽   | 臀              |
| 713         | 臂    | 膺1     | 臉   | 臍           | 臑  | 臙      | 臘   | 臈        | 臚   | 臟              |
| 714         | 臠    | 臧      | 臺   | 臻           | 與  | 舁      | 舂   | 舅        | 與岭  | 舊鄉             |
| 715<br>716  | 舍鱈   | 舐艚     | 誦艟  | 舩艤          | 舫艢 | 舸艨     | 舳艪  | 艀艫       | 艙船  | 艘艱             |
| 717         | 艷    | 艸      | 艾   | 一一一一        | 严  | 売      | 芟   | 芻        | 芬   | 並              |
| 718         | 苣    | 芍      | 苒   | 苴           | 苳  | 苺      | 莓   | 范        | 苻   | 苹              |
| 719         | 苞    | 茆      | 苜   | 茉           | 並  |        |     |          |     |                |
| 720         |      | 茵      | 草   | 茖           | 玆  | 茱      | 荀   | 茹        | 荐   | 苔              |
| 721<br>722  | 茯茣   | 茫      | 茗莊  | 荔           | 莅  | 莚      | 莪   | 莟荵       | 莢莠  | 莖              |
| 723         | 芦    | 莎菴     | 助萱  | 莊菫          | 茶莧 | 莵菽     | 荳萃  | 忍菘       | 旁萋  | 利菁             |
| 724         | 帯    | 萇      | 菠   | 菲           | 萍  | 范      | 萠   | 莽        | 萸   | 漫              |
| 725         | 菻    | 葭      | 萪   | 萼           | 萼  | 蒄      | 葷   | 葫        | 蒭   | 葮              |
| 726         | 帯    | 葩      | 葆   | 萬           | 葯  | 葹      | 萵   | 蓊        | 葢   | 兼              |
| 727         | 蔦    | 蒟      | 蓙   | 蓍           | 蒻  | 蓚      | 蓐   | 蓁        | 蓆   | 蓖              |
| 728<br>729  | 蒡蓼   | 蔡蕀     | 蓿蕣  | 蓴蕘          | 蔗蕈 | 蔘      | 蔬   | 蔟        | 蔕   | 蔔              |
| 730         | 2    | 蕁      | 藥   | 蕋           | 蓋  | 薀      | 薤   | 薔        | 薑   | 薊              |
| 731         | 薨    | 蕭      | 薔   | 薛           | 藪  | 薇      | 薜   | 蕷        | 蕾   | 薐              |
| 732         | 藉    | 薺      | 藏   | 薹           | 藐  | 藕      | 藝   | 藥        | 藜   | 藹              |
| 733         | 蘊    | 蘓      | 蘋   | 頼           | 藺  | 蘆      | 蘢   | 蘚        | 蘰   | 蘿              |
| 734         | 虍    | 伟<br>t | 虔   | 號           | 虧  | 虱      | 蚓   | 蚣        | 蚩   | 蚪              |
| 735         | 蚋蛔   | 蚌蛞     | 蚶蛩  | 蚯蛬          | 蛄蛟 | 蛆蛛     | 蚰蛯  | 蛉蜒       | 蠣蜆  | 蚫蜈             |
| 737         | 蜀    | 蜃      | 戦   | 蜑           | 蜉  | 蜍      | 蛹   | 蜊        | 蜴   | 蜿蜿             |
| 738         | 蜷    | 蜻      | 蜥   | 蜩           | 蜚  | 蝠      | 蝟   | 蝸        | 蝌   | 蝎              |
| 739         | 蝴    | 蝗      | 蝨   | 蝮           | 蝙  |        |     |          |     |                |
| 740         | _    | 蝓      | 蝣   | 蝪           | 蠅  | 螢      | 螟   | 螂        | 螯   | 蟋              |
| 741         | 益    | 蟀      | 蟐   | 雖           | 螫  | 蟄      | 螳   | 臺        | 蟆   | 螻              |
| 742<br>743  | 蟯蠑   | 蟲蠖     | 蟠蠕  | 蠏蠢          | 蠍螽 | 蟾蠱     | 蟶蠶  | 蟷蠹       | 蟒蠧  | 蟒蠻             |
| 744         | 衄    | 衂      | 衒   | 衙           | 衞  | 衢      | 衫衫  | 囊        | 衾   | 衰              |
| 745         | 衵    | 衽      | 袵   | 衲           | 袂  | 袗      | 袒   | 袮        | 袙   | 袢              |
| 746         | 袍    | 袤      | 袰   | 袿           | 袱  | 裃      | 裄   | 裔        | 裘   | 裙              |
| 747         | 裝    | 裹      | 掛   | 裼           | 裴  | 裨      | 裲   | 褄        | 褌   | 褊              |
| 748<br>749  | 褓    | 襃襌     | 褞禅  | 褥淌          | 褪  | 褫      | 襁   | 襄        | 褻   | 褶              |
| 750         | 褸    | 律襦     | 件 襤 | 襠襭          | 襞襪 | 襯      | 襴   | 襷        | 襾   | 覃              |
| 751         | 覈    | 覊      | 覓   | 覘           | 覡  | 覩      | 覦   | 覬        | 覯   | 覲              |
| 752         | 覺    | 覽      | 覿   | 觀           | 觚  | 觜      | 觝   | 解        | 觴   | 觸              |
| 753         | 訃    | 訖      | 訐   | 訌           | 訛  | 訝      | 訥   | 訶        | 詰   | 詛              |
| 754         | 治    | 詆      | 置   | 詼           | 詭謡 | 詬      | 詢   | 誅        | 誂   | 誄              |
| 755<br>756  | 海淀   | 誡諫     | 誑諳  | 誥諧          | 誦諤 | 消諱     | 誣謔  | 諄諠       | 諍諢  | 諂諷             |
| 757         | 証    | 諛      | 語   | 謇           | 謚  | 語      | 避   | <b>温</b> | 誇   | 謠              |
| 1           |      |        | 2-5 | -           | ,  | page 1 |     | -411     |     | Popular        |

| 区点         |                          |    |    | 区        | 点  | 4桁     | 目  |               |    |               |
|------------|--------------------------|----|----|----------|----|--------|----|---------------|----|---------------|
| 1~3桁目      | 0                        | 1  | 2  | 3        | 4  | 5      | 6  | 7             | 8  | 9             |
| 758<br>759 | 謳證                       | 鞫譖 | 警譛 | 滴潭       | 謾膽 | 謨      | 譁  | 譌             | 譏  | 譎             |
| 760        |                          | 譟  | 譬  | 譯        | 譴  | 譽      | 讀  | 讌             | 讎  | 讒             |
| 761<br>762 | 選豐                       | 讖豕 | 灌豢 | 讚豬       | 谺豸 | 豁豺     | 谿貂 | 豈貉            | 豌貅 | 豎貊            |
| 763        | 貍                        | 貎  | 貔  | 豼        | 貘  | 戝      | 貭  | 貪             | 貽  | 貲             |
| 764<br>765 | [<br>順                   | 貮曾 | 貶贅 | 賈簪       | 賁響 | 賤贏     | 賣膽 | <b>齊</b><br>贐 | 賽齎 | 賺贓            |
| 766        | 賍                        | 贔  | 贖  | 赧        | 赭  | 赱      | 赳  | 趁             | 趙  | 跂             |
| 767<br>768 | <br> <br> <br> <br> <br> | 趺跣 | 跏跼 | 跚踈       | 跖踉 | 跌跿     | 跛踝 | 跋踞            | 跪踐 | <b>跫</b><br>踟 |
| 769<br>770 | 蹂                        | 踵蹇 | 踰蹉 | 踴哈       | 蹊蹐 | 蹈      | 蹙  | 蹤             | 蹠  | 踪             |
| 771        | 蹣                        | 定蹕 | 瞬  | 蹌蹲       | 選  | 躁      | 達躇 | <b>職</b>      | 壁  | 躋             |
| 772<br>773 | 躊躱                       | 躓躾 | 躑軅 | 躔軈       | 躙軋 | 躪軛     | 温惠 | 躬軼            | 躰軻 | 軆軫            |
| 774        | 軾                        | 輊  | 輅  | 輕        | 輒  | 輙      | 輓  | 輜             | 輟  | 輛             |
| 775<br>776 | 輌轆                       | 輦轎 | 輳轗 | 輻轜       | 輹轢 | 轅轣     | 轂轤 | 輾辜            | 轌辟 | 轉辣            |
| 777        | 辭                        | 辯  | 辷  | 迚        | 迥  | 迢      | 迪  | 迯             | 邇  | 迴             |
| 778<br>779 | <b>逅</b>                 | 迹逶 | 迺逵 | 逑逹       | 逕迸 | 逡      | 逍  | 逞             | 逖  | 逋             |
| 780        |                          | 遏  | 遐  | 遑        | 遒  | 逎      | 遉澥 | 逾速            | 遖  | 遘             |
| 781<br>782 | 遞邊                       | 遨邉 | 遯邏 | <b>遶</b> | 隨邯 | 遲邱     | 避邵 | 遽郢            | 邁郤 | 邀扈            |
| 783<br>784 | 郛酥                       | 鄂酩 | 鄒酳 | 鄙醒       | 鄲醋 | 鄰醉     | 酊醂 | 酖醢            | 酘醫 | 酣醯            |
| 785        | 醪                        | 醣  | 醴  | 醺        | 釀  | 野      | 釉  | 釋             | 整  | 釖             |
| 786<br>787 | 釟鈕                       | 釜鈑 | 釛鉞 | 釼鉗       | 釵鉅 | 釶鉉     | 鈞鉤 | 釿鉈            | 鈔銕 | 鈬鈿            |
| 788        | 鉋                        | 鉐  | 銜  | 銖        | 銓  | 銛      | 鉚  | 鋏             | 銹  | 銷             |
| 789<br>790 | 鋩                        | 錏錙 | 鋺錢 | 鍄錚       | 錮錣 | 錺      | 錵  | 錻             | 鍜  | 鍠             |
| 791        | 鍼                        | 鍮  | 鍖  | 鎰        | 鎬  | 鎭      | 鎔  | 鎹             | 鏖  | 鏗             |
| 792<br>793 | 鏨鐓                       | 鏥鐃 | 鏘鐇 | 鏃鐐       | 鏝鐶 | 鏐鐫     | 鏈鐵 | 鏤鐡            | 鐚鐺 | 鐔鑁            |
| 794        | 鑒                        | 鑄  | 鑛  | 鑠        | 鑢  | 鑞      | 鑪  | 鈩             | 鑰  | 鑵             |
| 795<br>796 | 疆<br>閔                   | 鑽閖 | 鑚閘 | 羅閙       | 鑾閠 | 選閨     | 鑿開 | 門閭            | 閇閼 | 間置            |
| 797<br>798 | 閹闗                       | 閩闡 | 闊屋 | 濶闢       | 関阡 | 闇阨     | 闌阮 | 闕阯            | 闔陂 | 闖陌            |
| 799        | 陏                        | 陋  | 陷  | 陜        | 陞  |        |    |               |    |               |
| 800        | 險                        | 陝隧 | 陟隱 | 陦<br>隲   | 陲隰 | 陬隴     | 隍隶 | 隘隸            | 隕隹 | 隗雎            |
| 802        | 雋                        | 雉  | 雍  | 襍        | 雜  | 霍      | 雕  | 雹             | 霄  | 霆             |
| 803<br>804 | 霈霹                       | 霓霽 | 霎霾 | 霑靄       | 霏靆 | 霖靈     | 霙靋 | 醫             | 霪靜 | 霰靠            |
| 805        | 靤                        | 靦  | 靨  | 勒        | 靫  | 靱      | 鞆  | 鞅             | 靼  | 鞁             |
| 806<br>807 | 靺鞴                       | 鞆鞋 | 鞋韆 | 鞏韈       | 幸  | 鞜韜     | 鞨韭 | 鞦齏            | 鞣韲 | 鞳 竟           |
| 808<br>809 | 韶顏                       | 韵顋 | 頏顫 | 頌顯       | 頸顰 | 頤      | 頡  | 頷             | 頹  | 顆             |
| 810        |                          | 顱  | 顴  | 顳        | 颪  | 颯      | 颱  | 颶             | 飄  | 飃             |
| 811<br>812 | 飆餞                       | 飩餤 | 飫餅 | 餃餬       | 餉餮 | 餒餽     | 餔餾 | 餘鰮            | 餡饉 | 餝饅            |
| 813        | 饐                        | 饋  | 饑  | 饒        | 饌  | 饕      | 馗  | 馘             | 馥  | 馭             |
| 814<br>815 | 馬駲                       | 馼駻 | 駟駸 | 駛騁       | 駝騏 | 駘<br>騅 | 駑駢 | 駭騙            | 駮騫 | 駱騷            |
| 816        | 驅                        | 驂  | 驀  | 驃        | 騾  | 驕      | 驍  | 驛             | 驗  | 驟             |
| 817<br>818 | 驢髏                       | 驥髑 | 驤髓 | 驩體       | 縣解 | 驪髟     | 骭髢 | 骰髣            | 骼髦 | 髀髯            |
| 819<br>820 | 髫                        | 髮  | 髴  | 髱        | 髷  |        |    |               |    |               |
| 821        | 鬨                        | 髻鬩 | 鬆鬪 | 鬘鬮       | 鬚鬯 | 鬟鬲     | 鬢魄 | 鬣魃            | 鬥魏 | 鬧魍            |
| 822<br>823 | 魎鮠                       | 魑鮨 | 魘鮴 | 魴鯀       | 鮓鯊 | 鮃鮹     | 鮑鯆 | 鮖鯏            | 鮗鯑 | 鮟鯒            |
| 824        | 鯣                        | 鯢  | 鯤  | 鯔        | 鯡  | 鰺      | 鯲  | 鯱             | 鯰  | 鰕             |
| 825<br>826 | 鰔鰛                       | 鰉鰥 | 鰓鰤 | 鯔鰡       | 鰆鰰 | 鰈鱇     | 鰒鰲 | 鰊鱆            | 鰄鰾 | 鰮鱚            |
| 827        | 鱠                        | 鱧  | 鱶  | 鱸        | 鳧  | 鳬      | 鳰  | 鴉             | 鴈  | 鳫             |
| 828<br>829 | 鴃鵁                       | 鴆  | 鴪鴾 | 鴦鵆       | 鶯鵈 | 鴣      | 鴟  | 鵄             | 鴕  | 鴒             |
| 830        |                          | 鵝  | 鶖  | 鵤        | 鵑  | 鵐      | 鵙  | 鵲             | 鶉  | 鶇             |
| 831<br>832 | 鶫鶸                       | 鵯鶺 | 鵺鷠 | 鴞鷏       | 鶤鷂 | 鶩鷙     | 鶲鷓 | 鷄鷸            | 鷁鷦 | 鶻             |
| 833        | 鷯                        | 鷽  | 鷃  | 鸛        | 鸞  | 鹵      | 鹹  | 鹽             | 麁  | 麈             |
| 834        | 麋                        | 麌  | 麒  | 麕        | 麑  | 麝      | 麥  | 麩             | 麸  | 麪             |

| 区点                                     |              |        |                | X      | 点4     | 1桁     | 目              |   |      |       |
|--|--------------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|---|------|-------|
| 1~3桁目                                  | 0            | 1      | 2              | 3      | 4      | 5      | 6              | 7 | 8    | 9     |
| 835<br>836<br>837<br>838<br>839<br>840 | <b>麭點黽齔齲</b> | 摩黥鼇齣齶堯 | <b>黌</b> 黨鼈齟龕槇 | 黎黯皷齠龜遙 | 黏黴鼕齡龠瑤 | 霧壓鼡齦 凜 | <b>黔</b> 類鼬齧 熙 |   | 點徽齊齪 | 割黼 齒齷 |

### お知らせ

- ■区点コード一覧表の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。
- 文字が割り当てられていない番号では、「・」またはスペースが入力されるか、「該当する文字がありません。」と表示されます。

RQT8731

## 安全上のご

## 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいた だくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



**谷女 /**← この表示の欄は、「死亡また は重傷などを負う可能性が想 定される一内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う ↑ 注意 可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される」 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示 で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

## ♪ 警告

### 電源コード・プラグを 破損するようなことは しない

(傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理 に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。)



傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。

- 抜くときは、プラグ を持ち、まっすぐ抜 いてください。
- ●コードやプラグ の修理は、販売 店にご相談くだ さい。

## 電源プラグは根元まで 確実に差し込む






差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

コンセントや配線器具 の定格を超える使い方 や、交流 100 V 以外で の使用はしない





たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

## 電源プラグのほこり等 は定期的にとる





プラグにほこり等がたまる と、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。

■電源プラグを抜き、乾いた 布でふいてください。

## ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

## **「雷が鳴ったら、アンテナ線**) や機器、電源プラグに触れ ない







感電の恐れがあります。

## SD メモリーカードや電源プラ グのキャップは、乳幼児の手の 届くところに置かない



誤って飲み込む恐れ があります。

るときは、すぐに医師にご 相談ください。

## 機器内部に金属物を入れ たり、水などの液体をか けたり濡らしたりしない



ショートや発熱によ り火災や感電の原因 になります。

- 機器の上に水などの液体の 入った容器や金属物を置か ないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

## ♪ 警告

### 分解、改造したりしない



内部には電圧の高 い部分があり、感 電の原因になりま 分解禁止 す。

> ● 内部の点検や修理 は、販売店へご依 頼ください。

#### 異常があったときは電源プラグを抜く



などの液体、異物が 入ったとき

●機器内部に金属や水 ●煙や異臭、異音が出 たり、落下、破損し たとき

を抜く

電源プラグ そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

● 販売店にご相談ください。

### 電池は誤った使い方をしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 乳幼児の手の届くところに置かない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに 使わない
- ⊕と⊝を針金などで接続しない
- 乾電池は充電しない

- 加熱・分解したり、水などの液体、火 の中へ入れたりしない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと いっしょに保管しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になりま
- 電池には安全のために被覆をかぶせています。これをはがすとショートの原因になりますので、 絶対にはがさないでください。

### 電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下 の処置をする



- 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。 目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、 医師にご相談ください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけ がの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流 したあと、医師にご相談ください。

## 使い切った電池は、すぐ に機器から取り出す



そのまま機器の中 に放置すると、液 もれや、発熱、破 裂の原因になりま す。

## 安全上のご注意(つづき)

## ⚠ 注意

#### 放熱を妨げない





内部に熱がこも ると、機器の ケースが変形し たり、火災の原 因になります。

## 油煙や湯気の当たるところや湿気や ほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災や感電の原因になることがあ ります。

### 屋外アンテナの設置・工事は自分で しない



強風でアンテナが倒れた場合に、感電 やけがの原因になることがあります。

● 設置・工事は販売店にご相談くだ さい。

### 不安定な場所に置かない



- 上に大きなもの、重いものを載 せない
- 壁や天井に取り付けない

機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因 になることがあります。

### 異常に温度が高くなるところに置かない





機器表面や部品が劣化するほか、火災の原 因になることがあります。

● 直射日光の当たるところ、ストーブの近 くでは特にご注意ください。

## スピーカーは付属のものを接続する



付属以外のスピーカーを接続する と、スピーカーが発熱し、火災の 原因になることがあります。

#### ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

### ディスクトレイの挿入口の奥に手を 入れない



閉まるときにはさまれて、けがの 原因になることがあります。 特にお子様にはご注意くださ

指に注意

#### 機器に乗らない



倒れたりして、けがの原因になる ことがあります。

● 特にお子様にはご注意ください。

### 長期間使わないときや、お手入れの ときは、電源プラグを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶 縁劣化、ろう電などにより、火災 の原因になることがあります。

を抜く

電源プラグ ● ディスクは、保護のため取り出 しておいてください。

### コードを接続した状態で移動しない





接続した状態で移動させようとすると、コードが 傷つき火災や感電の原因になることがあります。 また、引っかかったりして、けがの原因にな ることがあります。

### 長期間使わないときは、リモコンか ら電池を取り出す



電池の液もれ・発熱・発火・破裂 などを起こし、火災や周囲汚損の 原因になることがあります。

#### アーティスト ~名で探す......36、42 ~名を変更する......66 アルバム ~名で探す......36、42 ~名を変更する......66 イコライザー プリセット~.....82 マニュアル~.....82 エリアバンク......50 オートオフ ......77 屋外アンテナ......49 おめざめタイマー......78 おやすみタイマー.....77 か 外部機器 ~の音を録音......28 本機の音を~で録音.....10 曲 ~の情報を見る......46 ~名を変更する......66 ~リスト画面......33 ~を消す ......70 ~を番号で選ぶ......33 ~をまとめて消す......70 好きな~順で再生......60 高速録音 ......18 サーチ/スキップ......33、35、41 再生 ー 〜エリア.....44 〜モード.....44 くり返し~......44 順不同に~ ......44 CD の曲を~ ......32 HDD の曲を~.....34 SD の曲を~ ......40 探す HDD の曲を~.....36 SD の曲を~ ......42 ザッピング ......46 サラウンド ......82 消音......84 消費電力......7、105 ~を節約 ......86 初期化......70 スクリーンセーバー.....13 スピーカー.....4~7 接続

さくいん

| た   |  |
|---|--|
| タイトル<br>〜を変更する<br>CD〜を検索                                    |  |
| タイマー<br>おめざめ〜<br>おやすみ〜<br>留守録〜<br>ディスクモード22<br>ディマー<br>デモ機能 | 78<br>77<br>78<br>2. 45                      |
| HDDの曲をSDに~<br>時計  | 52<br>76                                     |
| な   |  |
| ネットワーク<br>〜に接続する<br>〜の接続状況を確認                               | 87   |
| は   |  |
| パソコン  | 81<br>91<br>82<br>50<br>62<br>60<br>60<br>85 |
| ま<br>マイベストマニュアルイコライザーマニュアルメモリー<br>文字入力のしかた                  | 64<br>82<br>50                               |

| ラジオ  |                   |
|--|-------------------|
| マショー で で で で で で で で で で で で で で で で で で で   | 44<br>44<br>82    |
| ~の準備<br>~モード<br>留守録タイマー  | 88                |
| 録音     〜モード  | 18<br>26          |
| 英字<br>AAC<br>Bluetooth   | 15                |
| CD-DA<br>〜を聞く<br>〜を HDD に録音する<br>DNS サーバー<br>D-snap port<br>Gracenote®データベース<br>H.BASS | 18<br>87<br>58、59 |
| HDD<br>~の使用状況を確認<br>~の取り扱い<br>~のデータをバックアッ  | 84<br>11<br>プ89   |
| IP アドレス<br>〜などを確認<br>〜を手動で設定<br>LPCM   | 87<br>87          |
| 〜の曲を圧縮する<br>〜モード<br>NAS  | 16                |
| SD<br>~に転送   | 84<br>70<br>58    |
| ~ディスクを HDD に録<br>  | 22                |

#### ■ 次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- ●湿気やほこりの多い場所
- 暖房器具の熱が直接当たる場所

屋外アンテナの~......49 外部機器の~......10 スピーカーやアンテナの~......6 スローバー・デー・ ネットワークに~......8 選曲メニュー.....36、42

#### ■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布 でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従って ください。

## 保証とアフターサービス ぱくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口 | へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター | へ!

#### ■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よく お読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、この SD ステレオシステムの補修用性能部 品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

#### ■ 修理を依頼されるとき

100~102ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い 上げの販売店へご連絡ください。

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。

右記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

|技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品交 換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料 代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する 場合の費用です。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お 客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応 や修理、その確認などのために利用し、その記録 を残すことがあります。また、個人情報を適切に 管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に提供しません。お問 い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

| ご連絡いただきたい内容 |            |        |           |  |  |
|-------------|------------|--------|-----------|--|--|
| 製品名         | SDステレオシステム | お買い上げ日 | 年 月 日     |  |  |
| 品番          |            | 故障の状況  | できるだけ具体的に |  |  |

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接お かけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

วบ-ตัวเขา **อัอ** 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

道地

区

23-3

帯広 帯広市西20条北2丁目

北 海

札幌 札幌市厚別区厚別南

2丁目17-7

### ナショナル パナソニック 修

#### ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

地

奈良

区

800番地


大和郡山市筒井町

近

滋賀 栗東市霊仙寺1丁目1-48

| 旭川 旭川市                | 11)894-1251<br>52条通16丁目             | 函館      | 23-3<br><b>☎ (0155)33-8477</b><br>函館市西桔梗589番地241<br>(函館流通卸センター内)<br><b>☎ (0138)48-6631</b> |                   | 本(077)582-5021<br>京都市伏見区竹田中川原町<br>71-4<br>な(075)672-9636<br>大阪市北区本庄西1丁目<br>1-7<br>な(06)6359-6225 | 和歌山             | 800番地 (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 (078)272-6645 |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|--|-------------------|--|-----------------|---|
|                       | i大字浜田字豊田                            | 宮城      | 仙台市宮城野区扇町  |                   | 中 国  | 地               | 区   |
| 364<br><b>75</b> (0   | 17)775-0326                         |         | 7-4-18 <b>(022)387-1117</b>  | 鳥取                | 鳥取市安長295-1   |                 | 岡山市田中138-110  |
| 秋田 秋田市                | 東通り2丁目1-7                           | 山形      | 山形市平清水1丁目  |                   | <b>25</b> (0857)26-9695  |                 | <b>25</b> (086)242-6236   |
|                       | 18)831-7833                         |         | 1-75 <b>(023)641-8100</b>  | 米子                | 米子市米原4丁目2-33   | 広島              | 広島市西区南観音8丁目<br>13-20  |
|                       | 厨川5丁目1-43<br>19)645-6130            | 福島      | 郡山市亀田1丁目51-15  | #//:T             | ☎ (0859)34-2129<br>松江市平成町182番地14   |                 | <b>1</b> 3-20 <b>1</b> 3 (082)295-5011  |
| 1 10                  | 19)043 0130                         | 1,11,11 | <b>25</b> (024)991-9308  | TALL              | <b>雷</b> (0852)23-1128   | 山口              | 山口県吉敷郡小郡町   |
|                       |                                     |         |  | 出雲                | 出雲市渡橋町416  |                 | 下郷220-1<br><b>雷 (083)973-2720</b>   |
|                       | 首都                                  | 圏 地     |  | ):=m              | <b>2</b> (0853)21-3133   |                 | _ (333/373 _723   |
| <b>栃木</b> 宇都宮<br>3-19 | 市上戸祭3丁目                             | 東京      | 東京都世田谷区宮坂<br>2丁月26-17  | 洪田                | 浜田市下府町327-93<br>☎(0855)22-6629   |                 |   |
|                       | 28)689-2555                         |         | <b>3</b> (03)5477-9780   |                   |  |                 |   |
|                       | i箱田町325-1                           | 山梨      | 甲府市宝1丁目4-13  |                   | 四国   | 地               | 区   |
|                       | 27)254-2075<br>『市筑穂3丁目              |         | (055)222-5171<br>横浜市港南区日野5丁目   | 香川                | 高松市勅使町152-2<br><b>☎(087)868-6388</b>   | 高知              | 高知市仲田町2-16 <b>☎</b> (088)834-3142   |
| 15-3                  |                                     | 142211  | 3-16   | 徳島                |  | 愛媛              |   |
|                       | 29)864-8756                         | 立てごぞろ   | <b>1</b> (045)847-9720   |                   | <b>2</b> (088)624-0253   |                 | 75-1  |
|                       | 赤堀2丁目4-2<br>48)728-8960             |         | 新潟市東明1丁目8-14 <b>☎ (025)286-0171</b>  |                   |  |                 | <b>1</b> (089)905-7544  |
| 千葉 千葉市                | 市央区末広5丁目                            |         | _ (0_0/_00 0 11 1  |                   | 九州   | 地               | ×   |
| 9-5<br><b>死</b> (0    | 43)208-6034                         |         |  | 福岡                | 春日市春日公園3丁目48   | 熊本              | 熊本市健軍本町12-3   |
|                       | +0/200 000+                         |         |  | / <del>+</del> ## | <b>2</b> (092)593-9036   | _ <del>==</del> | <b>2</b> (096)367-6067  |
|                       | 中部                                  | 地       | 区  | 佐賀                | 佐賀市鍋島町大字<br>八戸字上深町3044   | 大早              | 本渡市港町18-11 <b>☎</b> (0969)22-3125   |
| 石川 金沢市                | i横川3丁目20                            | 愛知      | 名古屋市瑞穂区塩入町   |                   | <b>25</b> (0952)26-9151  | 鹿児島             | 鹿児島市与次郎1丁目  |
|                       | 76)280-6608                         |         | 8-10 <b>10</b> (052)819-0225   | 長崎                | 長崎市東町1949-1<br><b>☎(095)830-1658</b>   |                 | 5-33<br><b>12</b> (099)250-5657   |
|                       | 76)424-2549                         | 岐阜      | 岐阜市中鶉4丁目42   | 大分                | 大分市萩原4丁目8-35   | 大島              |   |
|                       | 70) <del>727</del> 2373<br>問屋町2丁目14 |         | <b>2</b> (058)278-6720   |                   | <b>2</b> (097)556-3815   | ,               | <b>2</b> (0997)53-5101  |
|                       | 776)25-5001                         | 高山      | 高山市花岡町3丁目82<br><b>☎ (0577)33-0613</b>  | 宮崎                | 宮崎市本郷北方字草葉<br>2099-2   |                 |   |
|                       | 5寿北7丁目3-11<br>263)86-9209           | 二重      | 津市久居野村町字山神   |                   | <b>T</b> (0985)63-1213   |                 |   |
|                       | 203/00-9209<br>i駿河区有東2丁目            | _=      | 421  |                   | ÷± //8   | 111-            |   |
| 3-22                  |                                     |         | <b>1</b> (059)255-1380   | ` <b></b> ##      | 沖縄   | 地               | <b>X</b>  |
| 25(0                  | 54)287-9000                         |         |  | 冲縄                | 浦添市城間4丁目23-11  |                 | <b>1</b> (098)877-1207  |

0506



#### お買い上げ時 の音質は?

お買い上げ時には、プリセットイコライザーが「ヘビー」(重低音と高音を強調する音質)に設定されています。

お好みの音質に設定してお楽しみください。 (で 82ページ) ジャズが好きなんだけざい イコライザーの設定を 変えてみようかしら



本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録音・編集ができなかった場合の内容の補償、録音・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

## 愛情点検

#### 長年で使用のSDステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおい や音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障や事故の防止のために、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

| 販 売 店 名     | <b>a</b> ( ) – | 品 番    |       |
|-------------|----------------|--------|-------|
| お 客 様 ご相談窓口 | <b>a</b> ( ) – | お買い上げ日 | 年 月 日 |

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ 〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.